TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

46ZH500/52ZH500

操作編



::最初に「準備編」(別冊)をお読みください。

:: 本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。

::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、 「困ったときには…」をご覧ください。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みください。

お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

:: はじめに

:: テレビを見る

:: 便利な機能を使う

:: 録画・予約をする

:: ハードディスクなどに録画した 番組を見る

43

:: レグザリンクを使う

54

:: インターネットなどを楽しむ

63

:: お好みや使用状態に 合わせて設定する

74


:: その他

困ったときには…

39


リモコン操作ボタン

●イラストは、見やすくするために誇張や省略などをしており、実際とは多少異なります。



操作編もくじ

この取扱説明書の見かた



はじめにこのページ を開きます。



操作説明のページを開き、リモコンのイラスト でボタンの位置を確認しながら操作します。


リモコンのボタンは、説明文中でイラストで 示しています。

機能が二つあるボタンでは、次の例のように 図示しています。

実物	文章中の表示と意味		
機器操作	機器操作「機器操作」ボタンとして使用する		
	□録画リスト」ボタンとして使用する ことを意味します。		

.....

ページ番号は上に記載しています。



この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。




機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。

はじめに

操作編もくじ 2 この取扱説明書の見かた 2 この取扱説明書内のマークの見かた 3 各部のなまえと基本の操作 4 電源を入れるには 4 電源を切るには 4 音量を調整するには 4	}
本機の特長 ······· 7 テレビを見る	
地上アナログ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組情報を見る17番組説明を見る17タイマー機能を使う18オンタイマーを使う18オフタイマーを使う18画面サイズを切り換える19	
画面の見えかたについて ······ 20 二画面で見るには ······ 21 ヘッドホーンモードを設定する ····· 22 インターネットを二画面で見る ····· 23)
映像を一時静止する・・・・・・・23字幕を見る・・・・・・23音声を切り換える・・・・・・24映像、音声、データを切り換える・・・・24降雨対応放送について・・・・・25	}
辞雨対応放送について25)

リモコン操作ボタン

●イラストは、見やすくするために誇張や省略などをしており、実際とは多少異なります。



録画・予約をする	お好みや使用状態に合わせて設定する
	お好みの映像を選ぶ ・・・・・・・・・74
番組表から録画・予約する(番組指定録画/予約)・・・31	お好みの映像に調整する・・・・・・・75
番組表から予約する(番組指定予約)・・・・・32	色を細かく調整する(カラーイメージコントロールプロ)・・・・ファ
連ドラ予約をする ・・・・・・・・・ 33	ノイズリダクション(NR)設定 ······79
今すぐニュース機能 ・・・・・・・・・ 34	ヒストグラムバックライト制御 ・・・・・・79
E メールで録画予約する····· 35	モーションクリア ・・・・・・80
日時を指定して予約する(日時指定予約)・・・37	オートファインシネマ設定 ・・・・・・・80
録画設定を変更する場合 ・・・・・・・・・38	画面のスキャンモードを設定する ・・・・・・81
予約リストを見る・予約を取り消す ・・・・・・40	画面の表示領域を調整する ・・・・・・・・81
予約設定時にメッセージが表示された場合・・・41	画面の位置や幅を調整する ・・・・・・・・81
予約番組の優先順位について ・・・・・・・・・42	明るさセンサー ・・・・・・82
予約の動作について ・・・・・・・・・・・・42	色空間 · · · · · · · · 82
	ヒストグラム表示 ・・・・・・・・・・82
ハードディスクなどに録画した番組を見る	お好みの音声を選ぶ ・・・・・・・・83
録画リストの基本操作~リモコンの操作~・・・・43	音声をより細かく調整する ・・・・・・・・・・83
録画リストの基本操作~内蔵、USB、LANハードディスク	左右のスピーカーバランスを調整する・・・・85
やDLNA認定サーバーなどに録画した番組を見る~・・・・・44	ドルビーボリューム ・・・・・・・・・85
SD メモリーカードに保存した番組を見る・・・ 44	ドルビー DRC85
録画リストの基本操作~i.LINK機器に録画した番	省エネ設定 ・・・・・・・・・・・・86
組を見る~ ・・・・・・ 50	
録画リストの基本操作~ワンセグ録画リストを見る~・・・53	その他
レグザリンクを使う	B-CAS カード番号表示 · · · · · · · · 86
 はじめに・・・・・・54	ダウンロードについて ・・・・・・87
レグザリンクのメニューについて ・・・・・・55	困ったときには・・・・・・・・89
本機のリモコンでできる操作・・・・・・56	自然現象や本機の特性に関すること・・・・・ 89 基本操作・・・・・・89
映像を見る/機器選択・・・・・・・57	映像 · · · · · · · 90
東芝レコーダーを操作する ・・・・・・・・58	音声
番組の予約をする58	デジタル放送関係 · · · · · · · 91
写真をテレビで見る・・・・・・・・・・59	エラー表示、メッセージ表示について 100
予約を確認する ・・・・・・・・・・・・・ 61	メニュー 一覧 110
スピーカーを切り換える ・・・・・・・・・・・61	Basic Operations · · · · · 112
ワンセグ録画リストを見る ・・・・・・・・・61	アイコン一覧 ・・・・・・・・・・・・・ 114
レグザリンク設定 ・・・・・・・・・・・62	さくいん ・・・・・・・・・・・・・・・・ 115
HDMI 入力拡張切換 · · · · · · · · · 62	本機で対応している HDMI 入力信号フォーマット・・・ 118
HDMI 連動機能対応機器を使用するときのご注意・・・・62	お手入れについて ・・・・・・・118
	仕様119
インターネットなどを楽しむ	B-CAS カード ID 番号記入欄 · · · · · · · · 121
アクトビラを楽しむ・・・・・・・・・63	
r · / ISE = //EEE .0\	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・ 裏表紙
ひかり TV を楽しむ・・・・・・・・・・・65	休証とアフターリーヒス・・・・・・・・・表衣紅

インターネットを楽しむ ・・・・・・・68

※ 以下は別冊のもくじです。(準備編もよくお読みください)

準備編(別冊)

で使用の前に

安全上のご注意

使用上のお願いとご注意

たいせつなお知らせ

設置と基本の接続・設定

各部のなまえ

リモコンの準備

テレビを設置する

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

アンテナの接続

電話回線の接続

LAN端子の接続(1) ~インターネット~

LAN端子の接続(2) ~ひかりTV ~

LAN端子についてのお知らせとお願い

電源を入れる

アンテナの設定と調整

はじめての設定をする

外部機器の接続と設定

本機に接続できる外部機器一覧

ビデオをつなぐ

DVDプレーヤーをつなぐ

東芝レコーダーをつなぐ

東芝製以外DVDレコーダーをつなぐ

オーディオ機器をつなぐ

ビデオカメラレコーダーをつなぐ

ゲーム機をつなぐ

パソコンをつなぐ

USB機器をつなぐ

デジタル放送録画出力設定

ダイレクト録画時間の設定

HDMI連動設定

外部入力設定

Bluetooth設定

USBハードディスクをつなぐ

ワンタッチスキップ/ワンタッチリプレイ設定

LANハードディスク、パソコン、DLNA認定サーバー、DTCP-IP

対応サーバーをつなぐ

i.LINK機器をつなぐ

個別に設定をするとき

アンテナ設定

チャンネル設定(自動・手動設定、チャンネルスキップ設定など)

電話回線設定

データ放送設定(郵便番号と地域の設定など)

簡易確認テスト

地上アナログ番組表設定

通信接続設定

メール設定

IPTV設定

視聴制限設定(暗証番号の設定・削除など)

室内環境設定

内蔵ハードディスク設定

その他

お買い上げ時の状態に戻すには 内蔵ハードディスクの交換について

メニュー 一覧

資料

デジタル放送について

本機で市販のキーボードを使う場合の動作について

地上アナログ放送の自動設定一覧表

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

用語について

東芝デジタルテレビZH500で使われるソフトウェアのライセンス情報 東芝テレビZH500で使われるフリーソフトウェアコンポーネント に関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

保証とアフターサービス

■ 正しい見かた

■ 部屋の明るさは新聞が読める程度で

明るすぎ、暗すぎは目を疲れ させます。

時々、目を休めましょう。



■ 音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさで お聞きください。特に夜間はご注意ください。

本機の特長

おまかせ映像機能

●周囲の明るさと見ている映像の情報を本機が判断し、常に最適な画質に自動調整します。さらに、お好みで調整を変更することもできます。 74 デ

ハードディスクを内蔵

●ハイビジョン放送をそのままの画質で録画·再生できます。 30 g

テレビで楽しむ便利な機能

■連ドラ予約 33 3

連続ドラマを1回の予約操作で、毎回の放送を自動的に録画予約できます。

■今すぐニュース 34 字

設定したニュース番組を自動的に録画できます。リモコンの「今すぐニュース」ボタンを押すだけで、自動録画されたニュース番組を見ることができます。(早見早聞で時間を短縮して見ることもできます。)

■ちょっとタイム 30 子

録画中に「ちょっとタイム再生」ボタンを押すと、追っかけ再生を始めます。テレビの視聴中に電話がかかってきたときなど、少しの間、視聴を中断したい時に便利な機能です。

レグザリンク搭載

- ●USB、LANハードディスクに対応し、内蔵ハードディスクの空き容量がなくなっても、録画番組をムーブすることができます。また、直接ハイビジョン録画・再生をすることもできます。 553
- ●本機と東芝製のHDMI連動機能対応機器(レコーダー、パソコン、カメラなど)や東芝推奨のHDMI連動機能対応のAVシステムをHDMIケーブルでつなぐと、本機のリモコンで操作することができます。 56 子
- ※HDMI連動機能を使うには、本機と接続機器それぞれで設定が必要です。(準備編 **54**字)


番組表機能搭載

- ●7チャンネル6時間分(6チャンネル6時間表示も選択可能)の番組表を一度に表示し、見たい番組を探すことができます。さらに、デジタル放送番組の録画予約をすることができます。 123
- ●ミニ番組表に対応し、テレビ番組を見ながら、他の番組をチェックすることができます。 14 字

ブロードバンド対応


- ●パソコンを使わずに「インターネット」をお楽しみいただけます。 **68** 子
- ●幅広いジャンルの映像や、ニュース、株価、気象情報などの役立つ情報をチェックできる「アクトビラ」、多チャンネル放送やビデオを楽しむことができる「ひかりTV」に対応しています。 63 〒 65 〒
 - ※アクトビラビデオフルの視聴には光回線をおすすめします。(準備編2937)
 - ※ひかりTVの視聴には、NTT東日本、NTT西日本の光回線が必要です。(準備編 30 子)

地上アナログ放送を見る



■ 地デジー地アナログ放送を選ぶ

(すでに地上アナログ放送を見ている場合は押す必要はありません)



● 12または で見たいチャンネルを選ぶ



- お買い上げ時の設定ではVHF放送の1~12チャンネルを選ぶことができます。
- 「はじめての設定」(準備編 3437)をすれば、お住まいの地域で放送されているチャンネルを選ぶことができるようになります。
- 地上デジタル放送の開始に伴ってチャンネルが変更された場合や、CATV(ケーブルテレビ)放送の設定をする場合は、「手動設定」(準備編[**76**字)をご覧ください。

地上デジタル放送を見る


1 地デジ012 NHK総合2・東京 PM 0:00
スポーツニュース
テレビ | HD | 16:9 | ステレオ PM 0:00~PM 1:00

● 1 ~ 12 または で見たいチャンネルを選ぶ

- 1 ~ 12。の各ボタンに登録された放送局が複数の番組を放送している場合は、そのボタンを繰り返し押せば番組を順に選ぶことができます。
- 地上デジタル放送では、お住まいの地域以外の放送も受信できている場合に、同じチャンネル番号が重複することがあります。この場合はチャンネル番号の次に付く枝番と呼ばれる番号で区別して選びます。(選びかたは次ページの「チャンネル番号で選ぶ」をご覧ください)




- お買い上げ時の設定では地上デジタル放送は映りません。「はじめての設定」(準備編 **34** 子)をすれば、お住まいの地域で視聴できる地上デジタル放送チャンネルを選ぶことができるようになります。
- 視聴できるチャンネルは「はじめての設定」後、番組表[12] で確認することができます。
- ●「自動スキャン」(準備編 **75**3)の機能によって、新たに開局したチャンネルや中継局の新設・変更があった場合にそれらが自動的に設定されます。「自動スキャン」を使わないで、「再スキャン」(準備編 **75**3)で変更することもできます。
- で選ぶときのチャンネルの順番は、放送の運用規定に従います(番号順にならない場合があります)。また、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。
- BSデジタルや地上デジタル<u>放</u>送の場合
 - 番組情報を取得する前に でチャンネルを選ぶと、ハイビジョン番組の場合でも代表 チャンネルだけではなく、すべてのチャンネル(例えばBS141、142、143)が選 局されます。




BSデジタルや110度CSデジタル放送を見る

■ BS—CSで放送の種類を選ぶ

(チャンネルを変えるだけなら押す必要はありません)





↑ 1NHK1 ~12TwellVまたは☆で見たいチャンネルを選ぶ

● 一つのダイレクト選局ボタンを繰り返し押すと、チャンネルが切り換わる場合もあります。

例: **4**BSB元 を押すたびに141、142、143の順に選局できます。



- ▶一部のチャンネルには、受信契約が必要なものがあります。未契約のチャンネルを選ぶと、 画面にメッセージが表示されます。
- 視聴できるチャンネルは番組表 **12** g で確認することができます。
- ダイレクト選局ボタンに放送メディアの割当てをすれば、そのボタンでラジオ放送や データ放送も選ぶことができるようになります。
- で選ぶ場合、一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表 チャンネルだけの選局となります。(番組情報を取得するまでは、すべてのチャンネルが 選局されます)
- BSデジタル放送の場合、お買い上げ時にはリモコンボタン(1NHK1)~(12Twelf)に表示された放送が設定されています。
- 110度CSデジタル放送の場合、お買い上げ時には(1NHK1)と2NHK2にCSプロモーションCHが設定されています。(ほかのボタンには設定されていません)
- 本機はペイ・パー・ビュー (PPV)放送には対応していません。

チャンネル番号で選ぶ(デジタル放送とCATVの場合)

| (ふたの中)を押す

- 画面の右上に、BS--- または CS--- または Mデジ--- または CATV C-- が表示されます。(放送の種類はそのときの状況によって変わります)
- 放送の種類を切り換えるには、(H番引力)(ふたの中)を繰り返し押します。

↑ 1 ~ 10 (0) でチャンネル番号を押す

- ラジオ/データ放送 10 mのチャンネルを選ぶこともできます。その場合は、それぞれの放送メディアに切り換わります。

||■ 見たいチャンネルの番号がはっきりとわからない場合

★ボタン(111,1)を使って、次のように選ぶことができます。

例1: 300番台のチャンネルを見たいとき *3 M 11. ** の順に押します。

→ 300番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。 300番台で放送されているチャンネルがない場合は、400番台以降のチャンネルが選ばれます。

→ 450番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選ばれます。 450番台で放送されているチャンネルがない場合は、460番台以降のチャンネルが選ばれます。

||■ 枝番の付いた放送一覧(右図)が表示された場合

▲・▼で選んで(定)を押すか、1010 (0)~ で枝番(カッコ内の数字)を指定して選びます。





- お買い上げ直後や「設定の初期化」(準備編 (953) をした直後などに、一部のBSデジタル放送、110度CSデジタル放送チャンネルを番号指定で選ぶことができない場合があります。
- 枝番の付いた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送が複数受信できたときに表示されます。

テレビを見る oje

ラジオやデータ放送を楽しむ

● デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、ラジオ放送とデータ放送があります。(地上アナログ放送にはラジオ放送やデータ放送はありません)

■ ラジオ放送


- ラジオ放送は、BSデジタル放送と110度CSデジタル 放送で行われています。(地上デジタル放送にはラジオ放 送はありません。BSデジタル放送と、110度CSデジ タル放送では、2008年3月現在ラジオ放送は放送され ていません)
- 放送内容に連動して画像が楽しめるものと、音声のみの ラジオ放送があり、番組によって音楽CD並みの高音質を 楽しむことができます。

■ データ放送

- ●便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズやゲームなどの双方向サービスを楽しんだりできます。データ放送には以下の2種類があります。操作のしかたは番組によって異なります。画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。
- ◆ 独立データ放送
 - 番組とは無関係の独立したデータ放送です。
- ◆ 番組連動データ放送
 - テレビ放送やラジオ放送の番組に連動して視聴できる放送サービスです。

■ 地上デジタル放送の双方向サービスについて

● 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあります。



ラジオまたは、独立データ放送を楽しむ

- ずジタル放送を見ているときに、<u>□√√√</u>を押す
- **2** ▲·▼で「その他の操作」を選び、定を押し、 ▲·▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を 選び、除定を押す
- **3** 切り換えたい項目(「テレビ」「ラジオ」 「データ」)を▲・▼で選び、(鍵)を押す
 - ○で他のチャンネルに切り換えられます。
 - 前ページの操作でチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

番組連動データ放送を楽しむ

■ デジタル放送を見ているときに<u>画面表示</u>を ■ 押す

● テレビd、ラジオd が表示された場合、データ放送があります。

₫データ を押す

- ●番組によっては押す必要がない場合があります。
- 画面に表示される操作指示に従って操作をしてください。
- データ放送を終了するには、クイックを押し、▲・▼で「その他の操作」を選び、定を押し、▲・▼で「データ放送終了」を選び、定定を押します。



- ■インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSL(準備編[114])などによる通信時のセキュリティ対策が行われていない場合があります。
- 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線やLAN端子の接続と設定(準備編 28 子~ 30 子、82 子~ 83 子、86 子~ 87 子)をしてください。また、双方向サービス利用に必要な登録の申し込みをしてください。(付属の「ファーストステップガイド」をご覧ください)
- 双方向サービスの通信中は、画面上に「回線使用中」アイコンが表示され、同一回線上の電話機やファクシミリなどは使えません。また、通話料がかかる場合があります。
- 通信に時間がかかり、次の操作がすぐにできないことがあ ります。

- 本機からの録画中は、データ放送には切り換えられません。
- テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新されないことがあります。
- 放送データの取得中は、一部の操作ができないことがあります。
- 画面の操作指示で、dデータは「データボタン」「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。
- ●本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送 とラジオ放送の選択やチャンネル切換はできません。
- ◆本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。

ビデオやDVDなどの外部機器を見る

見たい機器の電源を入れ、機器がつない であるビデオ入力をかかで選ぶ

^ススカííkgv ② こうを押すと、画面右上に入力端子一覧が表示され、 ^{入力機}を押すたびに以下のように切り換わります。 (切り換えてから映像が出るまでに少し時間がかか

↑ を押すと、逆の順に切り換わります。

放送 → ビデオ1 → ビデオ2 → ビデオ3 → ビデオ4 **1** (HDMI4) ← (HDMI3) ← (HDMI2) ← (HDMI1) ←

- お買い上げ時は、ビデオ1~ビデオ4までは、外部機 器がつながっているかどうかを自動的に検知し、何 もつながっていない入力端子をスキップする設定に なっています。
 - ※「外部入力スキップ設定」(準備編[56字)で変更す ることができます。
- ▶ HDMI 1 ~ 4については、「外部入力スキップ設定」(準 備編[56]で設定すると、使わない入力端子をスキッ プすることができます。

接続されている外部機器を操作する

クイックメニューを使う

- <u>「クイック</u>」を押すと、そのときに使うと便利な機能がメニュー として表示されます。
- クイックメニューの内容は、クイックを押すときの場面に よって変わります。以下は、ほかのメニュー操作などをせ ずにテレビ番組を視聴している場合のものです。
- クイックメニューで選択できる項目は、放送の種類や外部 機器の有無などによって変わります。 この場合、選択できない項目は薄く表示されます。

基本操作

クイックを押し、▲・▼で項目を選んで、深 を押す

選んだ項目に従って操作する

● 詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。

項目			記載ページ
番組説明			17 3
連ドラ予約			33 3
タイマー機能	オンタイプ	₹	18 3
ツイマー機能	オフタイマー		18 3
画面サイズ切扱	· 英		19 3
映像設定			74 3~ 82 3.
以 為			準備編 92 3
 音声設定			83 3 ~ 85 3 .
			準備編 50 子
アンテナレベル	ν		準備編 32 柔
HDMI 入力拡張	長切換		62 3
	テレビ/ラジオ/データ切換		10 3
	信号切換	映像信号切換	24 3
		音声信号切換	24 <i>3</i>
		音多切換	24 3
 その他の操作		データ信号切換	24 <i>3</i>
COLEONALE		字幕切換	23 =
		降雨対応放送切換	25 3
	データ放送終了		10 3
	親切ヘッドホーン音量 (三画面表示のとき (副画面ヘッドホーン音量)		22 3

- ■「ビデオやDVDなどの外部機器を見る」について● 本体の入力切換ボタンは、リモコンの と同じ働きをします。
- ^\frac{\lambda \text{triple}}{\text{constraints}} を押し、入力端子一覧から▲·▼で切り換えたい入力を選び (を押して切り換えることもできます。
- 入力切換時に画面に表示される「DVD」などの機器名を変えることができます。(準備編「56字「外部入力表示設定」)
- お買い上げ時は、ビデオ4を選ぶとゲームに適した画質と画面サイズになるように設定されています。ビデオなどをつないで使うと きは、ビデオ3を選んでからグイックを押して、「映像設定」「747の「映像メニュー」から「ゲーム」以外を選んでください。

テレビを見る つづき

番組表で選んで見る

- デジタル放送の番組表は、放送電波で送られてくる情報で表示されます。
- 本体の電源ボタンで電源を切っている間は、放送局が送信する番組情報を取得できません。
- お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- デジタル放送の番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上待機状態にしておくことをおすすめします。
 - ※ 地上アナログ放送の番組表を見るには、インターネットの常時接続・設定(準備編29)とチャンネル設定(準備編35) または73)、地上アナログ番組表設定(準備編85) が必要です。

番組表で選ぶ

€を押す

- 番組表が表示されます。
- ★放送の種類を変えるときは、BS—CSまたはサデーセアナを押します。

ラジオ/独立データ放送の番組表を見るときは、クイックメニュー内「その他の操作」内の「テレビ/ラジオ/データ切換」で切り換えてください。

2 ▲・▼・ ◆・▶ で現在放送中の番組を選ぶ

- ②·②·②·②·②で番組表のページを切り換えることができます。


☆ 焼を押す

● 「番組指定録画」画面が表示されます。(これから放送 される番組を選んだときは、予約設定の画面になり ます。(**32**) 手順 **3** 以降の操作)

◢ ▲・▼・▲・▶で「見る」を選び、寒寒を押す

- 選んだ番組の放送画面になります。
- 録画もするときは、31 字手順 3 をご覧ください。





初知节世

- 番組表は前回表示した日付と時間帯の部分が表示されます。(前回の表示日時を過ぎている場合は、今の日時で表示されます)
- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組情報の取得」「15g をしてください。
- 地上アナログ放送の番組表は、お客様への予告なく一時的に停止される場合や、サービス自体が終了される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一部のCATV放送など、番組表情報がないものは番組表に表示されません。
- 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
- 番組表画面で予約済み番組を選ぶと、予約内容の確認や予約の取り消しなどができます。
- ●「東芝RDシリーズデジタル(テレビdeナビ)」と「HDMI連動機能対応東芝レコーダー」については、番組表に予約アイコンは表示されません。
- データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
- 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。

|| 番組表を便利に使う

||■ 今の時間帯の番組表を表示する


●番組表の画面で売売を押す

||■ 指定した日時の番組表を表示する

●番組表の画面で


一一を押す

▲·▼· ◀· ▶ で日時を選び定 を押すと、選んだ時間帯の番組表が表示されます。



||■ ジャンルやキーワードなどを指定して番組を検索する

●番組表の画面で┌──緑を押す



※「ジャンル」「キーワード」のどちらかは、必ず指定してください。


②「ジャンル」を指定するときには以下をする

- 「番組検索」画面で、▲・▼で「ジャンル」を選び、歳
 押す
- ② 指定するジャンルを一つ選び、(株)を押す



③「キーワード」を指定するときには以下をする

- ① 「番組検索」画面で、▲·▼で「キーワード」を選び、(定)を押す
- ②指定するキーワードを一つ選び、寒を押す
 - キーワード一覧表にない項目を指定するときは、「フリー入力」を選び、(定) を押します。文字入力のしかたは、**26** € をご覧ください。
 - よく使うキーワードをあらかじめ登録しておく場合は、以下をご覧ください。



||■ キーワードを登録する場合

- ①「キーワード指定画面」で ▲·▼で「新規登録」を選び、(減)を押す
- ② 登録したいキーワードを入力して、(練)を押す
 - ◆ 文字入力のしかたは、26 3 をご覧ください。
 - キーワードは登録済みのものを入れて14 個登録できます。
 - 一つのキーワードは最大で全角15文字まで入力できます。

||■ キーワードを編集する場合


①編集したいキーワードを選び きかま を押す ②キーワードを編集し、(決定) を押す

||■ キーワードを削除する場合

- ①削除したいキーワードを選び 一を押す
- ② **◆・**▶で「はい」を選び(練)を押す

母 「日付」を指定するときには以下をする

- ①「番組検索」画面で、▲・▼で「日付」を選び、凝定を押す
- ② 指定する日付を ▲·▼· ◀·▶ で選び、(株) を押す
 - (対) を押すたびにチェックマークのオン、オフが切り換わります。
 - ※ 指定できる日付は今日から8日間です。




③ すべての指定が終わったら▲·▼· ◀·▶で「設定完了」を選び、(減)を押す

テレビを見るっづき

番組表で選んで見る っづき

番組表で選ぶ つづき

- ⑤「チャンネル」を指定するときには以下をする
 - ① 「番組検索」画面で、▲・▼で「チャンネル」を選び、(決定) を押してチャンネル指定画面にする
 - ② ◀・▶で指定する項目を選び、▲・▼で内容を選ぶ
 - 放送の種類: BS / CS / 地デジ/地アナ/すべて ※受信できない放送は表示されません。
 - 放送メディア: テレビ/ラジオ(BS、110度CSのみ)/データ (地アナ以外) /すべて
 - チャンネル:(「すべて |もあります) 指定された放送の種類やメディアに該当する チャンネル/すべて



- ③指定が終わったら、決定を押す
- ⑥ ▲・▼で「検索開始」を選び、(決定)を押す
- **⑦** 「番組検索結果」画面から、見たい番組を ▲·▼で選 び、緑を押す
 - 「番組指定録画 |画面が表示されます。
 - これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予 約」画面になります。(**32**30) の手順 **3**以降の操作)
 - 番組説明を見るには、番組を選んで┌─



- 8 ▲·▼· ◀·▶で「見る」を選び、(株定)を押す
 - 選んだ番組の放送画面になります。
 - 録画もするときは、31 mの手順 3 をご覧ください。

||■ 番組情報を見る

●見たい番組を選び

一


^黄を押す

ミニ番組表で選ぶ

2時間分の番組表を表示します。

ミニ番組表を押す

ミニ番組表が表示されます。



- 放送の種類を変えるときは、(BS—CS)または (地デジー地アナ)を押します。
 - ラジオ/独立データ放送の番組表を見るときは、ク イックメニュー内「その他の操作」内の「テレビ/ラ ジオ/データ切換」を選んでください。
- BSデジタル放送や地上デジタル放送(どちらもテレ ビのみ)では、クイックを押して、放送事業者ごとの代 表チャンネル表示(1CH表示)⇔マルチチャンネル 表示(マルチ表示)の切換えができます。**15 3**
 - ※ 番組表もここで選んだ表示モードに切り換わりま

▲・▼・▲・▶で番組を選ぶ

す。**17** 子

決定を押す

- ●「番組指定録画 | 画面が表示されます。 これから放送される番組から選んだ場合は、「番組指 定予約」画面になります。(323の手順3以降の操
- ▲・▼・▲・▶で「見る」を選び、寒寒を押す
 - 選んだ番組の放送画面になります。
 - 録画もするときは、313の手順 3 をご覧くださ



- ▶番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結 果について、当社は一切の責任を負いません。
- デジタル放送の番組情報で使用される特殊文字(多など)は 指定できません。検索の際は、番組情報内の特殊文字は自動 的に除かれます。
- 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
- 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容及び利 用した結果について、当社は一切の責任を負いません。

クイックメニューでできること

番組表またはミニ番組表の画面でクイックを押す



▲・▼で項目を選び、★定を押す

敢送の種類や受信内容などによっては、選べない項目があります。

||■ 番組情報の取得

見ている番組表の内容を更新します。(本機からの 録画中はできません)

- 情報の取得が始まります。
- ※ 番組情報取得中は映像、音声が出ない場合があります。
- 地上アナログ放送とBSデジタル放送の番組表の場合は番組表全体が更新されます。
- 110度CSデジタル放送の場合は、選択中の番組が含まれているネットワークの番組表全体が更新されます。
- 地上デジタル放送の場合は、番組表で選択している放送局の情報だけが更新されます。
- ※ 情報取得を中止するときは、番組情報取得中に クイックを押し、▲・▼で「番組情報の取得中止」を 選び、練を押します。
- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の 取得が中止されることがあります。

||■ 今すぐニュース番組登録

番組表で選んでいる番組を、「今すぐニュース」 **34**37 で録画するニュース番組に登録します。 ※ 録画中には登録できません。

- ●登録内容を確認し、寒を押す
 - 登録内容を変更したい場合
 - 指定する項目を **◄・** ► で選び、 **▲・** ▼ で内容を選んで(定) を押します。

左:曜日(毎日/毎週(月)〜毎週(日)/ 月〜木/月〜金/月〜土) ※毎週(月)〜毎週(日)は、毎週指定し た曜日だけ予約を実行します。

中央:番組の開始時刻 右:番組の終了時刻

※録画できる時間は、最大2時間です。


2 🎤 を押す

||■ 1CH表示/マルチ表示

同じ放送事業者の他のチャン

ネルに別の番組がある場合は、

「1CH表示」と「マルチ表示」を選ぶと、以下のようにが切り換わります。(BSデジタル放送と地上デジタル放送のテレビ放送のみ)



[1CH表示]
「放送事業者ごとのマルチチャンネル表示)



[マルチ表示]

Ⅲ■ 番組記号一覧

番組記号の説明が表示されます。

- 表示されるのは番組記号の一部です。
- 見終わったら、(**)を押します。



テレビを見る っづき

番組表で選んで見る っづき

クイックメニューでできること っづき

||■ 文字サイズ変更

番組表に表示される文字の大きさを変えます。

●変更したい文字サイズを ▲·▼で選び、鍵を 押します

||■ ジャンル色分けを変更する

●変更したい色を ▲・▼で選び、㈱津を押す



2 ▲・▼・ ■・ ▶でジャンルを選び、寒寒を押す

- ●「指定しない」を選べば、色分け表示がなくなります。
- 3 ▲・▼で「設定完了」を選び、寒を押す

Ⅲ テレビ/ラジオ/データ切換 (クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表に表示するメディアを切り換えます。

▲・▼で「テレビ/ラジオ/データ切換」を選び、
 (対定を押すと、番組表に表示されるメディアが切り換わります。(放送がないメディアは選べません。)

Ⅲ 7チャンネル表示 / 6チャンネル表示 (クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表に表示させる放送局数を7チャンネル表示または6チャンネル表示から選ぶことができます。

- (滅) を押すたびに、「6チャンネル表示」と「7チャンネル表示」に切り換わります。
- 7チャンネル表示に設定している場合には、ク イックメニューの項目名は「6チャンネル表示」 になります。

Ⅲ スキップチャンネル表示/非表示 (クイックメニュー「その他の操作」内)

「チャンネルスキップ設定」(準備編**803**)したチャンネルを番組表に表示させるかどうかの設定です。

- → スキップチャンネルを表示しないように設定していた場合、クイックメニューの項目名は「スキップチャンネル表示」になります。
- クイックメニューが「スキップチャンネル表示」 のときに(鍵) を押すと、スキップチャンネルも表示した番組表になります。

Ⅲ■ 番組説明表示設定

(クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表内の詳しい番組説明を表示するかしないか設定できます。

- ▲·▼で「表示する」「表示しない」のどちらかを 選び、(*)を押します。
- ●「表示しない」を選ぶと、番組表の詳細情報(うすい灰色で表示されている部分)が非表示になります。

Ⅲ■ 番組表明るさ設定 (クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表の明るさを変更します。

- ▲·▼で「明るい」「標準」のどちらかを選び、を押します。
- 「標準 |を選ぶと、明るさが抑えられます。

地デジ表示設定(地上デジタル放送のみ)(クイックメニュー「その他の操作」内)

番組表起動時の番組表内の放送局の表示位置を変更 することができます。

- ▲·▼で「視聴チャンネル中央表示」「チャンネル順優先表示」を選び、(**)を押します。
- ●「視聴チャンネル中央表示」を選ぶと、見ている チャンネルが番組表の中央に表示されます。 「チャンネル順優先表示」を選ぶと、番組表起動 時にNHKが番組表の左端に表示されます。



■ ジャンル色分けの変更について


- 複数の色に同じジャンルを登録することはできません。
- 各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。
- この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。
- スキップチャンネル非表示/表示の設定について
 - この設定は、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)に対して共通の設定になります。
- 地デジ表示設定について
 - ●「チャンネル順優先表示」では、番組表に放送局が表示しきれていない場合、最後に見ていたチャンネルを番組表の右端に表示するため、NHKが左端に表示されない場合があります。

便利な機能を使う

番組情報を見る

■画表示を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(数秒たつと、チャンネル以外の表示は消えます)
- すべての表示を消すには、もう一度 画面表示 を押してください。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。



番組説明を見る

「クイック」を押し、▲·▼で「番組説明」を選び決定を押す

か さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- ●「詳細情報を取得できませんでした」が表示された場合は、データ取得に失敗したか、または情報がなかったことを意味します。

3 説明画面を消すには寒寒を押す





- 画面に表示されるアイコンについては、「アイコン一覧」 **114**字 をご覧ください。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンを表示します。 114子


便利な機能を使うっづき

タイマー機能を使う

オンタイマーを使う

- オンタイマーを使うと、設定した時刻に本機の電源が「入」 になります。オンタイマーは、デジタル放送やiNETサー バーから時刻情報を取得していない場合には使用できま せん。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「タイマー機能」を 選び 決定を押す
- **1**★・▼で「オンタイマー」を選び、無定を押す

 「対象を押する」
- **3** 「オンタイマー設定画面」で設定する項目 を ▲·▼で選び、※ を押す



Ⅲ オンタイマー機能


オンタイマーを使用する、使用しないを設定します。

- ▲・▼で「オンタイマー機能」を選び、寒寒を押す
- ② ▲・▼で「入」を選び、焼を押す
 - オンタイマー機能を使わない場合は「切」を 選びます。

Ⅲ■日時

オンタイマーで本機の電源を「入」にする日時を設定します。

- ▲・▼で「日時」を選び、(決定)を押す
- ② ◀・▶で設定する項目を選び、▲・▼で日時を選ぶ
 - ■曜日は「毎日」、「毎週(月)」~「毎週(日)」、「月 ~木」、「月~金」、「月~土」の中から選びます。



3 設定が終わったら、寒寒を押す

||■ チャンネル

オンタイマーで電源が「入」になったときに、画面に映すチャンネルを設定します。

- ▲・▼で「チャンネル」を選び、(決定)を押す
- ② ◀・▶で設定する項目を選び、▲・▼で内容を選ぶ
 - 放送の種類: 地アナ/地デジ/BS/CSチャンネル: 設定した放送の種類に該当するチャンネル
- 3 設定が終わったら、(決定)を押す


Ⅲ 音量

オンタイマー用の音量を設定できます。

- ▲・▼で「音量」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼でお好みの音量を選び、(決定)を押す
- ▲ 設定が終わったら € を押す
 - 本体前面の「オンタイマー」表示が点灯します。

オフタイマーを使う

- オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「タイマー機能」を選び、決定を押し、▲·▼で「オフタイマー」を選び、決定を押す
- ▲・▼で設定時間を選び、決定を押す



- 設定時間の1分前になるとメッセージが表示されます。
- 設定中に
 設定中に
 「タイック
 ター機能」内に電源が切れるまでの残り時間が表示されます。

が知らせ

■「オンタイマー」について

- 「オンタイマー」を「入」にした後には、本体の電源を「切」にしないでください。「オンタイマー」は、本機の電源が「待機」のときにだけ働きます。
- 電源が「入」になってから一度も操作をしなかった場合には、1時間後に電源が切れます。
- オンタイマーと番組予約が重なっていた場合は、オンタイマーで設定したチャンネルではなく、予約した番組で電源が「入」になる場合があります。そのときの音量は、オンタイマーの「音量 | で設定した大きさです。
- 「オフタイマーを使う」について
 - ◆ 本機の電源を「切 | または「待機 | にすると、オフタイマーの設定は取り消されます。
 - 本機からの録画中にオフタイマーで設定した時間になると、画面の映像は消えますが録画は録画時間の終了まで続けられます。

画面サイズを切り換える

● 視聴している放送や、つないだ外部機器によって、画面サイズを切り換えて迫力あるワイド画面が楽しめます。

■面サイズ(ふたの中)を押す

- 押すたびに以下のように切り換わります。(映像信号や接続機器によって、選べるモードは異なります)
- 各モードの説明は、次ページをご覧ください。

||■ 放送やビデオ入力端子からの映像などを見ているとき

映像の種類	選べる画面サイズ
地上アナログ放送、 デジタル放送の4:3の映像、 ビデオ入力端子(480iと480pのみ)	スーパーライブ ⇒ ズーム ⇒ 映画字幕 ⇒ フル ⇒ ノーマル
デジタル放送の16:9の映像	フル → HDスーパーライブ → HDズーム ・ 選局操作、電源入/切などで「フル」に戻ります。
D4映像入力端子からのハイビジョン映像	フル → ノーマル → HDスーパーライブ → HDズーム ・ 機器の操作、電源入/切などで「フル」に戻ります。
ワンセグ	標準→ 小 → 大

II■ HDMI入力端子からの映像などを見ているとき

映像や信号フォーマットの種類	選べる画面サイズ
480i、480p	ノーマル → Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → 映画字幕 → フル
VGA、SVGA、XGA、SXGA ^{**}	/ーマル → Dot By Dot → スーパーライブ → ズーム → フル
720p、1080i、1080p、WXGA [※]	/ーマル → Dot By Dot → HDスーパーライブ → HDズーム → フル

※ 信号フォーマットについては1187をご覧ください

Ⅲ ゲームモードに切り換えたとき

ゲームモードにするには	選べる画面サイズ	
スカの大でが即入り(こうな) サスローの	ゲーム機をビデオ入力 端子につないだ場合	<u>ゲームノーマル</u> <u>ゲームフル</u>
4」)にして、映像メニュー 74 3 を「ゲーム」に設定している場合	ゲーム機を HDMI 端子 につないだ場合	ケームフル → ケームノーマル → Dot By Dot



便利な機能を使うっづき

画面サイズを切り換える っづき

画面の見えかたについて

	画像サイズのモード	画面の見えかた	説 明
	スーパーライブ	•	4:3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	ズーム	•	上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像(レターボックスといい、DVDソフトなどではケース背面などに「LB」と表示されています)を拡大して楽しむモードです。上下に黒い部分が出ることがあります。
SD	映画字幕	高高電船-打造すなんで? 映画を観ぶ行きませんか?	レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、字 幕を隠れにくくするモードです。上に黒い部分が出ることがありま す。
	フル	•	DVDなどのスクイーズ映像(縦に伸びて見える映像)を、ワイド映像で表示するモードです。
	ノーマル		4:3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。
	フル		16:9の映像を画面内にすべて表示するモードです。 映像の信号によっては、周囲の映像が少し画面の外に隠れる場合があります。 ※「スキャン切換」 813 で画面に表示する情報量を変更することができます。
H	HDスーパーライブ		16:9の左右に帯のある映像をワイド画面で楽しむモードです。 画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。
	HDズーム	→	16:9の上下左右に帯のある映像をワイド画面で楽しむモードです。
	Dot By Dot		入力信号の解像度のまま、画面に表示します。映像のない部分には 黒い部分ができます。(イラストはSVGAの例です)
共通	ゲームフル	•	ゲームの画像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示します。
	ゲームノーマル		ゲームの映像をそのままの横と縦の比で表示します。

※「HDスーパーライブ」と「HDズーム」は、デジタル放送のハイビジョン放送と通常画質放送の16:9の映像で切り換えることができます。この機能は画面サイズを切り換える機能であり、放送フォーマットを変換する機能ではありません。



- <u>クイック</u>を押して、クイックメニューの画面サイズ切換からも画面サイズの切換ができます。
- このテレビは、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組等のソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点をご留意の上、画面サイズのモードをお選びください。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズのモード切換機能を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を、「スーパーライブ」などを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、「Dot By Dot」、「ノーマル」(16:9映像の場合は「フル」)でご覧になれます。
- 本機のS2映像端子とD4映像端子では、スクイーズ映像と4:3映像時のレターボックス映像を識別できます。これらの映像の視聴時には画面サイズが自動的に「フル」や「ズーム」に切り換わります。お好みで切り換えることもできます。
- 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端がちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。


につづく

二画面で見るには

- 同時に二つの画面を表示してテレビを楽しむことができます。
- 二画面のままでチャンネルを変えることもできます。

■ 二画面を押す

●もう一度「二画面」を押すと、一画面に戻ります。




■・・・で操作したい画面を選ぶ

- 操作できる画面には ♪ や 操作 が表示されます。
- **◀·▶**を繰り返し押すと下の図のように画面が変わります。
- ▲·▼を押すと操作している画面の大きさが順に変わります。

₹ でチャンネルを選ぶ

- [1NHK1] ~ [12 Twell)、*1 ~ [12] でも選局できます。
- デジタル放送とCATVの場合は (ふたの中)を使った選局ができます。
- ●選んでいる番組の説明を見るには、<u>クイック</u>を押して [番組説明]を選びます。 17 3





- 公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで「二画面」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- 地上アナログ放送を二つの画面に映すことはできません。
- 地上アナログ放送と外部入力からの映像を二つの画面に映すことはできません。
- 外部入力からの映像を二つの画面に映すことはできません。
- i.LINK端子やLAN端子に接続した機器、USBハードディスク、アクトビラ、ひかりTVを二画面表示することはできません。
- 二画面のときは、ラジオ放送、データ放送を視聴できません。ラジオ放送やデータ放送を視聴しているときに二画面にすると、最後に選んでいたテレビ放送チャンネルの映像で表示されます。
- 二画面表示のときのヘッドホーンモードについて、次のページをご覧ください。
- 二画面表示のときに、インターネット機能「68字」は使えません。(インターネット機能を使用中に二画面にすることはできます。[23字)
- 二画面表示のときに、AVシステム以外のHDMI連動対応機器を連動操作することはできません。
- 二画面表示のときに、HDMI連動機能対応機器からのワンタッチプレイはできません。
- 二画面表示でAVシステムの入力端子に接続している機器の番組などを視聴しているときは、♪を移動してもAVシステムの音声は切り換わりません。
- 本機からの録画中は二画面表示にできません。また、二画面表示中に本機からの録画が始まると、一画面表示に戻ります。

便利な機能を使うっづき

二画面で見るには っづき


左右の帯をカット(トリミング)して表示する

- 二画面表示中、左右に帯つきの16:9の信号を受信した場合、左右の帯を削除して映像部分を4:3の画面で大きく表示できます。
- 16:9の信号で、左右の帯部分を削除したい画面を選び、 (ふたの中)を押す
 - 押すたびに以下のように切り換わります。

トリミングオン ← トリミングオフ

左右に帯のある16:9の映像を選ぶ





- 左右の帯がカットされ、映像が大きく表示されます。※ 左右に帯のない 16:9の映像で「トリミングオン」
- ※ 左右に帯のない 16:9 の映像で 「トリミンクオン」 した場合は、左右の映像が切れた状態で表示します。

ヘッドホーンモードを設定する

- ◆ 本機にヘッドホーンをつないだときの音の出かたを設定することができます。
- お好みにあわせて「主画面モード」、「副画面モード」、「親切 モード」から選べます。
- お買い上げ時は「主画面モード」に設定されています。

2 ▲·▼で「ヘッドホーンモード」を選び、戀 を押す

● 各モードでの音の出かたと音量調整のしかたは、下 表を参考にしてください。

■ 一画面表示のとき

モード	ヘッドホーン	スピーカー
主画面モード	音が出ます。 一で調整	音が出ません。
副画面モード	音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音が出ます。
親切 モード	音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	音が出ます。

■二画面表示のとき

モード	ヘッドホーン	スピーカー
主画面モード	主画面(■が表示されている画面)の音が出ます。 世記で調整	音が出ません。
副画面モード	副画面(■が表示されていない画面)の音が出ます。 「副画面ヘッドホーン音量」で調整	主画面の音が出ます。
親切 モード	主画面(■が表示されている画面) の音が出ます。 「親切ヘッドホーン音量」で調整	主画面の音が出ます。

4 設定が終わったら、を押す

||■ ヘッドホーンの音量調整のしかた

- ●「主画面モード」に設定している場合は□□で調整します。
- ●「副画面モード」や「親切モード」に設定して、ヘッドホーン をつないでいるときは、以下の手順で調整します。
 - ① クイックを押し、▲·▼で「その他の操作」を選び 総を押し、▲·▼で「親切ヘッドホーン音量」または「副画面ヘッドホーン音量」を選び、総を押す

※ ヘッドホーンをつないでいないときには、選べません。

② ◀·▶で音量を調整する

● ⁺ でも調整できます。



■ トリミング機能について

- ●「トリミングオン」はクイックメニューの「画面サイズ切換」からも選ぶことができます。
- ●「トリミング機能」はHDMI入力からのPCフォーマット信号には働きません。

■ ヘッドホーンモードについて

- 「音声設定」は‱た。(ふたの中)を押してメニューから選ぶこともできます。
- ヘッドホーンモードが、副画面モードまたは親切モードのときは、<mark>『湑音</mark>』を押してもヘッドホーン音声は消えません。
- ヘッドホーンの音声には音声メニュー、音声調整、バランスの効果は得られません。
- ヘッドホーンの音声とスピーカーの音声が少しずれて聞こえる場合がありますが、故障ではありません。


インターネットを二画面で見る

● インターネット機能については **68 ?** をご覧ください。

インターネットを見ているときに、 □■面 を押す

- 押すたびに次のように切り換わります。
- ※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

[一画面モード]



映像を一時静止させる

4 (ふたの中)を押す

- 解除するときは Ё をもう一度押します。
- ※一時静止中でも音声は流れ続けます。

字幕を見る

- お買い上げ時は「字幕オフ(字幕を表示しない)」に設定されています。「字幕オン」に設定すると、字幕放送になったときに字幕が表示されます。
- 字幕放送番組は、番組説明画面 17 家に宮のアイコンが表示されます。(一部、表示と実際の放送が一致しない場合があります)
- ◆本機は地上アナログ放送の字幕放送には対応していません。

*** (ふたの中) を押す

● 押すたびに「字幕オン」→「字幕オフ」と交互に切り 換わります。

(例)「字幕オン」の場合



(例)「字幕オフ」の場合



● 番組によっては「字幕オン」の代わりに「日本語字幕」 「英語字幕」または「字幕1」「字幕2」などが表示され、 字幕 を押したときに字幕の言語を選べることがあります。



■ 映像の一時静止について

- ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはできません。
- ●本機からの録画中は静止画にすることはできません。
- 静止中は、字幕は表示されません。
- ●静止中は、データ放送の操作はできません。
- 選局操作をすると、静止画面を終了して、通常の画面になります。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害するおそれがあります。

■ 字幕について

- クイックを押して、クイックメニューの「その他の操作」内「信号切換」から「字幕切換」を選ぶこともできます。
- ●本機の「デジタル放送録画出力」端子から字幕は出力されません。
- 字幕を表示中に一部の操作をすると、字幕表示は消えます。通常画面に戻ると、再び字幕を表示します。

便利な機能を使う っづき

音声を切り換える

- 音声多重放送番組の視聴時や複数の音声信号が放送されて いる場合には、主音声、副音声、主:副を切り換えたり、音声 1、音声2などの音声信号を切り換えたりすることができ
- 音声多重番組は、番組情報画面 17 3 に 二重音声 か 信号切換 のアイコンが表示されます。

🏐 (ふたの中)**を押す**

押すたびに以下のように切り換わります。

放送の種類	切り換わる順番
音声多重放送の場合	主音声→副音声→主・副
複数の音声信号が放送 されている場合	音声1 → 音声2 → 音声3…

(例:音声多重番組で、主音声が日本語、副音声が英語の場合)

主音声



(左) (右) 日本語 日本語

副音声



(左) (右) 英語 英語



(左) (右) 英語 日本語

映像、音声、データを切り換える

- デジタル放送では、一つの番組内に複数の映像や音声、デー 夕がある場合があり、お好みで選択することができます。
- 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面 **17** [信号切換] のアイコンが表示されます。
- [クイック]を押し、▲・▼で「その他の操作」を 選び⇔定を押し、▲・▼で「信号切換」を選 び、決定を押す
- 切り換えたい項目(「映像信号切換」「音声 信号切換」「データ信号切換」)を▲・▼で選 び、決定を押す



- 視聴したい映像、音声、データを▲・▼で選 び、緑を押す
 - **●**「音声信号」は^{音声切換}を押して、切り換えることもでき ます。



■音声多重放送の切換えについて

- ■ LANハードディスクやDLNA認定サーバー(準備編[67])に保存されている番組の再生時は、ご 換えができます。
- クイックを押して、「その他の操作」内「信号切換」から「音多切換」を選ぶこともできます。
- 映像、音声、データの切換えについて
 - 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
 - 映像の切換と同時に音声も切り換わる場合もあります。(これをマルチビューサービスといいます)

降雨対応放送について

- BSまたは110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や雪などで衛星からの電波が弱まったときには、降雨対応放送に切り換えて見ることができます。
- ※ 次のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り 換えてください。


電波の受信状態が良くありません。 クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。 コード:E201

- **1** クイックを押し、▲·▼で「その他の操作」を 選び 決定を押す
- ▲・▼で「信号切換」を選び、練定を押す
- **3** ▲·▼で「降雨対応放送切換」を選び、深刻を押す
- ▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ
 - 降雨対応放送をやめるには「通常の放送」を選んでください。

お知らせを見る

- お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」、「ボード」の3種類があります。
- 未読のお知らせ(「ボード」を除く)があると、チャンネル切換時や画面表示を押したときに画面に「お知らせアイコン」が表示されます。





未読のお知らせがある場合はオレンジ色に表示されます。

• **放送局からのお知らせ**…… デジタル放送局からの

お知らせです。

本機に関するお知らせ…… 録画予約などについ

て、本機が発行したお

知らせです。

• ボード………… 110度CSデジタル放

送の視聴者に向けたお 知らせです。

- **3** ▲·▼で読みたいお知らせを選び、練定を押す
 - ●読み終わったらんを押します。
 - ||■「本機に関するお知らせ」を削除する場合

※削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。

- ●「本機に関するお知らせ」の画面で、 押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す

※ 本機に関するお知らせがすべて削除されます。



■ 降雨対応放送について

- 通常の放送よりも画質が低下します。
- 電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。
- 本機からの録画中に自動的に降雨対応放送に切り換わる場合があります。


■「お知らせを見る」について

- 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタルが7通まで記憶され、BSデジタルと110度CSデジタルは、合わせて24通まで記憶されますが、放送局の運用によってはそれよりも少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- ●「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。
- 「ボード」は110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。

便利な機能を使うっっき

文字入力をする

● 番組検索のキーワード検索でフリー入力を選んだ場合や、 通信設定などの場面で文字入力画面が表示されます。



■ 文字入力画面で®1 ~ 12。を押して、文字■ を入力する

● 携帯電話で文字を入力するような操作で文字を入力 します。

入力例:がっこう



- 濁点(*)や半濁点(*)を入力するには、文字に続けて[*10*]を押します。
- ●小文字(っ、ゃ、ゅなど)にするには、大文字に続けて「10」を押すやりかたもあります。確定前であれば「10」を押すたびに大文字⇔小文字に切り換えられます。

入力例:あい



- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、最初の文字を入力したあと、▶を押してから次の文字を入力します。
- ◆ 文字入力モードを変えるときは画面表示を押します。

② 漢字に変換しないときは ★を押す 漢字に変換するときは ▼を繰り返し押し、 希望の漢字が見つかったら ★を押す

- 希望する漢字に変換されない場合は、◀·▶で変換する範囲を変え、▲·▼で再度変換します。
- すべての入力が終わったら、(金)を押して文字入力を終了します。

||■ 文字入力モード

「漢あ」: 漢字変換モード	ひらがなや漢字を入力できます。
「カナ」: 全角カナモード	カタカナを入力できます。
「aA」:全角英字モード	全角の英字を入力できます。
「abAB」: 半角英字モード	半角の英字を入力できます。
「12」:全角数字モード	全角の数字を入力できます。
「1234」: 半角数字モード	半角の数字を入力できます。
「全角記号」: 全角記号モード	全角の記号を入力できます。
「半角記号」: 半角記号モード	半角の記号を入力できます。
「定型文」: 定型文モード	定型文をを入力できます。

●文字入力の場面によっては、使用できる文字入力モードの 種類が少なかったり、切り換えられなかったりすることが あります。

Ⅲ 入力文字一覧表

リモコン	文字入力モード			
* 1 _	漢字変換モード	全角カナモード	英字モード	数字
(2 ABC)_	あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お	ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ウ→エ→オ	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0$	1
. * 3 _{DEF} _	か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ →カ→ケ	$a \rightarrow b \rightarrow c$ $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	2
7:4 _{GHI} _	さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ	$d \rightarrow e \rightarrow f$ $\rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$	3
. 5 JKL _	た→ち→つ→て→と	タ→チ→ツ→テ→ト →ツ	$g \rightarrow h \rightarrow i$ $\rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$	4
[12 6MNO]_	な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	$j \to k \to l$ $\to J \to K \to L$	5
. F 7 PORS	は→ひ→ぶ→へ→ほ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ		6
*8 TUV	ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ	$p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $\rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$	7
. 5 9mz	や→ゆ→よ →や→ゆ→よ	ヤ→ユ→∃ →ヤ→ユ→∃	$t \to u \to v$ $\to T \to U \to V$	8
[*10\$ ₀	ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→□	$W \to X \to Y \to Z$ $\to W \to X \to Y \to Z$	9
₹11×	゛→°→小文字変換	゛→°→小文字変換	小文字変換	0
125#	わ→を→ん→わ→、→。 →—→ _□ (スペース)	ワ→ヲ→ン→ワ→、→。 →—→山(スペース)	* 1	*
	* ² 逆方向へ入力	* ² 逆方向へ入力	* ² 逆方向へ入力	#

- ※ 1:全角英字の場合……。→/→:→---------------------(スペース) 半角英字の場合…….→/→:→---------------------(スペース)
- ※2:文字入力変換中に文字を通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。
- 最後の候補までいくと、次は最初の候補に戻ります。
- 文字入力モードが「全角記号」、「半角記号」のときには、入力 したい記号を文字入力画面から選びます。

■入力した文字は、次のように表示されます。

- 入力中の文字: 黄色背景● 未確定の文字: 白色背景
- 漢字変換候補選択中の文字:灰色背景
- 確定した文字:背景なし

- ●確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
- 漢字候補選択時にを押せば、その文節を未変換状態に 戻すことができます。
- データ放送番組視聴時の文字入力の場面では、ほとんどの場合、番組が指定する方法で文字を入力します。



文字の挿入や削除をするには


Ⅲ 文字を挿入する場合は ▲·▼· **⋖·** ▶ で文字を挿入したい場所を選び文字を入力する

||■ 文字を削除する場合は「クイック」を短く押す

- カーソルの右に文字がない場合は、カーソルより左の1 文字を削除します。
- カーソルの右に文字がある場合は、カーソルより右の1 文字を削除します。
- 文字列が確定されている場合で削除ボタンを押し続けたとき
 - カーソルより右に文字列がない場合は、カーソルより左の文字をすべて削除します。
 - カーソルより右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字をすべて削除します。

市販のUSBキーボードを使う

- 本機のUSB端子にキーボードをつなぐと、文字入力やいく つかの機能の操作をすることができます。
- 接続については準備編 53 アをご覧ください。



●日本語入力モードの切換え

● Alt と隠襲を同時に押すと、ローマ字入力とかな入力が切り換わります。

② 文字入力モードの選択

- 文字入力モードは次の四つから選びます。 (ひらがな/カタカナ/全角英数/半角英数) ※キーボード入力では定型文モードは使用できません。
- ●モード間の切換えは以下のとおりです。

入力モードの切り換わり	押すキー
ひらがな⇔カタカナ	無変換
ひらがな⇔全角英数	Capslock 英数
全角英数⇔半角英数	Shift + 無変換 (いっしょに押す)

3 文字の入力

● 漢字に変換するときは、ひらがなモードで入力してから、 スペースキーで漢字に変換します。



- キーのイラストは一例です。キーボードによっては異なる場合があります。
- 本機で市販のキーボードを使う場合の動作について、詳しくは準備編**102**字をご覧ください。

録画・予約をする

● 内蔵ハードディスクやつないだ録画機器にデジタル放送を録画することができます。録画中に他の放送やチャンネルを見ることもできます。(地上アナログ放送を録画することはできません)

■ 使用できる録画機器

■ 区用ででも返	
録画機器	録画の説明
内蔵ハードディスク	内蔵ハードディスクに放送を録画できます。 ※ビデオ入力からの信号は録画できません。
デジタル放送録画出力 端子に接続した機器 (ビデオやDVDなど)	自動録画機能*1のある機器に、本機からの操作でデジタル放送の予約や録画ができます。 自動録画機能*1のない機器の場合は、録画機器側で録画や予約の操作をしてください。 (*1「自動録画機能」映像信号の入力を検出して、接続機器が自動録画する機能)
東芝RDシリーズ (東芝製ビデオレコーダー)	「テレビdeナビ予約」で放送を録画できます。「テレビdeナビ予約」には以下の2つの種類があります。 ■ 東芝RDアナログでの予約本機のデジタル放送録画出力端子からの信号(テレビ放送のみ)を録画します。 ※ ハイビジョンでの録画はできません。 ■ 東芝RDデジタルでの予約東芝RDシリーズで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。(デジタルチューナーを内蔵した東芝RDシリーズでのみできます)「東芝RDデジタルでの予約(録画)のご注意」【41 子もご覧ください。
i.LINK接続した機器	i.LINK端子に接続したハードディスクビデオレコーダーやD-VHSビデオに録画できます。
LANハードディスク	LAN端子に接続したLANハードディスクに録画できます。 ※DLNA認定サーバー(準備編 [6737)への録画はできません。
USBハードディスク	本機背面の録画専用端子に接続したUSBハードディスクに録画できます。
東芝レコーダー (HDMI連動機能対応機器)	東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。 「HDMI連動機能対応東芝レコーダーでの予約(録画)のご注意」[41] もご覧ください。
SDメモリーカード	内蔵ハードディスクに録画したワンセグを、SDメモリーカードにダビングして携帯機器で見ることができます。(直接録画することはできません) ※ SDメモリーカードにワンセグをダビングする前に、お使いになる携帯機器側が対応しているSDメモリーカードの容量をご確認されることをおすすめします。

■ 接続・設定と録画前の準備

■ 技術・設定と 歌画的の年間		
録画機器	接続・設定	録画前の準備
内蔵ハードディスク	準備編 93 子~ 94 子	内蔵ハードディスクの残量と録画数を確認し、不要な番組は削除してください。 ※内蔵ハードディスクについては次ページもご覧ください
デジタル放送録画出力 端子に接続した機器 (ビデオやDVDなど)	準備編 42 子 ~ 43 子 48 子 、 54 子	録画できるビデオテープやディスクを入れておきます。 自動録画機能については、ビデオの取扱説明書をお読みください。
東芝RDシリーズ (東芝製ビデオレコーダー)	準備編 443~473	録画や予約の設定をする前に、東芝RDシリーズの電源を入れておきます。 (予約設定後は、電源を「待機」にしてもかまいません。) ※残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除してください。
i.LINK接続した機器	準備編 70 子~ 72 子	i.LINK機器が本機からの入力と制御で動作する設定になっていることを確認します。 ハードディスクビデオレコーダーに録画する場合は、残量と番組の記録数を確認し、 不要な番組は削除しておきます。 D-VHSに録画する場合はビデオテープを入れてお きます。 ※D-VHSビデオをVHSモードやS-VHSモードで使うときは、ビデオの場合と同じ接続・設定・ 準備をしてください。
LAN ハードディスク	準備編 61 <i>至</i> ~ 69 <i>至</i>	LANハードディスクの電源を入れておきます。 残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。
USB ハードディスク	準備編 58 子~ 60 子	USBハードディスクの電源を入れておきます。 残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。 ※録画予約をしてから録画が始まるまでの間にUSBハードディスクをつなぎ替えた場合は、予 約開始時につないでいるUSBハードディスクに録画します。
東芝レコーダー (HDMI連動機能対応機器)	準備編 47 字、55 字	ハードディスクの残量と番組の記録数を確認し、不要な番組は削除しておきます。 ※ハードディスクにのみ録画予約できます。(DVDに直接録画はできません)

■ 録画・予約の種類

見ている番組を録画する

30 子 (録画)

番組表で番組を指定して録画する

31 32 32 (番組指定録画/予約)

視聴だけを予約する

32 ₹

32 子、 37 子 (視聴予約)

- ※ 右記もできます。
- ・連ドラ予約をする 33 ⊋
- ・今すぐニュースを使う 34 子
- 携帯機器用にワンセグを録画する 37 37
- ・日時を指定して予約する 37 ₹
- ・Eメールなどを利用して、外出先から録画予約する 35 3

■ 内蔵ハードディスクに録画できる時間の目安

- (例) 設定条件:「今すぐニュース番組登録」(準備編「93字)で地上デジタル放送の60分番組をHDレートで設定している場合。
 - 地上デジタル放送の場合: HDレート約29時間、SDレート: 約74時間
 - BS・110度CSデジタル放送の場合: HDレート約24時間、SDレート: 約74時間
 - ※ 上記の録画時間は、あくまでも目安です。(録画時間は、設定条件によって変わります) また、画面に表示される録画可能時間(44 $_{
 m 2}$)、49 $_{
 m 2}$)は、録画時に容量不足とならないように少なめに表示しています。
 - ※「自動削除設定」(準備編 [943])が「する」の状態(お買い上げ時の状態)では、約2時間分の録画領域を確保するので、録画時間が上記の時間よりも少なくなる場合があります。

■ SD メモリーカードにワンセグを保存できる時間の目安

● 1GB:約5時間● 2GB:約10時間

内蔵、USB、LAN ハードディスクに録画する際の重要なお知らせ

- 内蔵ハードディスクに短い時間(1分程度まで)の録画をした場合は、自動的に削除される場合があります。
- 内蔵ハードディスクには、ラジオ放送や独立データ放送は録画できません。(「今すぐニュース」で録画した場合も同様です。)
- ●古い録画番組の自動削除機能について
- お買い上げ時には「内蔵ハードディスク設定」、「USBハードディスク設定」、「LANハードディスク設定」の「自動削除設定」(準備編**59**字、**69**字、**69**字、**94**字)が「する」に設定されています。

この状態では以下の場合に、保護をしていない古い録画番組が自動的に削除されます。

- 録画ボタンを使った録画の終了時に、ハードディスクの残量が約2時間分より少なくなった場合。(「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」(準備編 **54**字)で連続録画時間を変更していた場合は、その設定時間分より少なくなった場合)
- 録画予約の実行時にハードディスクの残量が足りない場合。
- ※ 保護した番組の録画容量が多い場合には、録画できる時間が短くなったり、録画ができなくなったりしますのでご注意ください。

自動削除機能を使わない場合は、「自動削除設定」を「しない」に設定してください。



- 地上アナログ放送、CATV放送、外部入力端子等につないだ機器の映像・音声は、本機の録画・予約機能で録画することはできません。 ラジオと独立データ放送はi.LINK端子につないだ機器にだけ録画できます。
- 予約できる番組数は、録画予約と視聴予約を合わせて32番組までです。
- 本体の電源ボタンで電源を切っている時には予約は実行されません。
- 録画機器がUSBハードディスクやLANハードディスクの場合、録画予約実行中に停電が発生したり、電源プラグを抜いたりすると、録画予約は中止されます。(内蔵ハードディスクに録画していた場合は、途中まで録画した番組は残りません)
- デジタル放送録画出力端子を使って録画した場合、映像フォーマットは480iに、音声は2チャンネルに変換されます。(ハイビジョンでの録画はできません)また、字幕放送番組の字幕、番組連動データ放送のデータ、独立データ放送は録画できません。
- i.LINK機器や内蔵ハードディスクUSBハードディスク、LANハードディスクに録画した番組を再生するには44字、50字をご覧ください。
- 録画予約実行時に自動削除機能によって削除される番組が多いときは、録画予約の冒頭部分が録画されない場合があります。
- 録画予約開始前に、再生が自動的に停止することがあります。
- ◆ 本機の「ワンセグ録画機能」で録画した番組を、SDメモリーカード経由で視聴できる携帯機器 -2008年3月現在ー 形名: au携帯: W52T、W53T、W54T、W56T、W61T ソフトバンク携帯: 912T、920T、921T ギガビート: gigabeat V41(L/N/K)、V81(K)

録画・予約をするっづき

見ている番組を録画する(録画)

● 録画の概要と録画前の準備等については **28** ₹ をよくお読みください。

■ デジタル放送を見ているときに ● を押す

● 本体左側面の で録画することもできます。 その場合は、下の手順 2 の画面は表示されずに、内蔵 ハードディスクに録画が始まります。


■ 録画終了時刻・録画機器を確認する

録画終了時刻は、2時間後が設定されています。
 変更するときは▲・▼で「録画時間」を選びæを押して、■・●で「時」または「分」を選び、▲・▼で終了時刻を設定します。

設定できる時間は最大23時間59分です。

※「レグザリンク設定」内の「ダイレクト録画時間」(準備編 **54 3**)で、あらかじめ録画開始からの録画終 了時間を設定することができます。

【内蔵ハードディスクに録画する場合】



■ 録画機器の欄に表示される内容

録画機器	表示される名称
内蔵ハードディスクに録 画するとき	「内蔵:ハードディスク」
デジタル放送録画出力端 子に接続した機器(ビデオや DVDなど)に録画するとき	「REC OUT デジタル放送録画出力」 「REC OUT デジタル放送録画出力 (連動録画)」 ※右のお知らせをご覧ください。
i.LINK接続した機器に録画 するとき	「i.LINK1:メーカー名:型名」 など
LANハードディスクに録 画するとき	「LAN1:接続した機器の形名」など
USBハードディスクに録 画するとき	「USB:接続した機器の登録名」など
東芝RDシリーズに 「テレビdeナビ予約」で 録画するとき	「東芝RDアナログ」 (「東芝RDアナログでの予約(録画)」 をする場合に選ぶ) 「東芝RDデジタル1~3」 (「東芝RDデジタルでの予約(録画)」 をする場合に選ぶ)
HDMI連動機能に対応した 東芝レコーダーに録画す るとき	「HDMI1:接続した機器の形名」など

🕤 録画機器の準備をする

■ 283 の2つめの表の「接続・設定と録画前の準備」 をご覧ください。

◀・▶で「はい」を選び、寒を押す

- 録画が始まります。
- ※ 「REC OUT デジタル放送録画出力」を録画機器に選んでいる場合は、◀・▶で「はい」を選び、無定を押してください。

Ⅲ HDMI連動機能対応東芝レコーダーの場合

● 録画設定の結果メッセージが表示されるまで、 しばらくお待ちください。

IIII LANハードディスクのユーザー名とパスワード入力画面が表示されたとき

- ▲・▼・ ◆・ ▶ で「ユーザー名」を選び、寒寒を押す
- 文字入力画面が表示されます。「文字入力をする」 ②6子を参照して、ユーザー名を入力してください。
- 2 同様にして「パスワード」も入力する
- ③ 次回の入力を省略したい場合は、▲·▼で「次回入力」の欄に移動し、 ◀·▶で「しない」を選ぶ
- 4 ▲・▼・▲・▶で「入力完了」を選び、寒寒を押す
- ※ LANハードディスク側でユーザー名やパスワードを変更した場合は、ユーザー名とパスワードの入力が必要になります。

Ⅲ■録画中に □▶/Ⅲ を押した場合

- 録画した部分からのちょっとタイム再生が始ま ります
- ●リモコンでの一時停止・早送り・早戻しなどの 操作は[43] をご覧ください。

Ⅲ 録画を停止したい場合

- を押す。
- ダッセージが表示されている間に、もう一度を押す。
- でも同様の操作で中止できます。
- 以下の場合も録画を中止します。
 - 内蔵ハードディスクの残量がなくなった場合
 - 予約開始時刻になった場合


が知らせ

- ●録画機器側で設定した予約録画の待機中や録画中の場合は、それらが中止されたり、本機からの録画ができなかったりすることがあります。
- ●本機からの録画中は本機の一部の操作が制限されます。録 画機器側の制限についてはそれぞれの取扱説明書でご確認 ください。
- 録画ボタンで「録画」をしているときに予約録画の開始時刻になると、「録画 |は中止されます。
- - · 「REC OUT デジタル録画出力」: 「通常出力」を選んだ場合
 - ・「REC OUT デジタル録画出力(連動録画)」:「ビデオ録画時出力」を選んだ場合

番組表から録画する(番組指定録画/選局)

- 録画の概要と録画前の準備等については **28 3** をよくお読みください。
- ※操作の途中でメッセージが表示された場合は、413 をご覧ください。
- ┫ ●を押す
 - 番組検索結果 143 からもできます。
- **2** ▲·▼· **◆**· ▶ で録画したい番組を選び、 **※** を押す
- 録画先などを確認する
 - → 録画先や設定を変更する場合は、▲・▼・ ◆・▶で「詳細設定」を選び、鍵を押して設定をします。38 子、

【内蔵ハードディスクに録画する場合】



録画したい機器になっていることを確認する (前ページの表を参照)

- 録画機器の準備をする
 - 28 の2つめの表の「設定・接続と録画前の準備」を で覧ください。
- ▲・▼・▲・▶で「録画する」を選び、寒を押す
 - ※「REC OUT デジタル放送録画出力」を録画機器に選んでいる場合は、◀・▶ で「はい」を選び、鍵 を押してください。
 - ※ 視聴制限の画面が表示された場合は、画面の操作説明に従って操作してください。

IIII LANハードディスクのユーザー名とパス ワード入力画面が表示されたとき

- ▲・▼・ ◆・▶ で「ユーザー名」を選び、寒寒を押す
- 文字入力画面が表示されます。「文字入力をする」**26**字を参照して、ユーザー名を入力してください。
- 2 同様にして「パスワード」も入力する
- ③ 次回の入力を省略したい場合は、▲·▼で「次回入力」の欄に移動し、◀·▶で「しない」を選ぶ
- 4 ▲・▼・ ◀・▶で「入力完了」を選び、寒寒を押す
- ※ LANハードディスク側でユーザー名やパスワードを変更した場合は、ユーザー名とパスワードの入力が必要になります。




- 視聴予約をした番組に切り換わるのは、本機の電源が「入」のときだけです。ただし、録画ボタンで「録画」をしているときには、視聴予約は取り消されます。
- 予約録画開始時に本機の電源が「待機」だった場合は、録画が始まっても映像や音声は出ません。
- 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- 複数の番組が連続して予約されているとき、番組の最後の部分が少し録画されないことがあります。
- 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。「12 F (東芝RDデジタル、東芝レコーダーは除く)
- ●録画予約の「放送時間」が「連動する」に設定されている場合で、録画予約番組の放送時間が遅延・延長などで視聴予約の開始時刻と重なったときは、視聴予約が取り消されます。

録画・予約をするっづき

番組表から予約する(番組指定予約)

- 録画の概要と録画前の準備等については**28**3 をよくお読みください。 ※ 操作の途中でメッセージが表示された場合は、**41**3 をご覧ください。
- ┫ を押す
 - 番組検索結果 14.7 からもできます。
- **2** ▲·▼· **◆**· ▶ で録画したい番組を選び、寒 を押す
 - 地上アナログ放送の番組は、視聴予約のみできます。
- **3 録画先などを確認する**●録画先や設定を変更する場合は、▲·▼·◀·▶で「詳細設定」を選び、鍵を押して設定をします。
 ③83

【内蔵ハードディスクに録画する場合】



録画したい機器になっていることを確認する (前ページの表を参照)

4 ▲·▼· ◀·▶ で「録画予約」「視聴予約」「連ドラ予約」「毎予約」のどれかを選び、凝を押す

• 視聴予約・・・・・・・ これから放送される番組の視聴だけをします。録画はされません。「視聴予約」の場合は

これで予約完了です。

録画予約・・・・・・ これから放送される番組を録 画します。

連ドラ予約 ・・・・・・ ここで予約した番組を連ドラ 予約します。連続ドラマなど

予約します。連続トフィなと を最終回まで録画する場合 などに便利な機能です。

※録画先に内蔵ハードディス ク、LANハードディスク、 USBハードディスクを選 んでいるときにだけ選択で きます。

※次ページの詳しい説明をお 読みください。 • **毎予約**………] 回の予約で、同じ番組を毎回

録画します。(「予約日時」を選ぶと、録画したい曜日や時間は変更することができます。) ※録画先にHDMI連動機能対応の東芝レコーダーを選んでい

るときにだけ「連ドラ予約」 のかわりに表示されます。

- 予約日時変更をした場合、以下のようになります。
 - 視聴制限(準備編 **92**3)は解除されません。
 - 録画予約では放送時間連動の設定はできません。

※「REC OUT デジタル放送録画出力」を録画機器に選ん でいる場合は、◀・▶で「はい」を選び、鍵 を押して ください。

IIII LANハードディスクのユーザー名とパスワード入力画面が表示されたとき

- ▲・▼・ ◆・ ▶で「ユーザー名」を選び、(決定)を押す
- 文字入力画面が表示されます。「文字入力をする」**②6**字を参照して、ユーザー名を入力してください。
- ❷ 同様にして「パスワード」も入力する
- ③次回の入力を省略したい場合は、▲·▼で「次回入力」の欄に移動し、◀·▶で「しない」を選ぶ
- 4 ▲・▼・ ◆・▶で「入力完了」を選び、(決定)を押す
- ※ LANハードディスク側でユーザー名やパスワードを変更した場合は、ユーザー名とパスワードの入力が必要になります。

■ 録画機器の準備をする

● 録画開始時刻前までに準備します。283 の2つめの表の「設定・接続と録画前の準備」をご覧ください。



- 視聴予約をした番組に切り換わるのは、本機の電源が「入」のときだけです。ただし、録画ボタンで「録画」をしているときには、視聴予約は取り消されます。
- 予約した録画は本機の電源が「入 |や「待機 |のときだけ実行されます。「待機 |だった場合は、録画が始まっても映像や音声は出ません。
- 地上デジタル放送で放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- 複数の番組が連続して予約されているとき、番組の最後の部分が少し録画されないことがあります。
- 予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。 123 (東芝RDデジタル、東芝レコーダーは除く)
- 録画予約の「放送時間」が「連動する」に設定されている場合で、録画予約番組の放送時間が遅延・延長などで視聴予約の開始時刻と重なったときは、視聴予約が取り消されます。


連ドラ予約をする

●「番組指定予約」画面で「連ドラ予約」を選ぶと、「連ドラ予約」をすることができます。
※「連ドラ予約」は、録画機器が内蔵ハードディスク、USBハードディスク、LANハードディスクのときに設定できます。

を押す


- 番組検索結果 14.7 からもできます。
- ||■ 今見ている番組を「連ドラ予約」する場合
 - クイック を押し、▲·▼で「連ドラ予約」を選び(株) を押す
 - ②手順4以降をする
- **2** ▲·▼·◀·▶で連ドラ予約したい番組を選び、寒を押す
- 3 録画先を内蔵ハードディスク、USBハードディスク、LANハードディスクのいずれかに設定し、▲・▼・ ◀・▶ で「連ドラ予約」を選び、寒を押す

【内蔵ハードディスクに録画する場合】



4 「連ドラ予約」画面で内容を確認し「はい」 を押す

● 録画予約する曜日などが正しく表示されているか確 認してください。 録画先などを変更する場合は以下 をご覧ください。



||■「連ドラ詳細設定」を変更する場合

- ■録画機器や追跡基準となるキーワードなどの内容を変更します。
- ▲・▼で「連ドラ詳細設定」を選び、(決定)を押す

■「追跡キーワード」を変更する場合

- 追跡基準となるキーワードの内容を変更 します。
- ① ▲·▼で「追跡キーワード」を選び、寒 を押す
- 文字入力画面が表示されます。文字の入力 や削除の方法は **26** 7 をご覧ください。

Ⅲ■「追跡基準」を変更する場合


- 追跡基準となる曜日、時間を変更します。
- ① **◄·▶**で設定する項目を選び、**▲·▼**で日時を設定する
- ② ▲・▼・ ◀・▶で「設定完了」を選び、寒寒を押す

連ドラ予約をするときに…

■「連ドラ予約」の動作について

- ●「連ドラ予約」は、追跡基準(指定した番組の放送曜日と開始 時刻)と、追跡キーワード(番組名などのキーワード)をもと に次回の番組を検索して自動的に録画予約をする機能です。
- ※録画する番組の検索は、手順 4 などの画面に表示される追跡基準(開始時刻)の前後約2時間ずつについて行います。
- 追跡キーワードには「連ドラ予約」した番組の番組名、追跡基準には「連ドラ予約」した番組の放送日時が自動設定されます。
- より正確に「連ドラ予約」で録画予約をするために、手順 4 で「追跡基準」の内容が正しく表示されているかを確認後、「追跡キーワード」の編集をされることをおすすめします。

Ⅲ■「追跡キーワード」を編集する場合の例





- 電源を「入」にしてからしばらくの間は「連ドラ予約」できません。
- 連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなった場合は、追 跡基準の日時で録画をします。
- 追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されませんが、その場合に追跡基準の日時に録画をさせることもできます。

録画・予約をするっづき

「今すぐニュース」機能

- ※ 29字の「内蔵、USB、LANハードディスクに録画する際の 重要なお知らせ」もよくお読みください。
- ※「今すぐニュース」は、内蔵ハードディスクだけに録画できます。

「今すぐニュース」とは…

● 「然ニス」を押すだけで、自動録画されたニュース番組を再生 して見ることができる機能です。

以下の準備が必要です

1. あらかじめ、どのニュース番組を自動録画するのかを登録 しておきます。(放送の種類、チャンネル、曜日等と時刻を登 録します。)

登録には、自動登録と手動登録があります。

- 自動登録は「はじめての設定」の手順の中で行いますが、 未登録の場合は以下の操作手順によって自動登録画面に 進むことができます。
- 手動登録する場合は、(準備編 93 ₹)の「今すぐニュース」 番組登録」をご覧ください。
- 番組表でニュースを選んだ状態から クイック を押し、「今す ぐニュース番組登録 | で番組を登録することもできます。

「今すぐニュース」を使う

対ニュスを押す

- 自動録画された番組が再生されます。
- 早送り、早戻しなどをするには、リモコンボタンで操 作してください。

[再生を停止するには] 2 - を押す

● でも停止できます。

||■ ||≪□□□ を押したときに、次のメッセージが表示 された場合

「今すぐニュース番組」が登録されていません。 はじめての設定を行うことで、「今すぐニュース 設定」を自動登録することができます。

はじめての設定を行いますか?

いいえ

◆ で選び 決定 を押す

● 「今すぐニュース | で録画する番組が登録されて いません。

自動登録をする場合は、◀・▶で「はい」を選び、 (淀)を押してください。

「はじめての設定」の「今すぐニュース設定」(準 備編 363)画面に進み、設定してください。 その際、チャンネル設定をまだしていない場合 は、チャンネル設定もしてください。

「今すぐニュース」のご注意とお知らせ

- 「今すぐニュース」の自動録画について
 - あらかじめ設定された放送の種類、チャンネル、曜日等と 時刻について自動録画をします。
 - 自動録画は、本機の電源が「入」、「待機」、「切」のいずれの 場合にも行われます。
 - 最新のニュース番組の自動録画が終わると、古いニュー ス番組は自動的に削除されます。
 - ※ 最新のニュース番組が最後まで録画できなかった 場合は、古いニュース番組を残して新しいニュー ス番組を自動的に削除します。
 - 「今すぐニュース」と録画予約の時刻が近い場合は、「今す ぐニュース |の録画を開始しません。
 - 内蔵ハードディスクの再生中や録画番組を外部機器に ムーブしている場合は、「今すぐニュース」の録画を開始 しません。

「今すぐニュース」の録画中に内蔵ハードディスクの再生 を始めた場合は、「今すぐニュース」の録画を継続します。

- 「内蔵ハードディスク設定」の「今すぐニュース番組登録 | (準備編**93**子)で登録されている番組をすべて取り消し た場合に、「今すぐニュース」で録画した内容は削除され
- 「今すぐニュース」で録画した番組は、録画リストには表示さ れません。

||■「今すぐニュース」の自動録画中に ◈ が押されたとき

- もう一度 を押すと、自動録画を中止します。 (■ でも中止できます。)
- 以下の場合には「今すぐニュース」の自動録画は中止されます。
 - 二画面表示にしたとき
 - 番組情報の取得をした場合
 - 録画予約などで、他の録画が始まったとき
 - ※ 上記のほか、一部のメニュー操作などでも中止される場 合があります。
 - ※ データ放送を選んだときにも自動録画が中止される場合 があります。



「今すぐニュース設定」で登録したニュース番組の時間が変更された場合には、手動でニュース番組の登録、取り消しをしてください。 (準備編 93 子)

Eメールで録画予約をする

- 外出先からEメールを使って、本機に録画予約をすることができます。
- 録画の概要と録画前の準備等については **28**3 をよくお読みください。
- [LAN端子の接続(1)](準備編**29** 字)、「メール設定」(準備編**88** 字)の「基本設定」、「メール録画予約設定」をしてください。


パソコンや携帯電話で予約する

- パソコン、携帯電話のどちらからでも録画予約できます。
- ※ 本機が対応しているのはテキスト形式のメールのみです。 HTML形式のメールには対応していません。(パソコンの場合)
- 録画機器を指定することもできます。
- ●次ページの「メール録画予約の注意事項」をよくお読みください。

パソコンや携帯電話でメールを作成する

- メールの宛先は「メール設定」の「基本設定」(準備編**88** ₹)で登録したメールアドレスです。
- 本機で使用できるのは、POP3を使用しているメールのみです。
 - 件名は自由に入力してください。
 - ※①~®はすべて半角文字で入力してください。また、 各項目の間には半角スペースを入れてください。

例)メール作成



① 識別コード

● 「dtvopen」と入力します。(小文字)

② パスワード

●「メール録画予約設定」(準備編**89**子)で登録した 「メール予約パスワード」を入力します。

③ 録画日

● 西暦(4ケタ)月日(4ケタ)を入力します。 (1ケタの月日の場合は10の位に0を入れます)

④ 録画開始時刻

● 00~23(時)に続けて00~59(分)を入力します。

⑤ 録画終了時刻

● 00~23(時)に続けて00~59(分)を入力します。

が知らせ

- ●「メール録画予約設定」の「予約アドレス登録」(準備編 [88] (89] で、メール録画予約に使用するパソコンや携帯 電話のメールアドレスをすべて登録しておいてください。
- 本機に録画予約するために送ったEメールを見ることはできません。

⑥ 録画チャンネル

● 放送の種類を表す略号とチャンネル番号を次のように入力します。

● 放送の種類を表す略号を入力する

放送の種類	略号
BSデジタル放送	BS
110度CSデジタル放送	CS
地上デジタル放送	TD

2 略号に続けてチャンネル番号を入力する

- BSデジタル/ 110度CSデジタル放送の場合
 - 3ケタのチャンネル番号を入力します。例)BS103、CS001

■ 地上デジタル放送の場合

● 通常の場合:3ケタチャンネル番号を入力します。 例)チャンネル番号:011の場合…TD011 ※ 枝番を指定する場合は、3ケタチャンネ ル番号と枝番を入力します。

(上の例で、枝番が3の場合…TD0113)

⑦ 録画先機器

● 録画先機器の略号と録画機器の番号を入力します。指定しない場合は、「メール録画予約設定」で登録した「録画機器 |に録画します。

録画機器	略号と番号	説明	
内蔵ハード ディスク	Hl		
ビデオ (VHSや DVDなど)	V١	「デジタル放送録画出力設定」 (準備編[<u>54</u> m)の手順 2 で設 定したモードになります。	
i.LINK機器 (D-VHSビ デオなど)	[i]]~[i8]	数字は、機器の登録(準備編 「72」で表示される番号	
LANハード ディスク	[L1]~[L8]	数字は、機器の登録(準備編 68 子)に表示される番号	
USBハード ディスク	Ul		

- LANハードディスクのショートカットは指定できません。
- ユーザー名とパスワードの入力が必要なLAN ハードディスクでは、以下のときのみメールでの 録画予約ができます。
 - ユーザー名とパスワードを「次回入力しない」に 設定しているとき(30)字
 - 「メール録画予約設定」でそのLANハードディスクを 録画機器として設定しているとき(準備編**89**字)。

⑧ 二重音声記録モード

● ビデオに音声多重番組を録画する場合は、記録 モードを略号で入力します。 指定しない場合は主音声+副音声になります。

記録モード	略号
主音声	М
副音声	S
主音声+副音声	MS

録画・予約をするっづき

Eメールで録画予約をする っづき

パソコンや携帯電話で予約する っづき

Ⅲ■「予約設定結果通知」を使用している場合

- 予約メールの送信後、しばらくすると、メールが送られてきます。「予約設定結果通知」の設定については、準備編[887、1897をご覧ください。
 - (1)「予約を登録しました。」のメールの場合
 - これで予約が完了です。
 - (2)下表に補足説明が必要なものについて記載します。

返信メール内容	対処のしかた・他
予約を登録できませんでした。 メールの書式が正しくありません。メールの書式を確認してください。	「パソコンや携帯電話でメールを作成する」を確認してください。(前ページ手順 1)
予約を登録できませんでした。 本体で登録できる日時を越えて います。	予約を登録できるのは6週間 先までです。
予約を登録できませんでした。 指定されたチャンネルと録画設 定では録画できません。	「パソコンや携帯電話でメールを作成する」を確認してください。(前ページ手順 1)
予約を登録できませんでした。 指定された機器は録画機器では ありません。	録画機器を指定してください。
予約を登録できませんでした。 本体側でエラーが発生しました。	停電や何らかの原因で本機の 電源が切れた場合などが考え られます。

メール録画予約の注意事項

- パソコン側で自動的にメールサーバーからメールを受信してサーバー側のメールを削除するように設定している場合、本機で予約メールを受信する前に消えることがありますので、サーバーにコピーを残すなどの設定変更が必要です。
- 予約メールを送信するソフトによっては、自動的に改行されてしまうことがあります。その場合は、予約内容が正しく認識されません。
- メールサーバー内に極端に多くのメールがあると、予約 メールを受信できない場合があります。
- 録画予約できるのは、予約メール1通につき1件です。
- 予約メールと同じ形式で始まるメールがあったとき、予約メールと判断して、パソコン側ではなく本機側で受信してしまう場合があります。
- ●予約時に録画機器の状態(接続、テープの挿入、ハードディスク残量)の確認は行われません。
- LANハードディスクやUSBハードディスクの場合、録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や機器を認識できない場合には、録画予約はできません。
- ●録画予約で指定した機器の電源が切れている場合や、機器を認識できない場合は、録画予約はできません。
- メールのウイルス対策はされていません。
- 一度に受信可能な予約メールは15件です。残った予約メールは次回の予約メール受信時に処理されます。
- 予約メールは「POP3アクセス間隔」(準備編**88**3 「基本設定」)で指定した時間ごとに、本機が受信します。
- 正しく設定されていることを確認するために、事前に試し 録画を行い、正しく録画できることをお確かめください。

テレビサーフモバイルサービスで予約する(携帯電話だけでできます)

- テレビサーフモバイルサービスを利用することで、簡単な 操作で携帯電話からメールでの録画予約ができます。
- ●録画先は「メール録画予約設定」(準備編図)で設定した機器になります。

Ⅲ■ 準備

- 携帯電話で「t@tvsurf.jp」宛てにタイトルと本文な しのメールを送る(メールを送れない場合は、本文 に文字を入れてください。)
 - ※ 対応する携帯電話のキャリアは、iモード、EZweb、 Yahoo!ケータイです。
 - これらのキャリアであっても、携帯電話の機種や契約内容によっては使えない場合があります。
 - ※ QRコード(下図)からメールの宛先を入手すること もできます。



※ QRコードは、株式会社 デンソーウェーブの 登録商標です。

- ② 会員登録ページのURLが記載されたメールが携帯 電話に送られてくるので、メールの説明に従って登録をする
- ③ 会員登録が完了すると、録画予約用のURLが記載されたメールが携帯電話に送られてくるので、そのURLをブックマークに登録する(携帯電話の「お気に入り」に登録する)

||■ メール録画予約のしかた

● 携帯電話で録画予約用のURL(上の●参照)にアクセスする

はじめにトップページの「☆利用規約」、「☆退会」、「#.ヘルプ」、「ご注意」、「対象機種」のリンクをクリックして、それぞれの内容をお読みください。


- ② 「☆メール予約」をクリックし、画面の手順に従って 録画予約をする
 - 録画予約できるのはBSデジタル、110度CSデジタル、地上デジタル放送だけです。
 - 予約設定画面の「録画用メールアドレス」と「パスワード」は、「メール録画予約設定」(準備編[89]ア)で設定したものを入力します。



- テレビサーフモバイルは東芝が運営する携帯電話向けのテレビ録画予約サービスです。
- テレビサーフは株式会社東芝の商標です。
- iモードは株式会社NTTドコモの登録商標、EZwebは KDDI株式会社の商標、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標です。
- 別途インターネットサービスプロバイダーおよびインター ネット回線業者との契約が必要です。
- テレビサーフモバイルのご利用には別途通信料が発生します。
- テレビサーフモバイルは携帯電話のみで利用可能です。
- テレビサーフモバイルについてのお問い合わせは、上の「準備」②のメールに記載されているお問い合わせ先のアドレスまでお願いします。


日時を指定して予約する(日時指定予約)

- 録画の概要と録画前の準備等については、**28** ₹ をよくお読みください。
- **1** を押し、▲·▼で「予約をする」を選び、 (決定)を押す
- **2** ▲·▼で「日時を指定して予約する」を選び、除定を押す
- 録画する日時を設定する



- ① ◀·▶で設定する項目を選び、▲·▼で日時を設定する
 - 日付は6週間先まで指定できます。「毎日」「月~ 木」「月~金」「月~土」「毎週(月)」~「毎週(日)」な どの繰り返し録画も選べます。
 - 設定できる時間は最大23時間59分です。
- ②設定が終わったら寒を押す

▲ 録画するチャンネルを設定する



- ① ◀・▶で設定する項目を選び、▲・▼で内容を選ぶ
 - 放送の種類 : BS / CS / 地デジ/地アナ
 - ※ 地アナの番組は、視聴予約のみできます。

放送メディア:テレビ/ラジオ(BS、110度CS のみ)/データ

チャンネル : 指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル

②設定が終わったら寒寒を押す



- 日時指定予約について
- 東芝RDアナログ(テレビdeナビ予約)では、番組名や番組 説明は録画時に記録されません。
- 日時指定予約では放送時間連動、映像信号、音声信号の変更設定はできません。映像、音声は基本のものだけが録画されます。

- 5 録画先を画面で確認後、**▼・**▶で「録画予約」または「視聴予約」を選び、(株理)を押す
 - ●録画先や設定を変更する場合は、◆・▶で「詳細設定」を選び、を選び、対を押して設定をします。38.7、(39.7)
 - 視聴予約を選んだ場合は、これで予約完了です。
 - II■ 「REC OUT デジタル放送録画出力」を録画 機器に選んでいる場合
 - **◀・**▶で「はい」を選び、練)を押してください。
- **録画機器を準備して、決定を押す**
 - ●「録画機器の種類と録画前の準備」**28** ₹ をご覧ください。
 - 予約を取り消す場合は、40 ₹ をご覧ください。

ワンセグ録画をする

- ワンセグのチャンネルを放送している地上デジタル放送の番組を、ワンセグで内蔵ハードディスクに録画できます。録画したワンセグをSDメモリーカードにダビングして携帯機器で見ることができます。
- 地上デジタル放送を見ているときに、31 の手順 $1 \sim 3$ 、32 の手順 $1 \sim 3$ をする
- **2** 「詳細設定」を選び、定を押し、▲·▼· ◀·▶
 で「ワンセグ録画」を選び、定を押し、
 ▲·▼で「する」を選び、定を押す
- **1** ▲·▼· ◀·▶で「設定完了」を選び、總を押す
- 録画の手順を続ける
 - ワンセグ録画をする際には、通常の放送の録画も同時に行なわれます。
 - ||■ 録画内容をコピーするときや確認するとき
 - む を押し、▲·▼で「ワンセグ録画リスト」を選び、歳を押す
 - 以降の操作は 53 ₹ をご覧ください。



- ●「ワンセグ」の録画は、「地上デジタル放送の通常の放送」の 番組指定予約と同時に設定され、「地上デジタル放送の通常 の放送」の録画予約時間に従って録画します。そのため、「地 上デジタル放送の通常の放送」と「ワンセグ」が同じ番組を 同時に放送していない場合は、「地上デジタル放送の通常の 放送」と異なる番組が録画されます。
- ※ワンセグ録画リストには、録画開始時に放送されている「ワンセグ」の番組名が表示されます。
- ※「ワンセグ」再生中の画面表示や番組説明は、録画開始時に 放送されている「ワンセグ」の情報が表示されます。
- ワンセグを録画する場合、6時間以上の番組の録画はできません。また放送時間の延長などの理由から、番組の終了時刻が確定していない場合も、ワンセグを録画できません。

録画・予約をするっづき

録画設定を変更する場合

- 30 子 手順3、31 子、32 子 手順3、37 子 手順5 で、「設定変更」を選んだ場合に、設定を変更する方法について説明します。
- 設定する項目を A·▼· <● で選び®を押し、A·▼で内容を選んで®を押す
 - 設定する項目の内容は下表のとおりです。
- **1 2 3 4 4 5 7 9**<p

※ その時の状況によっては、設定や変更できない項目があります。

内蔵ハードディスクに録画するとき

録画機器	内蔵ハードディスク	「内蔵ハードディスク」を選びます。
連ドラグループ名	右記	予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ 493 に表示する連ドラグループ名が変更されます。
追跡キーワード	右記	「連ドラ予約」する番組の「キーワード」(番組名など)を設定します。
追跡基準	右記	「連ドラ予約」する番組の放送日時を設定します。
上書き録画	する/しない	上書きをする、しないを設定します。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。
保護	する/しない	録画した番組の保護をする、しないを設定します。
放送時間	連動する/連動しない 次ページの「お知らせ」をご覧ください。	
ワンセグ録画	する/しない	ワンセグ録画をする、しないを設定します。ワンセグのチャンネルを放送してる地上デジタル放送の番組を選んでいたときにだけ設定できます。

デジタル放送録画出力端子に接続した機器(ビデオやDVDなど)に録画する場合

項目	設定する内容	説明	
録画機器	REC OUT デジタル放送録画出力/ REC OUT デジタル放送録画出力 (ビデオ入力自動録画)	「デジタル放送録画出力設定」(準備編[54]で設定した項目が表示されます。	
映像信号	映像1/映像2/映像3 など	日時指定予約の場合および、選択できる信号がない場合は設定できません。	
音声信号	音声1/音声2/音声3など	口时拍走了利の場口のより、選択できる信号がない場合は設定できません。 	
二重音声	主音声と副音声/ 主音声/副音声	二重音声については 243 をご覧ください。	
放送時間	連動する/連動しない	次ページの「お知らせ」をご覧ください。	

USBハードディスクに録画する場合

項目	設定する内容	説明
録画機器	USB	録画先のUSBハードディスクを選んでください。
連ドラグループ名	右記	予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ 49字 に表示する連ドラグループ名が変更されます。
追跡キーワード	右記	「連ドラ予約」する番組の「キーワード」(番組名など)を設定します。
追跡基準	右記	「連ドラ予約」する番組の放送日時を設定します。
放送時間	連動する/連動しない	次ページの「お知らせ」をご覧ください。
上書き録画	する/しない	上書き録画をする、しないかを設定します。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。
保護	する/しない	録画した番組の保護をする、しないを設定します。

LANハードディスクに録画する場合

項目	設定する内容	説明
録画機器	LAN1/LAN2など	録画先のLANハードディスク(またはフォルダのショートカット)を選んでください。
連ドラグループ名	右記	予約リストと録画リストの「連ドラグループ別」タブ 49字 に表示する連ドラグループ名が変更されます。
追跡キーワード	右記	「連ドラ予約」する番組の「キーワード」(番組名など)を設定します。
追跡基準	右記	「連ドラ予約」する番組の放送日時を設定します。
放送時間	連動する/連動しない	下の「お知らせ」をご覧ください。
上書き録画	する/しない	上書き録画をする、しないかを設定します。「連ドラ予約」を選んだときに設定できます。
保護	する/しない	録画した番組の保護をする、しないを設定します。

i.LINK機器に録画する場合

項目 設定する内容 説明		説 明
録画機器	i.LINK1/i.LINK2など	$\lceil i.1 \sim i.8 \rceil$ (準備編 $\boxed{72}$ 子) に登録した録画可能な機器を選んでください。
放送時間	連動する/連動しない	下の「お知らせ」をご覧ください。

東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で録画するとき

項目	設定する内容	説明
録画機器	東芝RDアナログ/東芝RDデジタル1~3	録画予約の種類(機器)を選びます。
画質モード	TS/SP/LP/ MN1.4 ~ MN9.2	「TS」は、「東芝RDデジタル $1\sim3$ 」のときにだけ設定できます。 音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 (画質モードが「TS」のときは、音質モードの設定はできません)
DVD互換	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力し切/入(主音声)/入(副音声) DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定しに切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。	
映像信号	映像1/映像2/映像3 など	「東芝RDデジタル1 ~ 3」の場合や日時指定予約の場合、および選択できる信号がない
音声信号	音声1/音声2/音声3 など	場合は設定できません。

HDMI連動機能に対応した東芝レコーダーで録画するとき

項目	設定する内容	説明	
録画機器	HDMI1 機器名など	録画予約の種類(機器)を選びます。	
※〕 画質モード	録画機器の現在設定内容/ 録画機器の設定1 ~ 5/ TS/SP/LP/MN1.4~MN9.2	音質モードがL-PCMのときは、SP/LP/MN8.2以上は選択できません。	
音質モード	M1/M2/L-PCM	画質モードがSP/LP/MN8.2以上のときは、L-PCMは選択できません。 (画質モードが「録画機器の現在設定内容」「録画機器の設定 $1 \sim 5$ 」「TS」のときは、音質モードの設定はできません)	
DVD 互換	切/入(主音声)/入(副音声)	音声多重番組の場合に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコーダーに出力します。 DVD-Video作成を前提とする場合は、必ず「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定します。 「切」に設定した場合は、音声多重番組のままVRモードで録画されます。 画質モードを「TS」や「録画機器の設定 1 ~ 5」に設定した場合は、選択できません	
放送時間	連動する/連動しない	下の「お知らせ」をご覧ください。	

※1:「画質モード」の「現在設定内容」と「設定1~5」は、録画機器側で設定されている内容です。



■ 放送時間連動について

- 放送局から番組遅延の情報が送信されていれば、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応しません)
- 日時指定予約の場合は設定できません。
- ビデオやDVDで「REC OUT デジタル放送録画出力(自動録画機能なしの場合)」および「テレビdeナビ予約」の場合には、放送時間連動に対応できません。
- 放送時間連動の結果、ほかの予約と重なった場合の優先順については423 をご覧ください。
- 放送時間の変更によって、予約した番組が録画できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。
- 「連ドラ予約」の場合は設定できません。

■ ワンセグ録画について

● 前回予約をしたときに設定した内容が記憶されています。

予約リストを確認する・予約を取り消す

※デジタル放送録画出力端子に接続した機器(自動録画機能な し)や東芝RDシリーズの「テレビdeナビ予約 |を使って予約 した予約の場合、以下の操作で予約を取り消しても接続機 器側の予約は、取り消されません。接続機器側でも予約を 取り消してください。




▲·▼で「予約リストを確認する」を選び、 寒を押す



録画予約で設定した録画機器を表示します。 視聴予約の場合は「視聴予約」と表示されます。

▲・▼で予約内容を見たい番組を選び、㈱ を押す



■ 予約時間が重なっている場合

- 画面に「重複予約取り消し |ボタンが表示されま す。重なっている予約をすべて取り消すには、以 下をしてください。
- ◀・▶で「重複予約取り消し」を選び、㈱⇒を 押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 重複している他の番組指定予約、日時指定予 約はすべて取り消されます。 重複している他の「連ドラ予約」は重複して

いる回の予約が実行されなくなります。

Ⅲ 予約を取り消すには


- ◀・▶で「はい」を選び、除むを押す
- ||■「録画設定」の内容を変更するには
 - ◆・▶で「録画設定変更」を選び、寒寒を押す
 - 東芝RDシリーズの場合は変更できません。
 - 以降は387をご覧ください。

連ドラ予約番組確認

- ●「連ドラ予約」した個々の番組をリストで確認できます。
- 左の手順 1 の画面で、▲・▼で連ドラ予約 番組を選び、寒を押す
 - 選んだ予約番組の内容が表示されます。 ※8日以上先の番組は表示されません。

Ⅲ 予約を取り消すには

- ◆・▶で「連ドラ予約取り消し」を選び、寒寒を
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、寒を押す
- Ⅲ 予約を一回だけ実行させないようにするには
 - ◀・▶で「連ドラ予約変更」を選び、(決定)を押す
 - ②録画しない予約を▲·▼で選び(練)を押す



- (綻) を押すごとに、録画をする/しないが交互 に切り換わります。
- ③前画面にもどるには を押す

予約リストに戻るには 🍆 を押す

■「連ドラ予約番組確認」について

- ●他の予約と時間が重なっている場合は、右上の手順1の 画面で「 ¼ | が表示されます。
- 視聴年齢制限によって予約が実行できない番組を予約 実行に設定することはできません。

■ 予約リストについて

- チャンネル番号の表示が「ーーー」となって、内容が薄 く表示された予約は、「初期スキャン、再スキャン、自動 スキャン」(準備編 74 3 、753)などでチャンネルがな くなったために録画できないことを示します。
- ●「東芝RDシリーズデジタル」と「HDMI連動機能対応東 芝レコーダー」については、予約内容は予約リストに表 示されません。(番組表にも予約アイコンは表示されま せん)予約内容の確認や予約の取り消しは接続機器側で 行ってください。

予約設定時にメッセージが表示された場合

● 予約設定時にメッセージが表示された場合に、予約を続けるための手順を説明します。

||■「予約数がいっぱいです。」が表示された場合

- ◀・▶で「はい」を選び、繰りを押す
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- 2 予約リスト画面で他の予約を取り消す
 - 前ページ左側手順 3 の操作で取り消します。

Ⅲ■「他の予約と時間が重なっています。」が表示された場合

- ◆・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - 予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
- ② 予約が重複している番組のリスト画面で、「はい」 を選び、(株) を押す
 - 重複している予約がすべて取り消されます。

Ⅲ■「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」が表示された場合

- ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ダウンロード予約が取り消されます。
 - 録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。
 - ダウンロードについては、**87** Fをご覧ください。

東芝RDデジタルでの予約(録画)のご注意

- 東芝RDシリーズ側で非契約のチャンネルの場合は、予約の 設定はできますが番組は録画されません。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝RDシリーズ側で視聴制限 が解除されない場合には番組は録画されません。
- 放送時間連動には対応していません。

HDMI連動機能対応東芝レコーダーでの予約(録画)のご注意

- 東芝レコーダー側で非契約のチャンネルの場合は、予約の 設定はできますが番組は録画されません。
- 視聴制限のある番組の場合、東芝レコーダー側で視聴制限が解除されない場合には番組は録画されません。

||■ 録画を停止したい場合

- を押し ▲·▼で「東芝レコーダーを操作」を選び(蛯)を押し、録画を停止したい機器を選び(蛯)を押す
- ②「東芝レコーダーを操作」内の「画面表示」を選び(減)を押し、録画の状態を確認する
- ⑤「ドライブ切換」または「W録切換(「その他の操作」内)」で停止したい録画を選び を押す
- ④ 録画停止確認画面で ◀・▶で「はい」を選び、歳 を押す


録画・予約をするっづき

予約番組の優先順位について

● 予約した番組の放送時間が変更されて、他の予約番組と重なったときには、優先順位をつけて録画します。

Ⅲ■「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」に設定した番組が重なった場合


- ■「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
- ◆次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた 予約Aが時間変更に対応したため、予約Aと重なった 部分の予約Bは録画されません。



Ⅲ■「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なった場合


(1) 開始時刻が変更された場合

- 開始時刻の早い予約が優先されます。
- 次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aの開始時刻が変更になったため、録画開始時刻の早い予約Bが優先されます。予約Aは取り消されます。



(2) 終了時刻が延長された場合

- 先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されます。
- ●次の例では「放送時間」を「連動する」に設定していた 予約Aの終了時刻が延長し時間変更に対応したため、 先に予約を実行した予約Aが優先されます。予約Bは 取り消されます。



(3) 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合

- 最初に予約設定した番組が優先されます。
 - 二番目以降に設定した番組の予約は取り消されます。

予約の動作について

● テレビを視聴中の予約の動作について説明します。 「東芝RDデジタル」と「HDMI連動機能対応東芝レコーダー」 の場合は、このとおりではありません。

予約設定後

●録画予約の場合は本体前面の「録画/ダビング予約 (橙) |表示が点灯します。

予約した番組放送が始まるとき

- 予約した番組の放送開始時刻近くになると、画面に メッセージが表示されます。予約を中止する場合は、 を押します。
- 予約した番組の放送開始時刻になると、自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。
- ●録画予約の場合は、本体前面の「録画/ダビング実行 (赤)」表示が点灯し、内蔵ハードディスクに録画中は本 体前面の「ハードディスク表示」が緑色に点灯します。
- 視聴予約した視聴制限のある番組が始まるときには、 視聴制限がある旨のメッセージが表示されます。 を押したあと、暗証番号(準備編 **91 3**)を入力してく ださい。

予約した番組の放送中

● 録画予約した番組の録画中に操作できないボタンを押すと、「***を録画中です。終了を押すと録画を中止します。」または、「録画実行中は切り換えられません。」が表示されます。

Ⅲ 録画を中止したいとき

- を押し、メッセージが表示されている間に、もう一度を押す
 - 東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」で 録画している場合とHDMI連動機能対応東 芝レコーダーに録画している場合は、上記の 操作をしても録画機器側の録画は中止され ません。録画機器側でも録画中止の操作をしてください。

予約した番組の放送終了時


- 予約した動作を終了し、本機を通常どおり使用できます。
- 録画予約した番組の録画が終了した場合は、本体前面の「録画/ダビング実行(赤)」表示が消えます。ただし、ほかにも録画予約がある場合は、「録画/ダビング予約(橙)」表示は点灯したままです。

ハードディスクなどに録画した番組を見る

録画リストの基本操作~リモコンの操作~

● 番組を再生中にリモコンのボタンで操作ができます。

[本体左側面 ハードディスク操作部] [リモコン] ふたをあけた状態



+* <i>+</i> > ,	i.LINK機器		内蔵ハードディスク、	LANハードディスク、 SDメモリーカード、
ボタン	ハードディスクビデオレコーダー	D-VHSビデオ	USBハードディスク	DLNA認定サーバー
ちょっと9イム再生 ►/II	再生します。再生中に押すと一時停止します。 録画ボタンからの録画中に押すと、追っかけ再生が はじまります。	再生します。 再生中に押すと 一時停止します。	再生します。再生中に押すと一時停止しる 録画ボタンからの録画中に押すと、追った 放送を見ているときに押すと、最後に見てい (SDメモリーカード、DLNA認定サーバー	いけ再生が始まります。 いた番組を再生します。
	停止します。	停止します。	停止します。 再生を始める前に選択していたチャンネル	または入力に戻ります。
早見早聞	早送り再生をします。(押すごとに速さが変わります。)	早送りします。	再生中に1回押すと音声付早送り(早見早間)をします。2回以上押すと通常の早送りをします。(内蔵ハードディスクに録画したワンセグは早送りできません)	ハードディスクビデオ レコーダーと同様。 (SDメモリーカード は早送りできません)
44	早戻し再生をします。(押すごとに速さが変わります。)	巻戻します。	ハードディスクビデオレコーダーと同様。 録画したワンセグと、SDメモリーカードは早肩	
	再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。 (スキップする時間は、「ワンタッチスキップ設定」 準備編 60 で変更できます。)		ハードディスクビデオレコーダーと同様。	
₾.◎	再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。 (リプレイする時間は、「ワンタッチリプレイ設定」 準備編[60] で変更できます。)		ハードディスクビデオレコーダーと同様。	
スキップ	一つ先に進んで頭出し再生します。	一つ先に進んで 頭出しします。	ハードディスクビデオレコーダーと同様。	
スキップ	前に戻って頭出し再生します。 (再生してから5秒以内の場合は、前の番組の先頭に戻ります。)	前に戻って頭出 しします。	ハードディスクビデオレコーダーと同様。	

- ●放送を見ているときに、 ▶/Ⅲ で内蔵、USB、LANハードディスクに録画した番組を再生しても何も再生されない場合は、録画リストから 再生したい番組を選びなおしてください。
- ●放送を見ているときに、「▶/III)を押してもSDメモリーカードやDLNA認定サーバーの番組は再生できません。

ハードディスクなどに録画した番組を見るっっき

- 接続・設定については準備編 **58** 子~ **69** 子、 **93** 子、 **94** 子 をご覧ください。
- ●つないだ機器の取扱説明書もよくお読みください。
- USBハードディスク、LANハードディスクの場合は、あらかじめ電源を入れておいてください。
- DLNA認定サーバーを使用する場合は、準備編 67 m もご覧ください。
- SDメモリーカードの差し込み口は準備編 **18** ₹ をご覧ください。
- ダビング10対応前は、ムーブのみできます。

録画リストの基本操作~内蔵、USB、LANハードディスクやDLNA認定サーバーなどに録画した番組を見る~

1 がを押し、▲·▼で「映像を見る/機器選択」を選び、鍵を押す

- 「機器選択」画面が表示されます。
- ※ 内蔵ハードディスクだけの場合は、録画リストが表示されます。(下の図)

¶ ▼・▶で機器を選び、定を押す

- 録画リストが表示されます。(下の図)
- LANハードディスクを選んだ場合で、LANハードディスクにアクセスするためのユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、**30**7をご覧ください。

↑ ☆ 〉<p

●選んでいる番組の情報を見るには、<u></u>
を押します。

★ 徳を押す

- ●選んだ番組の再生が始まります。※再生されるまでに時間がかかる場合があります。
- ●「録画中」の番組を選ぶと、録画している番組を再生します。(これを「追っかけ再生」と呼びます)たとえば、録画予約中に帰宅したとき、録画予約が終了するまで待たずに再生することができます。(LAN端子(中央)につないだLANハードディスクでは、追っかけ再生ができない場合があります)
- 停止、早送り、早戻しなどの操作はリモコンのボタンで行います。43字

SDメモリーカードに保存した番組を見る

★ 左の手順2でSDメモリーカードを選ぶ

II■ SDメモリーカードにワンセグと東芝カメラ で撮影した動画の両方が保存されている場合

- ワンセグを見たい場合は、「ワンセグ」、東芝カメラで撮影した動画の場合は、「東芝カメラで撮影した動画」を▲・▼で選び、(練)を押す
 - ●選んだ録画リストが表示されます。(ワンセグ 録画リストは「33子をご覧ください)


Ⅲ ワンセグ、または東芝カメラで撮影した動画 のどちらかが保存されている場合

● ワンセグの場合はワンセグ録画リスト **53** €、東 芝カメラで録画した動画の場合は、該当の録画 リストが表示されます。

▲·▼で見たい番組を選ぶ

● た押す

- 選んだ番組の再生が始まります。
- 停止、一時停止などの操作はリモコンのボタンで行います。**[43**]



■録画リストについて・他

- 録画開始した直後の番組は、録画リストには表示されません。録画開始から数分後に録画リストに表示されます。
- 録画リストでは、録画番組の削除や保護、他の機器へのダビングやムーブなどもできます。【477、【487
- 録画リストに表示できる最大数は、内蔵ハードディスクは350番組、USBハードディスクは500番組、LANハードディスクはフォルダ数と番組数を合わせて1000までです。これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。最大数は機器によっても制限されることがありますので、各機器の取扱説明書でご確認ください。
- LANハードディスクに録画した番組をパソコンなどで編集 すると、録画リストに表示されない場合があります。
- 地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャンネル 設定が変更された場合や、本機以外の操作で録画した番組の場合には、録画リストに正しく表示されないことがあります。
- 番組の表示時刻は実際の録画情報から算出していますので、 ハードディスクの録画動作時間とは一致しない場合があります。
- 録画リスト画面で、選ばれている番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態になります。

■ 内蔵ハードディスクの再生についてのお知らせ

次の場合は、録画した番組の最初の部分を約4秒間飛ばして、再生がはじまります。

- 録画番組をはじめて再生するとき
- スキップ(【★★】)で別の番組に切り換えたとき
- 最後まで再生した録画番組をもう一度再生するとき
- 録画リストの再生画面で再生するとき
- クイックメニューの「頭出し再生」をしたとき

■ 接続機器について

- 「機器(メディア)にアクセスできません。」が表示された場合は、機器の電源がはいっているか、正しく接続されているかなどを確認してください。LANハードディスクの場合は、ハードディスクの名前や共有フォルダの名前が変更されたとき、共有フォルダが削除されたときなどにもアクセスできなくなります。
- LAN端子(中央)につないだハードディスクで録画・再生する場合、他のネットワーク機器の動作状態によっては、録画や再生(追っかけ再生も含む)ができないことがあります。
- DLNA認定サーバーを使用する場合は、準備編 67 のお知らせもご覧ください。

機器操作中にはこんなこともできます!

Ⅲ 録画リストを表示する

●録画番組再生中に、録画ノストを押す

機器選択画面ではこんなこともできます!

||■機器の情報を見る

- ●機器選択画面で情報を見たい機器を選びクイックを 押す
- ②▲・▼で「機器の情報」を選び(決定)を押す
 - 登録名、機器名などが表示されます。
 - 情報を確認後(株)を押します

II■ 名前の変更(LANハードディスクのみ)

- ●機器選択画面で名前を変更したいショートカットを 選びクイックを押す
- ❷▲・▼で「ショートカット名の変更」を選び織を押す
 - ・半角30文字以内の名前がつけられます。
 - 文字入力のしかたは、267をご覧ください。

II■ ショートカット削除(LANハードディスクのみ)

- ●機器選択画面で削除したいショートカットを選び クイックを押す
- ②▲・▼で「ショートカット削除」を選び(歳)を押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、(決定)を押す
 - ※録画予約が設定されているショートカットは削除できません。(メッセージが表示されます)

II■ SDメモリーカードの初期化

- ●初期化をすると、SDメモリーカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- ●一度も初期化されていないSDメモリーカードを 初期化することもできます。
- ●機器選択画面で初期化したいSDメモリーカードを 選び、<u>クイック</u>を押す
- ❷▲・▼で「初期化」を選び決定を押す
- ❸ ◀・▶で「はい」を選び、除定を押す
 - 「いいえ」を選ぶとフォーマットを中止します。



- ▶降雨対応放送中の番組を録画した場合、早送り再生や早戻し再生の映像は正しく表示できません。
- 録画リストの番組再生順について
 - 再生の順番は録画リストの古い番組順になります。
- 追っかけ再生について(44 ?)
 - ●「追っかけ再生」をする場合は、録画リストから録画中の番組を選んではを押します。
 - 追っかけ再生時に、早送りなどで現在録画中の場面まで進むと、録画機器によっては追っかけ再生を停止する機器があります。このような機能は、録画機器によって動作が異なります。
 - 追っかけ再生中の早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。
- DLNA認定サーバー (準備編 **67** ₹)について
 - DLNA認定サーバーによっては、「再生」と「再生停止」しかできない場合があります。また、再生時間表示などが表示されない場合があります。
- 本機で再生可能なSDメモリーカードハイビジョン映像対応機器についてー 2008年3月現在一
 - gigashot: GSC-A100F、GSC-A40F(いずれもバージョン1.50以降)

ハードディスクなどに録画した番組を見る っづき

録画リストの基本操作~内蔵、USB、LANハードディスクやDLNA認定サーバーなどに録画した番組を見る~ っづき

録画リストではこんなこともできます!

● DLNA認定サーバー(準備編**67**字)の場合は、削除とムーブの操作ができません。DTCP-IP対応サーバー(準備編**67**字)の場合は、ムーブの操作ができません。一部のDTCP-IP対応サーバーでは削除の操作ができないことがあります。

||■ 表示のしかたを変える

● 録画リストを「すべて表示」から「曜日別」や「ジャンル別」、「連ドラグループ別」に切り換えることができます。

●録画リスト画面で◎・◎を押す

※ DLNA認定サーバーでは「すべて表示」「曜日別」が切り換えられます。

● すべて表示 : すべての録画番組を表示します。

■ 曜日別 : 録画した曜日ごとに表示します。● ジャンル別 : ドラマや映画などのジャンルごと

に表示します。

※番組情報がない場合は「その他」 に分類されます。

● **連ドラグループ別**:「連ドラ予約」**33**3の予約ごとに表


示します。

※「連ドラ予約」で録画した番組が ない場合は選べません。

2表示したい曜日や項目などのタブを 4.▶で選ぶ

※「すべて表示」以外は、タブが表示されます。

例)曜日別の録画リストの場合



曜日別の場合は、曜日のダブを選んでください。 ※表示モードや録画内容によって画面は変わります。

■ 緑南リストの表示

■ 録画リストの表示について

- フォルダは「すべて表示」のときにだけ、表示されます。
- ●「ジャンル別」は、そのときに録画リストに表示されている番組だけが分類の対象です。

■ 録画の削除について

● ごみ箱機能のあるLANハードディスクでは、削除したファイルはゴミ箱フォルダの中に移動します。ファイルを完全に削除したい場合は、ゴミ箱の中を空にして(削除して)ください。

■ 番組の保護について

●機器によっては保護できない場合があります。機器の取扱説明書をご覧ください。

||■ 機器を選択しなおす

- - 機器選択画面が表示されます。
 - ※ 機器が一台しか接続されていない場合は、その旨の メッセージが表示されます。
- 2 ▲・▼・ ◆・▶で使いたい機器を選び、寒寒を押す

■ 録画番組やフォルダを削除する


● 録画番組やフォルダを削除することができます。

■ ひとつの番組を削除する

- ●削除したい番組を▲・▼で選び、
 売一を押す
- ②確認画面で、「はい」を <★・ 下選び、※ 削除中は操作しないでください。
- ❸「削除を完了しました。」が表示されたら、対 を押す

Ⅲ■ 複数の番組を削除する

- ●録画リスト画面で、たたである。
- ②「複数選択画面へ」を◀・▶で選び、寒を押す
 - 番組名の前にチェックボックスが表示されます。



保護された番組にチェックは付きません。

3削除したい番組を ▲・▼で選び、寒を押す


- 減を押すたびに☑⇔□に切り換わります。
- 手順②の画面では、以下もできます。
 - 保護を解除したい場合は、保護されている番組を選んで 声一を押します。
 - 番組の情報を見たいときは 事を押します。

◆すべて選んだら → を押す

- 6 確認画面で、「はい」を <! ▶ で選び、※ 削除中は操作しないでください。
- ⑤「削除を完了しました。」が表示されたら、定を押す

||■ 録画番組をダビングする


- 録画した番組を内蔵ハードディスク、USBハードディスク、LANハードディスクにムーブ、SDメモリーカード、DTCP-IP対応サーバーにダビングすることができます。(ダビング10対応前はムーブのみできます) ※録画中にはできません。
 - ※ダビング中には機器の接続を変更しないでください。
- ❷ ▲・▼でダビングしたい場所を選び、寒寒を押す



❸以下の操作をする

Ⅲ 選んだ番組だけをダビングする場合

①確認画面で、「はい」を ◀・▶で選び、㈱⇒を押す



||■ 複数の番組をダビングする場合

- ①確認画面で、「複数選択画面へ」を **◄·▶で選び、**漁を押す
- ②「録画リスト」でダビングしたい番組を ▲·▼ で選び、織を押す
 - (対)を押すたびに (☑) ⇔□に切り換わります。
 - 保護を解除したい場合は、保護されている 番組を選んで売りを押します。
- ③ **ダビングしたい番組をすべて選んで 一巻を押す ●** 一度にダビングできるのは16番組までです。
- ④確認画面で、「はい」を <! ▶で選び、(※型) を押す※番組のダビング中は本体前面の「実行中(赤)」表示が点灯します。

Ⅲ ダビングを中止するには

- ●リモコンの愛を押す
- タメッセージが表示されている間に、もう一度を押す

||■ 録画番組の情報を見る

- 録画した番組の情報を表示します。
- ●録画リスト画面で、情報を見たい番組を ▲·▼で選び、び、

Ⅲ■ 番組の冒頭から再生をする

- 録画した番組を冒頭から再生します。
- ●録画リスト画面で、▲·▼で再生したい番組を選び、「クイック」を押す
- ② ▲・▼で「頭出し再生」を選び、寒寒を押す

Ⅲ 番組を並べ替える

- 録画リスト上で番組を並べ替えます。
- ●録画リスト画面で クイック を押す
- ② ▲・▼で「並べ替え」を選び、(決定)を押す
- ② ▲·▼で「新しい番組」または「古い番組」を選び、 を押す
 - 選んだ順に番組が並べ替えられます。

Ⅲ 録画番組の保護をする



● 内蔵ハードディスク/ USBハードディスク/ LANハードディスクから、DTCP-IP対応サーバーやSDメモリーカードへムーブやコ ピーをした番組は、内蔵ハードディスク/ USBハードディスク/ LANハードディスクに戻すことはできません。



■ 録画番組のダビングとムーブについて

- 同一機器内のフォルダ間でムーブをする場合は、状況をあらわすバーが表示されない場合があります。
- ダビング中に、SDメモリーカードを本機から抜いたり、本機の電源を切ったり、停電が発生した場合などは、正常にSDメモリーカードにダビングできない場合があります。

ダビング10対応用のソフトウェアに更新後の画面表記について(変更のお知らせ)

- ●録画リストやメッセージ内容など、「ムーブ」の表記が一部「ダビング」に変更されます。
- ●内蔵/USB/LANハードディスクの録画リストやダビングの複数選択画面などに、コピー可能な残りの回数が表示されるようになります。

ハードディスクなどに録画した番組を見るっっき

録画リストの基本操作~内蔵、USB、LANハードディスクやDLNA認定サーバーなどに録画した番組を見る~ つづき

録画リストではこんなこともできます! っづき

- 保護は、録画した番組が削除・ムーブされないようにする機能です。
 - ※ 録画中に番組の保護はできません。
- ●録画リスト画面で、保護したい番組を ▲·▼で選び、クイックを押す
- ② ▲.▼で「保護」を選び、(練)を押す
 - ●選ぶたびに、保護⇔解除と交互に切り換わります。保護されている番組を選ぶと「保護解除」が表示されます。
 - 保護した番組にはアイコン「6」がつき、削除やムーブはできなくなります。

||■ 録画番組を検索する

- ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して番組を 検索できます。
 - ※ 内蔵ハードディスク、USBハードディスクやLAN ハードディスクでは録画中の検索はできません。
- ●録画リスト画面で、クイックを押し、▲・▼で「番組検索」を選び、様を押す
 - 検索画面が表示されます。
- ② ▲・▼で「ジャンル」、「キーワード」を選び、寒寒を押す
 - ●選びかたは「13 ₹ ①、2の手順で操作してください。
 - ※ ジャンル、キーワードのどちらかは必ず指定してく ださい。
- ❸日付を指定するときは、以下をする
 - ① ▲・▼で「日付」を選び、寒寒を押す
 - ② 日付指定画面で、指定する日付を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、 (注) を押す
 - ※ 画面の左端の項目を「指定する」にしたときに、検 索開始日と終了日を指定できます。
- ④ チャンネルを指定するときは、以下をする
 - ① ▲・▼で「チャンネル」を選び、(決定)を押す
 - ② チャンネル指定画面で、**◀・**▶で指定する項目、▲·▼ で指定する内容を選ぶ
 - 放送の種類 : 地デジ/BS/CS/すべて
 - 放送メディア : テレビ/データ/すべて
 - チャンネル : すべて/上記の受信可能なチャンネル
 - ③ 指定が終わったら、(決定)を押す
- ❺検索場所を指定するときは、以下をする
 - LANハードディスクでは、検索する場所(フォルダ) を指定することができます
 - ① ▲・▼で「検索場所」を選び、(決定)を押す
 - ② ▲・▼・ ◆・▶ で「フォルダ」を選び、(決定)を押す
 - 選んだフォルダの下の階層のフォルダー覧が表示 されます
 - ・上の階層に移動する場合は、「上の階層へ」を選び、 (定)を押してください。
 - ③ 手順①、②の操作を繰り返して検索するフォルダを選ぶ

- ④ ▲・▼・◆・▶で「この中を検索」を選び、寒寒を押す
- ⑥ ▲・▼・ ◆・▶で「検索開始」を選び、寒を押す
- ●検索にはしばらく時間がかかります。
- **☆**検索結果が表示されたら、▲·▼で番組を選ぶ
 - 選んでいる番組の説明を見るには、**番組説明**を押します。173
- ❸焼を押す
 - 選んだ番組の再生が始まります。
 - 再生中に早送りなどの操作をしたいときは、リモコンで操作してください。43字
 - 保護番組リピート再生は、検索結果画面の古い順に なります。

||■ リピート再生設定

- リピート再生や保護番組リピート再生の設定をします。
- ●録画リスト画面で、クイックを押す
- 2 ▲・▼で「リピート再生設定」を選び、寒波を押す
- 3 ▲・▼で設定項目を選び、寒を押す
 - リピートオフ: 通常の再生をします。
 - リピート再生 ◆ : 一つの番組を繰り返して

再生します。

● 保護番組リピート再生 命力: 保護している番組を順次

再生します。再生される順番は録画リスト44mの 古い番組順になります。

- 保護についてはこのページ左側をご覧ください。
- ※ 設定した「リピート再生」、「保護番組リピート再生」 のアイコンは、録画した番組を再生した際に、カウン ター表示で確認できます。
- ※ 録画中の番組は、リピート再生できません。

が気がせ

■ 保護番組リピート再生について

- ●保護番組リピート再生をする際は、再生の切り換わりに、 まれに音がひずむことがあります。
- 保護番組リピート再生時であっても、録画リストの全番組が再生する番組の対象となります。
- ●保護していない番組を選んだ場合は、その番組だけを繰り返し再生します。
- ●早戻しで番組の先頭に戻ると一時停止します。早送りで次の保護された番組に移動すると通常再生になります。

II■ フォルダ作成(LANハードディスクのみ)

- 新しいフォルダを作成します。※録画中にフォルダの作成はできません。
- <u>「クイック</u>]を押し、▲·▼で「フォルダ管理」を選び、を押し、▲·▼で「フォルダ作成」を選び、(定) を押す
- ② 文字入力画面でフォルダの名前を入力する
 - 入力できない文字は、半角カタカナと¥/:*?<>¦\$@,"
 - 文字入力のしかたは、**26**字をご覧ください。
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、練を押す
- ④引き続きフォルダのショートカットを作成する場合は合は●で「はい」を選び、※ を押す

II■ 名前の変更(LANハードディスクのみ)

- フォルダの名前を変更することができます。※録画中に名前の変更はできません。
- ●名前を変更したいフォルダを ▲·▼で選び、クイックを押し ▲·▼で「フォルダ管理」を選び、(株)を押す
- ② ▲·▼で「フォルダ名の変更」を選び、歳 を押し、新しい名前をつける
 - 入力できない文字は、半角カタカナと¥/:*?<>|\$@," などです。
 - 文字入力のしかたは、**26**3をご覧ください。

II■ フォルダ間ムーブ(LANハードディスクのみ)

- 同一機器内で録画番組のムーブができます。※録画中にムーブはできません。
- **●** フォルダ間ムーブをしたい番組を選び、クイックを 押す。
- ② ▲・▼で「フォルダ管理」を選び、寒を押し、▲・▼で「フォルダ間ムーブ」を選び、寒寒を押す
 - 保護を解除したい場合は、保護されている番組を選んで を押します。
- ❸ 移動先のフォルダを選び、「ムーブ先決定」を押す
- ④確認画面で「はい」を選び(決定)を押す
 - ▲ムーブが始まります。

||■ 複数の番組をムーブする場合


- ①確認画面で、「複数選択画面へ」を **◄·▶で選び、**無定を押す
- ② 「録画リスト」でムーブしたい番組を ▲·▼で 選び、練定を押す
- ④確認画面で、「はい」を <- ト で選び、 ※ を押す※ 番組のムーブ中は操作しないでください。
 - ※ 番組のムーブ中は本体前面の「実行中(赤)」表示が点灯します。

II■ ショートカット作成(LANハードディスクのみ)

- ショートカットを作成することができます。※ 録画中にショートカットの作成はできません。
- ※ ショートカットとは、録画番組が保存されているLAN ハードディスクの場所(フォルダ)への入り口です。
- ●ショートカットを作りたいフォルダを A·▼で選び、クイックを押し、A·▼で「フォルダ管理」を選び、(株)を押す
- ② ▲・▼で「ショートカット作成」を選び、繰りを押す
 - ショートカットが「機器選択」画面に作成されます。作成できる数は最大16個です。

Ⅲ 連ドラグループ名の変更(DLNA認定サーバーにはありません)

- ●録画リストの表示モードを「連ドラグループ別」 43 に した場合に、連ドラグループのタブ名を変更することが できます。
- ここで名前を変更すると、予約リストの予約番組名も同じ名前に変更されます。
- 番組の録画中は、名前の変更はできません。
- ●「連ドラグループ別」の録画リスト画面で、名前を変更したいタブを●で選ぶ ______



- 2 クイックを押す
- ③ ▲・▼で「連ドラグループ名の変更」を選び、寒寒を押す
- **⁴** 文字入力画面で連ドラグループのタブ名を変更する
 - 文字入力のしかたは 26 家をご覧ください。
 - 半角カタカナは入力できません。

||■ ハードディスク残量表示

- ハードディスクの残量を画面で確認できます。
 - ※ 残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であり、保証するものではありません。
- ●録画リスト画面で、クイックを押す
- ② ▲·▼で「ハードディスク残量表示」を選び、
 申す
 - 残量表示画面が表示されます。
- 3 残量表示画面を消すには、寒を押す。



■ 名前の変更について

- 機器によっては「名前の変更」ができない場合があります。
- ショートカット作成について
 - ショートカット作成後にフォルダの名前を変えると、 ショートカットからアクセスできなくなります。

ハードディスクなどに録画した番組を見る っづき

- ●接続・設定については準備編 70 3~ 72 3 をご覧ください。
- つないだ機器の取扱説明書もよくお読みください。

録画リストの基本操作~ i.LINK機器に録画した番組を見る~

を押し、▲·▼で「映像を見る」を選び、 ☆を押す

- 「機器選択 |画面が表示されます。
- ※ 録画機器が一台しか接続されていない場合は、録画 リストが表示されます。(下の図)

¶ べ・▶で機器を選び、対象を押す

II■ ハードディスクビデオレコーダー(i.LINK接続)を 選んだ場合

- 録画リストが表示されます。(下の図)
- ▲・▼で見たい番組を選ぶ

2 焼を押す

- ●選んだ番組の再生が始まります。※再生されるまでに時間がかかる場合があります。
- ●「録画中」の番組を選ぶと、録画している番組を再生します。(これを「追っかけ再生」と呼びます)たとえば、録画予約中に帰宅したとき、録画予約が終了するまで待たずに再生することができます。
- 停止、早送り、早戻しなどの操作はリモコン のボタンで行います。 (433)

II■ D-VHSビデオ(i.LINK接続)を選んだ場合


- - 停止、早送り、巻戻しなどの操作はリモコン のボタンで行います。 43 字

■ 録画リストについて・他

- ●録画リストでは、録画番組の削除や保護などもできます。⑤17、527
- 録画リストに表示できる最大数は、ハードディスクビデオレコーダーで350までです。これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。最大数は機器によっても制限されることがありますので、各機器の取扱説明書でご確認ください。
- 地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャンネル 設定が変更された場合や、本機以外の操作で録画した番組の場合には、録画リストに正しく表示されないことがあります。
- ハードディスクビデオレコーダーでは、数秒程度の短い録画内容 や、受信障害やコピー制限などで正常に録画できなかった番組は、 レコーダー自身が自動的にそれらを削除することがあります。

■ 接続機器について

- ●他の機器から本機がi.LINK操作されているときは、本機から 操作することはできません。本機から操作するには、他の機 器からの操作を終了させてください。
- i.LINK機器の場合、「機器に接続できません。」が表示された ときは、いったん機器操作モードを終了し、i.LINKケーブル をつなぎ直してから再び機器操作モードにしてください。
- ブロードキャスト(準備編**22**字)の場合は、「i.LINK機器選択」画面に「ブロードキャスト」と表示されます。本機で対応していないブロードキャスト出力信号の場合には、本機では視聴できません。
- ●「登録モード設定」で「手動」に設定している場合は、i.LINK 機器の登録をしてください。(準備編 723)
- ◆ 本機のリモコンによる動作は、機器によって異なることがあります。各機器の取扱説明書をご覧ください。



- データ放送を録画した場合、録画した内容によっては再生できないことがあります。
- データ放送の録画番組を再生しているときに一時停止にすると、映像が消えます。
- 番組連動データ番組を再生中に一時停止にする場合は、②イック]を押して「その他の操作」から「データ放送終了」でデータ放送を終了してください。
- データ放送の録画番組を再生しているときに画面に従って操作をすると、現在のデータ放送チャンネルに飛ぶことがあります。

録画リストの基本操作~i.LINK機器に録画した番組を見る~ っづき

機器操作中にはこんなこともできます!

||■ 録画リストを表示する

- 録画リストを表示します。
- ●一画面再生中に、機器操作を押す
- ❷ ▲・▼で「録画リスト」を選び、寒寒を押す

Ⅲ 電源を操作する

- i.LINK機器の電源のオン、オフをします。
 - ※ 録画中は電源オフできません。
 - ※「テレビ電源入連動」(準備編[**72**37)を「連動する」にし ていて、電源入連動機器に設定されている機器は電 源オフできません。
- 一画面再生中に、 ◎ □ を押す
- ② ▲.▼で「電源」を選び、㈱ を押す
- 3 ▲・▼で「電源オフ」または「電源オン」を選び、(株定) を押す

機器選択画面ではこんなこともできます!

||■ 機器の情報を見る

- ●機器選択画面で情報を見たい機器を選び「クイック」を 押す
- ②「機器の情報」を選び、寒を押す
 - メーカー名、形名などが表示されます。
 - ・情報を確認後はを押します

■ハードディスクビデオレコーダーについて

● ハードディスクビデオレコーダーをD-VHSモードで使 用している場合は、正しく動作しないことがあります。 また、リモコンボタンによる動作は、一般のD-VHS機器 と異なる場合があります。

■ D-VHSについて

- データ放送の録画番組を再生しているときに一時停止 にすると、映像が消えます。
- 番組連動データ番組を再生中に一時停止にする場合は、 **クイック**を押して「その他の操作」から「データ放送終了」 でデータ放送を終了してください。
- データ放送の録画番組を再生しているときに画面に 従って操作をすると、現在のデータ放送チャンネルに飛 ぶことがあります。

録画リストではこんなこともできます!

Ⅲ 別の機器を選ぶ

- - 機器選択画面が表示されます。
- 2 ▲・▼・ ◆・▶ で使いたい機器を選び、(株定)を押す

||■ 録画番組を削除する

● 録画番組を削除することができます。

Ⅲ ひとつの番組を削除する

- 動削除したい番組を ▲·▼で選び、


 赤

 一

 を押す
- ②確認画面で、「はい」を ◀·▶で選び、㈱ を押す ※ 削除中は操作しないでください。
- ③「削除を完了しました。」が表示されたら、(株) を押す

Ⅲ 複数の番組を削除する

- ●録画リスト画面で、赤一を押す
- ②「選択削除画面へ」を◀・▶で選び、繰りを押す
 - 番組名の前にチェックボックスが表示されます。



3 削除したい番組を ▲・▼で選び、(練)を押す

- 番組名の前にチェックボックスが表示され、 (缺)を押すたびに☑⇔□に切り換わります。
- 手順②の画面では、以下もできます。・番組をすべて選択したい場合は□□□□ を押します。
 - 保護を解除したい場合は、保護されている番組 を選んで売った押します。
 - 番組の情報を見たいときは一覧を押します。
- 4 すべて選んだら^赤 を押す
- 6確認画面で、「はい」を ◆・▶で選び、寒寒を押す ※ 削除中は操作しないでください。
- **❻**「削除を完了しました。」が表示されたら、(㈱2) を押す

ハードディスクなどに録画した番組を見る っづき

||■ 録画番組の情報を見る

- ●録画した番組の情報を表示します。
- ●録画リスト画面で、情報を見たい番組を ▲·▼で選び、び、を押す

||■ 番組の冒頭から再生をする

- 録画した番組を冒頭から再生します。
- ●録画リスト画面で、▲·▼で再生したい番組を選び、クイックを押す
- ② ▲・▼で「頭出し再生」を選び、寒寒を押す

Ⅲ 番組を並べ替える


- 録画リスト上で番組を並べ替えます。
- ●録画リスト画面で「クイック」を押す
- ② ▲・▼で「並べ替え」を選び、寒寒を押す
- ③ ▲·▼で「新しい番組順」または「古い番組順」を選び、株定 を押す
 - 選んだ順に番組が並べ替えられます。

||■ 録画番組の保護をする

- 保護は、録画した番組が削除されないようにする機能です。
- ※ 録画中に番組の保護はできません。
- ●保護したい番組を ▲・▼で選び、クイックを押す
- ② ▲.▼で「保護」を選び、寒 を押す
 - ■選ぶたびに、保護⇔解除と交互に切り換わります。保護されている番組を選ぶと「保護解除」が表示されます。
 - 保護した番組にはアイコン「6」がつき、削除はできなくなります。

||■ 録画番組を検索する

- ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して番組を 検索できます。
- ●録画リスト画面で、クイックを押し、▲・▼で「番組検索」を選び、縦を押す
 - 検索画面が表示されます。



- ❷ ▲・▼で「ジャンル」、「キーワード」を選び、(映)を押す
 - ●選びかたは1370、2の手順で操作してください。
 - ※ ジャンル、キーワードのどちらかは必ず指定してく ださい。
- ❸日付を指定するときは、以下をする
 - ① ▲・▼で「日付」を選び、練を押す
 - ② 日付指定画面で、指定する日付を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、 (業) を押す
 - ※ 画面の左端の項目を「指定する」にしたときに、検 索開始日と終了日を指定できます。
- ●チャンネルを指定するときは、以下をする
 - ① ▲・▼で「チャンネル」を選び、決定を押す
 - ② チャンネル指定画面で、◀·▶で指定する項目、▲·▼ で指定する内容を選ぶ
 - 放送の種類 : BS / CS / 地デジ/すべて
 - 放送メディア : テレビ/データ/すべて
 - チャンネル :すべて/上記の受信可能なチャンネル
 - ③ 指定が終わったら、寒寒を押す
- **⑤** ▲·▼· **⋖**·▶で「検索開始」を選び、凝定を押す
 - 検索にはしばらく時間がかかります。
 - 351個以上番組がある場合は、検索対象は新しい 番組から350個です。

||■ リピート再生設定

- リピート再生や保護リピート再生の設定をします。
- む設定したい番組を ▲・▼で選び、クイックを押す
- ② ▲・▼で「リピート再生設定」を選び、寒寒を押す
- 3 ▲・▼で設定項目を選び、㈱2 を押す
 - リピートオフ : 通常の再生をします。
 - リピート再生 ◆ : 一つの番組を繰り返して

再生します。

● 保護リピート再生 分 : 保護している番組を順次

再生します。再生される 順番は録画リスト**50**子の 古い番組順になります。

- 保護についてはこのページ左側をご覧ください。
- ※ 設定した「リピート再生」、「保護リピート再生」のアイコンは、録画した番組を再生した際に、カウンター表示で確認できます。
- ※ 録画中の番組は、リピート再生できません。



■ 保護について

- 機器によっては保護できない場合があります。機器の取扱説明書をご覧ください。
- 保護リピート再生について
 - 保護リピート再生する際は、再生の切り換わりに時に音がひずむことがあります。
 - 頭出し再生は、保護リピート再生時であっても全番組が頭出し再生の対象となります。
 - 保護していない番組を選んだ場合は、その番組だけを繰り返し再生します。

八

- SDメモリーカードの差し込み口については、準備編 **18** でご覧ください。
- 内蔵ハードディスクにワンセグ録画した番組の内容を確認したり、SDメモリーカードに保存してあるワンセグなどを本機で見たりすることができます。
- 基本的な操作は通常の録画リストと同様です。詳しい操作は、**45** 了~ **49** 了をご覧ください。(ワンセグ録画リストでは、一部できない操作があります)

録画リストの基本操作~ワンセグ録画リストを見る~

◆ を押し、 ▲·▼で「ワンセグ録画リスト」を選び、 ※ を押す

- 内蔵ハードディスクに録画したワンセグ録画リストが表示されます。
- SDメモリーカードに録画したワンセグを見るには、 レグザリンクを押して「映像を見る/機器選択」を選 び、SDメモリーカードを選んでください。
- ※ ワンセグ録画中は、ワンセグ録画リストを表示できません。

▲・▼で見たい番組を選ぶ

***を押す

- ●選んだ番組の再生が始まります。※再生されるまでに時間がかかる場合があります。
- ワンセグを再生中には早送り、早戻しはできません。

||■ 録画番組をダビングする

- 内蔵ハードディスクにワンセグ録画した番組をSDメモリーカードにダビングすることができます。
 - ※録画中にはできません。
 - ※ ダビング中は、本機からSDメモリーカードを抜かないでください。
 - ※ ダビング10対応前は、ムーブのみできます。


- **●**本機にSDメモリーカードを挿入する(準備編18字)
- ②ダビングしたい番組を ▲·▼で選び、
- ❸以下の操作をする

||■ 選んだ番組だけをダビングする場合

①確認画面で、「はい」を◀・▶で選び、繰りを押す

||■ 複数の番組をダビングする場合

- ①確認画面で、「複数選択画面へ」を **◄·▶**で選び、繰を押す
- ② 「録画リスト」でダビングしたい番組を ▲·▼ で選び、寒 を押す
- ③ ダビングしたい番組をすべて選んで 押す
 - ※ 一度にダビングできるのは16番組までです。
- ④確認画面で「はい」を <! ▶で選び、 ※記を押す※番組のダビング中は操作しないでください。
- ※ 内蔵ハードディスクの録画リストから、ワンセグアイコンのついた番組を選んで 世界 し、ダビング先をSDメモリーカードに指定してダビングをすることもできます。 **47** *ぽ* (その場合、複数の番組を一度にダビングすることはできません。)





- 本機でワンセグを再生する場合、字幕は表示されません。また、ラジオ放送、データ放送は録画できません。
- 本機で初期化していないSDメモリーカードにダビングをした場合は、携帯機器で再生できない場合があります。
- SDメモリーカードにダビング可能な番組数は最大99番組、1番組あたりの最大時間は6時間です。

レグザリンクを使う~レグザリンクとは~

はじめに

■ レグザリンクとは…

- 本機に録画機器や再生機器、パソコン、AVアンプなどを接続して、便利に使う機能です。
 - ※ HDMI連動機能対応機器や、東芝RDシリーズ(アナログ・デジタル)を本機に接続して使用する場合には、設定が必要です。(準備編 47 3、49 3、51 3、52 3、55 3)

■ HDMI 連動機能について…

- 本機の HDMI 連動機能では、HDMI で規格化されている HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を利用し、機器間で連動した操作をすることができます。
- 本機と東芝製の HDMI 連動機能対応機器(レコーダー、パソコン、ハイビジョンムービーカメラなど)を HDMI ケーブルでつなぐことで利用できます。
 - また、東芝推奨の AV アンプなどでも利用することができ、それらの接続機器を本機のリモコンで操作することができます。 (機器の接続方法や推奨機器については準備編 47 3、51 3、51 3、52 3をご覧ください)
- 推奨機器以外の機器を HDMI 接続した場合に HDMI 連動機能対応機器と認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証の対象ではありません。
- 推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作ができない場合があります。
- HDMI 連動機能対応機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。
 - ・接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。
 - ・すべての接続機器の動作を確認してください。
 - ※機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。
- HDMI 連動機能を使うには、接続機器それぞれの設定が必要です。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

■ ワンタッチプレイについて(HDMI 連動機能対応機器のみ)


- HDMI連動機能に対応した機器を操作すると、機器に連動してテレビの電源がはいり、操作した機器に合わせて入力が切り換わります。
- ※「レグザリンク設定」内「HDMI連動設定」の「HDMI連動機能」を「使用する」、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しておくことが必要です。(準備編 55 ?)
- ** 本機能は、東芝レコーダー RD-A600 / RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

■ システムスタンバイについて(HDMI 連動機能対応機器のみ)

- テレビのリモコンで本機の電源を「待機」にしたときや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機が待機状態になったときに、テレビからのシステムスタンバイが働き、HDMI連動機能に対応した機器も同時に電源を「待機」にします。また、接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にすると、本機の電源を「待機」にすることもできます。
- ※ 本機からのシステムスタンバイは、「レグザリンク設定」内「HDMI連動設定」の「HDMI連動機能」を「使用する」、「テレビ→連動機器電源オフ」を「連動する」に設定しておくことが必要です。(準備編 **55 ₹**)
- ※ 接続機器からのシステムスタンバイは、「レグザリンク設定」内「HDMI連動設定」の「HDMI連動機能」を「使用する」、「連動機器→テレビ電源」を「連動する」に設定しておくことが必要です。(準備編 **55** ♂)
- ※ 本機能は、東芝レコーダー RD-A600 / RD-A300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません)

レグザリンクのメニューについて


● を押すと、以下の機能が表示されます。 下図は、レグザリンクメニューの内容を説明したものです。 詳しい操作については、各ページを参照してください。



レグザリンクを使う

本機のリモコンでできる操作

- HDMI連動機能対応の機器を接続した場合、本機のリモコンで次の操作をすることができます。
- ※ 以下は代表的な動作です。操作する接続機器によっては、動作が異なる場合があります。



再生/一時停止

- 番組を再生します。
- 再生中に押すと再生を一時停止します。

ワンタッチスキップ

• 再生中に押すと少し先に進んで再生します。

ワンタッチリプレイ

• 再生中に押すと少し戻って再生します。

信止

- 再生中に押すと再生を停止します。
- 録画中に押すと録画を停止します。

終了

• 操作の途中で押すと、操作を中断します。

スキップ

- 強づは、前に戻って頭出し再生します。
- **澤**ゴは、一つ先に進んで頭出し再生します。

早送r

• 再生中に押すと早送りします。

早戻し

• 再生中に押すと早戻しします。

||■ リモコン動作対応表

※:そのときの状況に合わせて「再生」「一時停止」になります。

			Which is citizen in	
本機のリモコンボタン	HDMI連動機能対応 東芝レコーダー	HDMI連動機能対応 東芝パソコン	HDMI連動機能対応 東芝ハイビジョンムービーカメラ	AVシステム
ちょっとタイム再生・一時停止	O *	O *	O *	
停止	\bigcirc	\circ	0	
スキップ	\bigcirc	0	0	
早送り・早戻し	\bigcirc	\circ	0	
ワンタッチスキップ・リプレイ	\bigcirc	\circ	ワンタッチスキップのみ	
カーソル	\bigcirc	\circ	0	
決定	\bigcirc	0	0	
戻る・リターン	\bigcirc	0	0	
終了	\bigcirc	\circ	0	
機器操作	0	0	0	
カラーボタン・青	(Blue/A)	(A)		
カラーボタン・赤	○(Red/B)	○(B)		
カラーボタン・緑	(Green/C)	(C)		
カラーボタン・黄	(Yellow/D)	(D)		
音量+・-				0
消音				

映像を見る/機器選択

- 機器選択が表示されます。
- ※ 機器が接続されていない場合は、内蔵ハードディスクの録画リスト画面に切り換わります。

操作したい機器を < ・ ▼で選び、 定を押す </p>

- 選んだ機器によって、表示される項目が変わります。
- ※ メニューが表示されない場合は、機器操作を押して ください。

内蔵、USB、LANハードディスク、DLNA認定サーバーの場合

●録画リストが表示されます。詳しい操作については 43 子をご覧ください。

SDメモリーカードの場合

●SDメモリーカードのワンセグ録画リストが表示されます。


詳しい操作については [53] をご覧ください。

HDMI連動機能対応東芝レコーダーの場合

●次ページの「東芝レコーダーを操作する」の項目をご 覧ください。

HDMI連動機能対応東芝パソコンの場合

● 「HDMI連動設定」の「PC映像連動」(準備編 **55 3**)を「使用する」に設定すると、HDMI連動機能対応東芝パソコンをHDMI接続した際に、映像設定が最適に調整された状態でテレビ画面に表示されます。この初期状態から設定を手動で変更した場合は、変更した状態が新たな初期状態として記憶されます。



Ⅲ ソフトウェア選択

表示される項目を▲·▼で選び(**)を押すと、アプリケーションが起動します。

Ⅲ クイックメニュー

● Qosmioのクイックメニューが表示されます。

Ⅲ 画面表示

● 状態表示の表示/非表示を切り換えます。

Ⅲ■電源

● 減を押すと電源オン/オフをします。

HDMI連動機能対応東芝ハイビジョンムービーカメラの場合



Ⅲ 一覧表示

● 一覧表示画面が表示されます。

Ⅲ 画面表示

● 状態表示の表示内容を切り換えます。

Ⅲ 電源

● (対)を押すと電源オフをします。

が知らせ

■ HDMI連動機能対応東芝パソコンについて

- ●選択したアプリケーションによっては、動作しないリモコン操作や項目があります。
- ●アプリケーションの状態によってはパソコンでの操作が必要になる場合があります。
- HDMI連動機能対応東芝ハイビジョンムービーカメラについて
 - 機種によっては、「東芝カメラを操作」の「電源」を選んでも電源を入れることはできません。

レグザリンクを使う

東芝レコーダーを操作する

- HDMI連動機能対応の東芝レコーダーを本機のリモコンで 操作できます。
- を押し、▲・▼で「東芝レコーダーを操 作」を選び、寒を押す
 - 機器選択画面が表示されます。
 - ※ 機器が一台しか接続されていない場合は、接続され ている機器の画面に切り換わります。



II■ DVDトップメニュー(その他の操作内)

● DVD視聴中に選ぶとDVDトップメニュー が表示されます。

II■ DVDメニュー(その他の操作内)

● DVD視聴中に選ぶとDVDメニューが表 示されます。

||■ W録切換(その他の操作内)

● 表示されるW録設定を切り換えます。

操作したい機器を◀・▶で選び、寒を押す

- 選んだ機器の電源がはいり、画面が切り換わります。
- 本機のリモコンでの操作についての詳しい説明は、 **56** 子の表をご覧ください。
- 操作したい項目を▲・▼で選び、緑を押す
 - 選んだ機器によって、表示される項目が変わります。 ※ メニューが表示されない場合は、機器操作を押して
 - ください。



Ⅲ 見ながら選択

●「見ながら選択」画面が表示されます。

Ⅲ■ ドライブ切換

● ハードディスクとDVDを切り換えます。

Ⅲ 画面表示

● 状態表示の表示/非表示を切り換えます。

Ⅲ■ 雷源

● 歳 を押すと電源オン/オフをします。

番組の予約をする

Ⅲ はじめに

- 東芝RDシリーズ(アナログ/デジタル)に録画する場合は RDシリーズの電源を入れておきます。
- 録画機器の準備については 28 3 をご覧ください。 ※視聴予約をする場合は、準備の必要はありません。
- HDMI連動機能を使って、他社製のハードディスクレコー ダーに録画をすることはできません。
- を押し、▲・▼で「予約する」を選び、 寒を押す
- ▲·▼で予約方法を選び、㈱を押す

Ⅲ 番組表から予約をする

● 番組表を使って予約をします。 **32** アをご覧ください。

||■ 日時を指定して予約をする

● 開始時間と終了時間を設定して予約をし ます。番組表を使った予約ができない場 合は、こちらから予約してください。

37 アをご覧ください。



- HDMI連動機能対応東芝レコーダーについて
 - 機種によっては表示内容が異なる場合があります。

写真をテレビで見る

- SDメモリーカード、USB機器(デジタルカメラ、メモリーカード)、USBハードディスク、LANハードディスク、DLNA認定サーバー(準備編[67]ア)に記録されている写真(JPEGファイルの画像)を本機で見ることができます。
- SDメモリーカードの挿入方法については準備編 18 元、 USB機器の接続については、準備編 53 元、USBハードディ スクの接続方法は準備編 58 元、LANハードディスク、DLNA 認定サーバーの接続方法は準備編 62 元をご覧ください。

データのバックアップを取ることをお勧めします。

本機で使用したことでデータが変化・消失した場合の補償はできませんので、たいせつなデータは本機で使用する前にあらかじめバックアップをとっておいてください。

USB 機器を使用するときのお願いとご注意

- ●USB ケーブルを抜き差しするときは、必ず本機の電源を「切」 にしてください。
- ●USB 機器の動作中に本機の電源を切ったり、電源プラグを 抜いたりしないでください。記録されているデータが破壊さ れるおそれがあります。
- ●メモリーカードリーダーにメモリーカードを抜き差しするときは、本体の電源ボタンで電源を「切」にしてください。本機の電源が「入」や「待機」のときに抜き差しすると、メモリーカードの故障やデータの変化・消失の原因となります。

■図のようなメッセージが表示されたとき

- 定期を押したあと、本体の電源ボタンを押して電源を切る
- 使用しない USB 機器を はずす
- 3 本体の電源を入れる

USB端子の電源容量を越えました。 必要な機器のみ接続してください。

決定を押す

||■ 本機で再生できる写真(静止画ファイル)について

● 本機で再生できるファイルの仕様は、下表のとおりです。

●本機で再生できる写真(静止画ファイル)

圧縮方式	JPEG 準拠
静止画ファイルフォーマット	Exif ver2.2 準拠
画素数	6000 × 4000 ピクセル以内
ファイルサイズ	24MB 以内

● 本機に対応しているファイルシステム(USB機器のPC接続モード時)

ファイルシステム FAT12/FAT16/FAT32

● 本機で使用できる SDメモリーカードについて

対応している規格 · SD Specifications Part 1 Physical Layer Specification Version 2.00 · SD Specifications Part 2 File System Specification Version 2.00

● 本機に対応している USB機器の規格

Universal Serial Bus Mass Storage Class (この取扱説明書では PC 接続モードと表現します。)
 ※機器によってはマスストレージクラス、MassStorage などと表現されていることがあります。

・Universal Serial Bus Still Image Capture Device(この取扱説明書ではプリンタ接続モードと表現します。) ※機器によっては PTP などと表現されていることがあります。

11.25

- メモリーカードにアクセス(再生)しているときは、メモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- DLNA認定サーバーに保存された写真については、DLNA認定サーバー側で自動的にサイズを変更して表示する場合があります。
- パソコンのアプリケーションを使って加工や編集をした写真は、再生できないことがあります。また、JPEG圧縮ではないファイル(非圧縮のファイルも含みます)や動画ファイルは再生できません。

● を押し、▲·▼で「写真を見る」を選び、 ※ を押す

- 本機のUSB端子に「Bluetooth® USBアダプター」 を接続している場合は、**61** ₹ をご覧ください。
- ●「機器選択」画面が表示されます。▲・▼・ ◆・ ▶ で見たい機器を選び、(嬢)を押します。
- 写真やフォルダがマルチ表示されます。
- ※ USB写真再生機器が一台しか接続されていない場合は、機器のマルチ表示画面が表示されます。
- ※ LANハードディスクを選んだ場合で、LANハードディスクにアクセスするためのユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は 30 子 をご覧ください。
 - ※表示形式については、次ページの「写真の表示形式について」をご覧ください。

♪ 次の操作で写真を見る

- 1枚だけ拡大して表示する(シングル表示)
 - **●** ▲·▼· ◀·▶で写真を選び、寒寒を押す
 - フォルダの中の写真を見るには、▲·▼· ◀·▶ でフォルダを選び、織を押してフォルダを 開きます。
 - ※ 上の階層に戻るときは、▲·▼· ◀·▶で「上の階層へ」を選び、2 を押します。
- **Ⅲ■ 自動的に順番に表示する**(スライドショー表示)
 - - 今選んでいる写真から順番に表示します。
 - ・スライドショーを一時停止するには<u></u> を 押します。もう一度押すと再び再生します。
 - 見たい写真を◀·▶で選ぶことができます。
 - ·マルチ表示に戻るには|を押します。
 - ・シングル表示に戻るには_____ を押します。

3 写

写真を見終わったらんを押す

レグザリンクを使う oje

カラーボタンでできること

● Bluetooth®機器から受信した写真は回転のみできます。

||■ 並べ替え

- マルチ表示(通常表示)の写真を並べ替えることができます。
- DLNA認定サーバーの場合はできません。
- - 先にフォルダが並び、続いて写真が並びます。

Ⅲ 写真を回転させる

- - 押すたびに時計回りに90度回転させることができます。
 - 回転した状態は保存されません。

Ⅲ スライドショーの表示時間の間隔を変える

- スライドショー表示のときに

 一 を押す
- ② ▲・▼・▲・▶で表示時間の間隔を選び、寒寒を押す
 - 表示時間の間隔とは、写真の表示が完了してから次の写真の表示が始まるまでの時間のことです。

||■写真の表示形式について

- 本機での写真の表示方法には以下の方法があります。
 - マルチ表示………… 写真やフォルダをサムネイル(一 覧表) で表示します。マルチ表示 には、通常表示とシームレス表示

● シングル表示 ………一枚の写真を画面に表示します。

の2種類があります。


■ スライドショー表示 …シングル表示した写真を、自動で順番に表示します。

● 各機器で対応しているマルチ表示の形式

USB 機器	PC 接続モード	● 通常表示● シームレス表示 (DCIMフォルダがあるときのみ)
	プリンタ接続モード	● シームレス表示
LAN /\-I	ドディスク	● 通常表示
DLNA 認定サーバー		● 通常表示
SD メモリーカード		● 通常表示● シームレス表示 (DCIMフォルダがあるときのみ)

※ シングル表示、スライドショー表示(前ページ手順2参照)は、どの機器でも表示できます。

マルチ表示(通常表示)



- 複数の写真と、同じ階層にあるフォルダを同時に合計 1000枚まで表示します。
 - ※ 階層が深い場合や、ファイル名、フォルダ名が長い場合は表示できないことがあります。

マルチ表示(シームレス表示)



- 複数の写真が表示されます。(フォルダは表示されません。) ファイル数が多い場合や、JPEG 以外のファイルがある場合は表示に時間がかかることがあります。
 - ※ PC 接続モードの場合は、第 1 階層にある DCIM フォルダや、その中にある第 6 階層までのフォルダに保存されている JPEG ファイルのみが最大 1000 ファイルまで表示されます。
 - ※ プリンタ接続モードの場合は、JPEG ファイルのみが 最大 1000 ファイルまで表示されます。



- DCIMフォルダとは、デジタルカメラで写真を撮ったときに、その画像ファイルが保存されるフォルダのことです。
- 前ページ手順 **2** で写真以外の情報表示を消すには<u>画面表示</u>を押します。押すたびに表示と非表示を繰り返します。
- 写真(JPEGファイル)の表示中は、デジタル放送録画出力端子から映像・音声は出力されません。
- Bluetooth®機器からの画像転送に必要な規格と、接続確認済み機器について
 - Bluetoothバージョン: Ver.1.2 または Ver.2.0+EDR 規格準拠
 - BIP(Basic Imaging Profile)またはOPP(Object Push Profile)によるJPEG画像転送機能
 - Bluetooth接続確認済みの当社携帯電話(2008年3月現在) au携帯:W52T、W54T、W56T、W61T ソフトバンク携帯: 912T、920T、921T
 - Bluetooth接続確認済みのBluetooth®-USBアダプター(2008年3月現在) アイ·オー·データ機器: USB-BT20

Bluetooth®機器の写真を見る

● Bluetooth®機器(携帯電話など)から写真を送信して本機 のテレビで見ることができます。

Ⅲ はじめに

- Bluetooth[®]機器から本機に写真を送信するためには、本機のUSB端子に「Bluetooth®-USBアダプター」を接続してください。(準備編**「53** ₹)
- **●** を押し、▲·▼で「写真を見る」を選び、 ○ を押す
- **2** ▲·▼で「Bluetooth機器の写真を見る」を 選び、寒を押す
 - 待受け画面が表示されます。



Ⅲ パスキーを入力する画面が表示された場合

- 4ケタの任意の数字を入力してください。 ※ 写真を送信する際に、Bluetooth[®]機器側で も同じ数字を入力します。
- II■ 以前使用していたUSBアダプターと違うも のがUSB端子に接続されていた場合
 - 新しいアダプターを使用する旨の確認画面が表示されます。「はい」を選び(を) を押すと、写真受信待ち受け画面が表示されます。その際、以前登録していた機器の情報は削除され、パスキーを入力する画面が表示される場合があります。
- **Q** Bluetooth[®]機器側を操作する
 - 本機の「Bluetooth設定」の「セキュリティ機能」を 「使用する」に設定している場合で、登録が済んでい ない機器から写真を送る場合はパスキーの入力画面 がBluetooth[®]機器側に表示されます。Bluetooth[®] 機器に入力してください。
 - 売 を押すと、パスキーを確認することができます。
- Bluetooth[®]機器からデータが送信される
 - テレビ画面の「受信中」アイコンが点滅し、受信が始まります。
 - 受信が終わると、シングル表示で写真が表示されます。シングル表示での各操作については、 **59** をご覧ください。



- 本機は、写真の複数受信には対応していません。
- Bluetooth接続確認済みの機器は、前ページ「お知らせ」を ご覧ください。

予約を確認する

● 本機の予約リスト画面に、「東芝RDデジタル」、「HDMI連動機能対応東芝レコーダー」に録画予約した番組は表示されません。

● を押し、▲·▼で「予約を確認する」を 選び、鍵を押す

● 予約リストが表示されます。詳しい予約内容の確認 や、予約を取り消す場合は 40 矛 をご覧ください。

スピーカーを切り換える

- 音声をテレビのスピーカーとAVシステムのどちらから出 すかを切り換えることができます。
- を押し、▲·▼で「スピーカーを切り換える」を選び、
- **2** ▲·▼で「テレビのスピーカーから音声を出す」または「AVシステムから音声を出す」を選び、寒を押す
 - 本機のリモコンで操作できることについては **56** ア の表をご覧ください。

ワンセグ録画リストを見る

● 内蔵ハードディスクに録画したワンセグを見ることができます。

を押し、▲·▼で「ワンセグ録画リスト」を選び、を押す

- 詳しい操作については **53** ₹ をご覧ください。
- ※ SDメモリーカードに録画したワンセグを見る場合は、「映像を見る/機器選択」 **57** の手順**2**でSDメモリーカードを選択すると、SDメモリーカードのワンセグ録画リストが表示されます。

レグザリンク設定

● レグザリンクを使うための、設定メニューを表示します。

● を押し、▲·▼で「レグザリンク設定」 を選び、寒を押す

- 設定項目の詳しい内容は、準備編 93 3 をご覧ください。
 - ※ これは「内蔵ハードディスク設定」の参照ページです。



■「スピーカーを切り換える」について

- 音声をAVシステムから出しているときは、本機のヘッドホーン端子からも音声は出ません。
- 消音表示は数秒で消えます。

レグザリンクを使う っづき

HDMI入力拡張切換

- 複数のHDMI連動機能対応機器を接続している場合、クイックメニューから使いたい機器を選ぶことができます。
- **2** クイック を押し、▲·▼で「HDMI入力拡張切換」を選び、繰りを押す
 - HDMI接続機器一覧が表示されます。



「HDMI1」入力端子に接続されている 機器であることを表しています。

- ●オンキョー製AVシステムの場合は、機器一覧に HDMI連動機能対応機器だけでなく、AVシステムの 端子名も表示されます。(何も接続されていない端子 も表示されます)
- ※ 各HDMI端子に機器が一台しか接続されていない場合は、選択できません。
- ▲·▼で操作したい機器を選び、歳
 - 選んだ機器の電源がはいります。
 - ※ AVシステムを選ぶことはできません。

選んだ機器を操作する

◆ HDMI連動機能対応機器の場合は、本機のリモコンで 一部の操作ができます。 56 ₹

HDMI連動機能対応機器を使用するときのご注意

||■ 録画・録画予約について

- HDMI連動機能を利用して録画できるのはHDMI連動機能対応の東芝レコーダーだけです。
- 録画機器の状態によっては録画設定ができなかったり、 録画設定に時間がかかったりすることがあります。
- 接続機器側が録画設定中の場合は、次の録画や録画予約をすることはできません。
- 録画設定中のメッセージが表示されているときにを押すと、メッセージ画面を消すことができますが、録画設定結果のメッセージは表示されません。

II■ AVアンプについて

- AVシステムの入力状態によっては、テレビから音声が 出ない場合があります。
- AVシステム連動操作中にAVシステム側の入力を切り 換えたときに、実際の映像と画面右上の接続機器表示が 一致しない場合があります。

II■ オンキョー製AVシステムをHDMI連動機能を利用 して連動動作させる場合のお願い

対象機種: オンキヨー製 TX-SA605(N)、TX-SA605(S)、TX-SA705(N)、TX-SA805(N)、TX-NA905(N)、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DTC-9.8

- AVシステムの電源プラグをコンセントに差す場合には、本機の電源を入にしてから、AVシステムの電源プラグをコンセントに差し込み電源を入れてください。この順番が逆になると、HDMI連動機能を使用したときにまれにAVシステムが正しく動作しないことがあります。その場合は本機の電源をいれた状態で、AVシステムの電源切/入をしてください。
 - ※停電のあとやブレーカーの操作などで本機とAVシステムの電源が同時にはいるようなときにも起こる場合があります。

インターネットなどを楽しむ

アクトビラを楽しむ

はじめに

Ⅲ アクトビラとは

●「アクトビラ」は、(株)アクトビラが提供する、テレビ向 けインターネット・サービスです。

本機をブロードバンドのインターネット回線に接続するだけで、お楽しみいただけます。

(別途、プロバイダーとの契約が必要です)

※ 回線の速度によっては、視聴できないサービスがあります。

II■ アクトビラには以下のようなサービスがあります (2008年3月現在)

◆アクトビラビデオ

映画やドラマ、アニメなど10ジャンル・1000番組以上のビデオを番組ごとに購入して楽しむことができるビデオオンデマンド(VOD)サービスです。

標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンレベルでのサービスもあります。

テレビのリモコンで、早送り、早戻し、一時停止などの操作をしてご覧いただけます。

◆アクトビラベーシック

テレビ番組に関する情報や、話題の商品など気になるトレンドをチェックして買い物ができたり、生活に関する最新情報(ニュース、天気予報、株価、交通情報など)を、入手することができます。

アクトビラを楽しむための準備

LANの接続(準備編<u>29</u>字)と 設定(準備編<u>86</u>字~87字)をする



初めてアクトビラを使うとき……

● 初めてアクトビラを使うときに、本機に組み込まれた 識別情報が自動で送信されます。

その後、郵便番号の入力をする画面が表示されます。 画面の指示に従って入力してください。


郵便番号を入力しないと、アクトビラの一部の機能が 使用できない場合があります。

※一度、郵便番号の入力が終われば、2回目からは入 力画面は表示されません。

アクトビラの見かた

1 元-\∀\k を押し、▲·▼で「アクトビラ」を選び、織を押す

- しばらくするとアクトビラのトップページが表示されます。
- ※回線の状態によっては、時間がかかります。



→ 以下の操作をする

||■ ビデオサービスを見る場合

- ▲·▼· ◀· ▶ で「ビデオを見る」の中から見たい項目を選び、を押してください。
- ●目的の項目になるまで上記を繰り返します。
- 購入画面などが表示されたら、画面の表示に 従って操作してください。

||■ 情報サービスを見る場合

- ▲·▼· ◀· ▶ で「役に立つ情報を見る」の中から見たい項目を選び、(定)を押してください。
- 目的の項目になるまで上記を繰り返します。

? アクトビラを終了するには、を押す

「アクトビラを終了してよろしいですか?」が表示された場合は、で「はい」を選んで、を押してください。



- ▶手順1や手順2の画面では、______ を押して、「便利機能」を使うことができます。 [64] 「便利機能」は、アクトビラがサービスしている機能ではなく、本機独自の機能です)
- ●アクトビラの視聴中に録画予約や視聴予約の開始時刻になると、アクトビラを終了して予約を実行します。
- 内蔵ハードディスクやUSBハードディスク、LANハードディスク、i.LINK機器への録画中には、アクトビラ視聴できません。
- アクトビラサービスを内蔵ハードディスク、USBハードディスク、LANハードディスクやi.LINK機器にデジタル録画することはできません。

インターネットなどを楽しむっづき

アクトビラを楽しむ つづき

ビデオサービスを見る

※ サービス提供者側の状況によっては、各操作が実行されるのに時間がかかる場合があります。

||■ 基本の操作

- ►/II 、 ▼ で操作します。

||■ 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- ① (ふたの中)を押す
 - 画面右上に

| サーチー ∹- ∹- - が表示されます。

② *1 ~ 10₃nで時間を指定する

例)最初から1時間25分5秒後の位置を指定するとき

- → [*10_{\$}]0 [* 1] [* 2_{kk}] [* 5_{kk}] [*10_{\$}]0 [* 5_{kk}] と6ケタの数字を押す
- ※ 間違えて入力したときは、 (+-+) を押して、入力画面 を消してから、再度 (+-+) を押して入力し直してくだ さい。

||■ 音声切換をする

- 音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 に聞こえます。



- ※ ビデオの視聴を終了すると「主:副」に戻ります。
- ●放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声2」など複数の音声に切り換わる場合があります。

Ⅲ ビデオ再生開始前の画面に戻るには

● または ■ を押す

||■ ビデオなどの情報を見るには

- ●画表示を押す
 - 情報表示を消すには、もう一度押します。

アクトビラの「便利機能」を使う

※「便利機能」は、アクトビラがサービスしている機能ではなく、本機独自の機能です。

● 便利機能リストが表示されます。

●機能(アイコン)を選ぶと、機能(アイコン)が反転します。

アイコン、機能名	内容
□「ウインドウ」	
∠「戻る」	一つ前のページに戻ります。
→ 「進む」	一つ先のページに進みます。
う 「再読み込み」 × 「中止」	⇒:表示しているページを読み込みし直します。★: 読込み中に読込みを中止します。※読込み中のときは×が表示され、それ以外のときは○が表示されます。
☆「ホーム」	アクトビラのトップページに戻ります。
◯「お気に入り」	 「お気に入り一覧」…一覧からページを見ることができます。 「お気に入りに登録」…見ているページをお気に入りに登録します。 ※詳しい操作は 69 アをご覧ください。 ※ここで登録したお気に入りは「アクトビラ」専用です。
[[履歴表示]	今までに見たページの履歴から選ぶことができます。 ※詳しい操作は 69 アをご覧ください。
「ポインター」	画面を操作するツールを「💦 」 または「🗥 」 に変更することができます。 ※詳しい操作は「 70 字をご覧ください。
Q ^{「検索」}	·「ページ内検索」を利用して表示しているページ内の検索をすることができます。 ※詳しい操作は「 70 子をご覧ください。

ひかりTVを楽しむ

はじめに

II■ ひかりTVとは

- 光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどを楽しめる有料のブロードバンド映像配信サービスです。(あらかじめ、接続と設定が必要です)
- ●標準画質でのサービスのほかに、ハイビジョンでのサービスもあります。
 - ※ ご使用の回線のスピードによっては、映像が乱れた り、視聴できない場合があります。

III■ ひかりTVにはテレビサービスとビデオサービスなどがあります(2008年4月現在)

- テレビサービス … 70チャンネル以上の放送があります。(オプション契約が必要な約20チャンネルを含みます)
- ビデオサービス … 映画やドラマなど数多くのビデオ をお好きな時間に楽しむことができます。早送り、早戻し、一時停止 などもできます。
- ※ サービスの内容は、契約内容(料金プラン)によって異なります。

||■ この取扱説明書では、基本操作のみを記載しています

- ●ほかの操作については、「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから」(準備編 30字)をご覧ください。
- 画面のイラストは一例であり、ご契約のプロバイダーによって異なります。

ひかりTVを楽しむための準備

「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みは こちらから」(準備編 30 デ)を 参照の上、ひかりTVの申込みをする



ひかりTVの接続(準備編30字)と 設定(準備編86字~87字、90字)をする

ひかりTVの見かた

1 カットを押し、▲・▼で「ひかりTV」を選び、 ※記を押す

2 ▲·▼で「ホーム」または「テレビ」を選び、 [※] を押す

- ●「ホーム」を押すと、ひかりTVのホーム画面が表示されます。「テレビ」を押すと、ひかりTVの多チャンネル放送が
 - 「テレビ」を押すと、ひかりTVの多チャンネル放送が表示されます。
- ※回線の状態によっては、時間がかかります。
- IPTV設定(準備編 **90**子)をしていない場合は、その 旨のメッセージが表示されます。

【ホームを選んだ場合】



3 ▲·▼· **◆**· ▶ で項目やチャンネルを選び、 **®** を押す

- ※「ホーム」を選んだときの操作です。「テレビ」を選んだ場合は次ページをご覧ください。
- この操作を繰り返してチャンネルやビデオを選びます。(視聴画面での操作は次ページをご覧ください)
- 購入画面などが表示されたら、画面の表示に従って 操作してください。

♪ ひかりTVを終了するには。◆を押す

●「IPTVを終了してよろしいですか?」が表示された 場合は、◀・▶ で「はい」を選んで、鍵 を押してくだ さい。



- ひかりTVの視聴中に録画予約や視聴予約の開始時刻になると、ひかりTVを終了して予約を実行します。
- 録画中には、ひかりTVは視聴できません。
- ひかりTVサービスを内蔵ハードディスク、USBハードディスクやLANハードディスク、i.LINK機器にデジタル録画することはできません。

インターネットなどを楽しむっづき

ひかりTVを楽しむ つづき

テレビサービスの視聴画面での操作

||■ チャンネルを変える

- 順に選ぶとき
 - を押す


● チャンネルを指定して選ぶとき

- (温号な)(ふたの中)を押す
- ② *1 ~ 10*0(0)で3ケタのチャンネル番号を押す
 - ※ 間違えて入力したときは、 (世別)を押して、入力画面を消してから、再度 (世別)を押して入力し直してください。

● 番組表から選ぶとき

を押す

② ▲·▼· ◀· ▶ で番組を選び、練を押す



※ 番組表画面では、カラーボタンで次のことができます。 詳しい操作の手順については **13** ア をご覧ください。

うの時間の番組表を見る

• <u>赤</u> : 好きな時間の番組表を見る(今から8日後まで)

横:番組を検索する番組情報を見る

||■ 音声切換をする

- 音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 に聞こえます。



- ※ 選局操作などをすると「主:副|に戻ります。
- ●放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声 2」など複数の音声に切り換わる場合があります。

II■ ひかりTVの選択画面に戻るには

- カボボを押す
- **② 65** ₹ 手順 **2** 以降の操作をする

||■ チャンネルなどの情報を見るには

- ●画画表示を押す
 - 情報表示を消すには、もう一度押します。
- ※ そのほかにも、テレビサービス視聴中には、<u>クイック</u>を押して、番組情報を見ることができます。



- テレビサービスの番組表から録画・視聴予約をすることはできません。
- ビデオサービスを見ているときに、
 で番組の始まりまで戻ったときに、冒頭付近の早戻し映像が表示されない場合があります。同様に、
 で番組の終わりまで送ったときに、末尾付近の早送り映像が表示されない場合があります。

ビデオサービスの視聴画面での操作

※ご利用の際の宅内環境、ネットワーク環境やサービス提供者側システムの状況によっては各操作が実行されるのに時間がかかる場合があります。

||■ 基本の操作

- $\lceil X + y \rceil$: $\boxed{X + y \rceil}$ $\boxed{X + y \rceil}$

||■ 時間を指定して再生する(タイムサーチ)

- **1** (ふたの中)を押す
 - ●画面右上に
 サーチー・・・・

が表示されます。

② *1 ~ いので時間を指定する

例)最初から1時間25分5秒後の位置を指定するとき

- → **10\$10 **1 *** 2xxx *** 5xxx **10\$10\$10 ** 5xxx と6ケタの数字を押す
- ※ 間違えて入力したときは、 (m-f) を押して、入力画面を消してから、再度 (m-f) を押して入力し直してください。

Ⅲ 音声切換をする

- 音声多重のテレビサービスでは、主音声と副音声が同時 に聞こえます。



- ※ ビデオの視聴を終了すると「主:副」に戻ります。
- ●放送の種類によっては、音声多重以外に、「音声1」「音声2」など複数の音声に切り換わる場合があります。

Ⅲ ビデオ再生開始前の画面に戻るには

● または ■ を押す

||■ ビデオなどの情報を見るには

- ●画表示を押す
 - 情報表示を消すには、もう一度押します。

ひかりTVの視聴制限について

- ひかりTVには、視聴年齢制限があります。(視聴制限の設定については準備編 **92 3** をご覧ください) チャンネルやビデオを視聴する際に、設定した年齢を超えている放送番組やビデオを表示、視聴する場合は、暗証番号の入力が必要です。(その際、「この番組には視聴年齢制限があります。)などのメッセージが表示されます)
- 成人向けコンテンツやR指定コンテンツなどの視聴には、 「視聴年齢設定」準備編 (92) での設定が必要です。

インターネットなどを楽しむっづき

インターネットを楽しむ

● 接続、設定については、準備編**29**3、**86**3をご覧ください。

ホームページを見る/終了する


- ●インターネット画面が表示されます。
- ▲·▼·◀·▶を押し続けると、画面に表示しきれない 部分を見ることができます。 図·図·図·図・図を押すと、 ページが大きく移動します。



● タブごとに画面をもっています。(各画面は図・図を押して切り換えられます) タブには設定されているホームページ名が表示されています。設定されているホームページは変更できます。

II■ Webページがいくつものフレームで作られている場合にフレーム間を移動するとき

● Webページによっては、一つのページが複数のフレーム(それぞれが別々の内容を表示する領域)で構成されていることがあります。その場合は、以下の操作でフレームを選びます。



▲·▼· ◀·▶を押してフレームを移動する※選んでいるフレームには青い枠がつきます

Ⅲ リンク先を別のタブに開くには

- ② ▲·▼で「新しいウインドウで開く」を選び※ を押す。
 - 新しいリンク先を別のタブで開くことができます。
 - タブは最大5つまで開くことができます。

見たい項目を▲・▼・▲・▶で選び、寒嘘を押す

● 画面右下の▲·▼· ◀·▶が明るく表示されている場合は、画面に表示しきれない部分が矢印の方向にあることを表しています。

▲·▼· ◀·▶ を押し続けると、その方向に進んで表示されます。

(マ・)かを押すと、ページが大きく移動します。

3 インターネットを終了するには 🔊 を押す

「便利機能」を使う

●「便利機能」はよく使う機能への入り口です。

■ Webページを見ているときに 世帯を押す

● 便利機能リストが表示されます。

▼・▶で機能アイコンを選び、寒を押す


アイコン、機能名	内容
[ウインドウ]	新しいウインドウを開いたり閉じたりします。
∠ 「戻る」	一つ前のページに戻ります。
→ 「進む」	一つ先のページに進みます。
	★: 表示しているページを読込みし直します。★: 読込み中に読込みを中止します。(読込み中のときは★が表示され、それ以外のときは★が表示されます)
愛 「URL入力」	アドレス(URL)を入力してホームページを表示させるときに使います。 69 3
命「ホーム」	ホームに登録されているページに戻ります。 登録のしかたは 71 をご覧ください。
♡「お気に入り」	あらかじめ登録したお気に入りのリストから選ぶときに使います。 69 3
■「履歴表示」	表示したページ履歴から選ぶときに 使います。 69 3
▶ 「ポインター」	ポインターのオン/オフ、ドラッグを 切り換えます。 70 子
Q「検索」	検索画面を表示します。 70 3
∢ 「メニュー」	ページ操作 [71] や、いろいろな設定 71 ア~ 73 アをするときに使います。



- ●インターネットを終了するときは、必ず、を押してください。終了前に本体の電源ボタンを押したり、電源プラグを抜いたりすると、お気に入りや履歴、Cookieなどのさまざまな情報が正しく保存されません。
- インターネットの利用中に、LANケーブルを抜いたり、ネットワーク接続環境を変更したりすると、本機の操作ができなくなることがあります。そのような状態になったときは、本体の電源ボタンで電源を切ってからもう一度入れてください。
- 本機からの録画中にはインターネットはできません。利用中に予約録画が始まると、インターネットは自動的に終了します。
- Webページが表示されるまでの時間は、接続業者との契約の種類や回線の混み具合などによって大きく異なります。

URLを入力してWebページを見る

- **2** ▲·▼· ◀·▶で「URLの入力場所」を選び、戀 を押し、見たいWebページのURLを入力する
 - 入力文字は半角英数字と半角記号で254文字までです。文字入力のしかたは**26**字をご覧ください。
 - 今までに入力したURLを引用する場合は「入力履歴」 から、引用するURLを選んでください。




3 ▲·▼· ◀·▶で「OK」を選び、戀を押す

「お気に入り」リストからWebページを見る

- <u></u>

 を押し、 ●・ で「お気に入り」 を選び、 寒 を押す
- ▲·▼で見たいWebページを選び、寒を押す
 - ||■「お気に入り」一覧での便利機能
 - - ※項目の前の数字(■など)はリモコンの 1 ボタンを押して選ぶこともできます。



■ 新しいウインドウで開く: 選んだお気に入りページを新

しいタブで開きます。

選編集: 選んだWebサイトの名称や URLを編集します。

① ▲·▼· ◀· ▶ で編集したい項目を選び目を選び定期を押す

- ◆ 文字入力のしかたは 26 字をご覧ください。
- タイトルの入力文字数は、 全角12文字(半角24文字) です。(お気に入りを最大 登録可能数の50個まで登 録した場合の目安です)
- URLの入力文字数は半角 英数字/半角記号で254 文字までです。

3 アドレスで表示: 「お気に入りリスト」をURLで

表示します。(「アドレスで表示」を選ぶと、項目名は「タイトルで表示」に換わります。)

4 上へ移動:ひとつ上へ順番を移動します。5 下へ移動:ひとつ下へ順番を移動します。6 削除:選んだお気に入りを削除します。

① ◀・▶で「はい」を選び(鍵)

を押す

7 すべて削除: 登録してあるお気に入りをす

べて削除します。

(1) ◆・▶で「はい」を選び(練) を押す

Webページを「お気に入り」に登録する

- 最大50個のWebページを「お気に入り」に登録することができます。(お買い上げ時に登録されているものも含みます。)
- 登録したいWebページを開く
- **3** ▲·▼で「お気に入りに登録」を選び、戀を押す あるに入りリストの一番下に追加されます。

履歴からWebページを見る

- 今までに見たWebページの履歴から選ぶことができます。
- **1** ▲·▼で見たいWebページを選び、寒を押す
 - ||■「履歴」一覧での便利機能
 - - ※項目の前の数字(■など)はリモコンの 1 ボタンを押して選ぶこともできます。

インターネットなどを楽しむっづき

インターネットを楽しむ っづき

履歴からWebページを見る っづき

新しいウインドウで開く
 アドレスで表示
 削除
 すべて削除

■ 新しいウインドウで開く: 選んだ履歴ページを新しいタ

ブで開きます。

2 アドレスで表示:「履歴一覧」をURLで表示し

ます。(「アドレスで表示」を選ぶと、項目名は「タイトルで表

示 (に換わります。)

3 削除: 選んだ履歴を削除します。

① ◀·▶で「はい」を選び(歳)

を押す

4 すべて削除: 履歴一覧をすべて削除します。

1 ◆・▶で「はい」を選び(練)を押す

画面の操作方法を換える

●画面を操作するときのツールを「ポインター」または「ドラッグ」に変更することができます。

■ 歩を押し、**▼・**▶で「ポインター」**▼** を選び、寒を押す

2 以下の操作で「尽」または「<り」に切り換える

Ⅲ 「ポインター」を選ぶ場合

||■「ドラッグツール」を選ぶ場合

1 ▲·▼で「ポインター: ON」を選び

定

か

を押す

② 手順1を繰り返し、▲·▼で「ドラッグモード」 を選び織を押す

● 画面に(な)または(が))が表示されます。

● ポインターやドラッグツールを使わない場合は、 「ポインター: OFF | を選びます。

Ⅲ■「□□」の使いかた

▲·▼· ◀·▶で「 □ 」アイコンが「 「 」]表示に なる場所まで移動し(**)を押す

Ⅲ■「ペ゚⟩」の使いかた

- 画面上で 寒を押す

※「
「」は一部のWebページ(地図ページなど)でしか使用できません。

検索機能を使う

■ google (グーグル)、yahoo!(ヤフー)を使っての検索画面 が表示されます。

▲·▼で検索方法を選び、寒を押す



• Googleでネット検索: Googleを利用してイン

ターネット検索をします。


Yahoo!でネット検索: Yahoo!を使用してイン

ターネット検索をします。

• ページ内検索: 表示しているWebページ

内を検索します。

🗨 検索キーワードを入力し、🕸を押す



◆ 入力文字は半角英数字と半角記号で254文字までです。文字入力のしかたは26字をご覧ください。



■ ホームページとWeb (ウェブ)ページについて


- ホームページは階層構造になっています。この取扱説明書では、下の階層を含めた全体をホームページと記載し、個々のページをWebページと記載しています。(Webページまたは、ページと略して記載している個所もあります)
- インターネット機能使用時の文字入力では、さらに以下の機能を使うことができます。
 - 改行ができるようになります。(記号一覧末尾に改行記号が追加されます)
- URLの入力時にwww.などの定型文を一覧から選んで入力することができます。
- 定型文の入力方法

 - 2 ▲・▼・ ◆・▶ で定型文一覧から選び、寒寒を押す

[定型文]

いろいろな設定 ~ページ操作~

- _______ を押し、◀・▶で「メニュー」 ┫を選 び、寒を押す
- **◆・**▶で「ページ操作」を選び、▲・▼で設定 2 項目を選び、寒を押す
 - 設定できる項目と内容は下表のとおりです。
 - 設定できない項目名は薄く表示されます。
 - ●「フレーム切り替え」を選んだ場合は、フレームが移 動します。
 - ※項目の前の数字(■など)はリモコンの 11ボタンを 押して選ぶこともできます。
- 設定したい状態を▲・▼で選び、寒を押す



設定項目	内容
■ホーム ページに 設定	現在表示されているWebページをホームページとして設定します。
2フレーム の切り替え	「ホームページを見る/終了する」 68 3の「Webページがいくつものフレームで作られている場にフレーム間を移動するとき」と同じ動作です。

- _______**歩を押し、◀・▶で「メニュー」≹**を選 び、寒を押す
- **◀・▶で「表示」を選び、▲・▼で設定項目を** 2 選び、寒を押す
 - 設定できる項目と内容は下表のとおりです。
 - 設定できない項目名は薄く表示されます。
 - 「詳細設定」の設定項目については次ページの「設定 項目を選んだ場合」をご覧ください。
 - ※項目の前の数字(■など)はリモコンの111ボタンを 押して選ぶこともできます。
- 設定したい状態を▲・▼で選び、寒を押す
- でWebページに戻る

設定項目	内容
■表示 モード	「通常」にするとWebページをそのままのサイズで表示します。 「Just-Fit Rendering」にするとWebページの横幅を、本機の表示エリアの幅に合わせて表示します。
2 文字 サイズ	画面の文字サイズを変更します。 「最大」、「大」、「中」、「小」、「最小」から選びます。 ※この文字サイズはWebページだけの設定です。
3表示倍率	Webページの表示を拡大・縮小することができます。 「200%」、「150%」、「125%」、「100%」、「75%」、「50%」から選びます。 ※Webページによっては拡大・縮小できない場合もあります。
4エンコー ド	日本語の文字コードが異なっている場合は、文字コードを変更してください。 ●一般的に日本語のWebページは「Shift-JIS」ですが、「EUC-JP」の場合もあります。
5詳細設定	次ページの説明をご覧ください。
6 ページ 情報	現在見ているWebページの情報を表示します。
7サーバ 証明書	「サーバ証明書」を表示します。

インターネットなどを楽しむ っづき


インターネットを楽しむ **っ**づき

いろいろな設定 ~表示~ っづき

Ⅲ■「日詳細設定」を選んだ場合

1 ▲·▼· ◀·▶で設定したい項目を選び、歳
押す

※選んだ項目のチェックボックスにチェックが付きます。もう一度 (を押すと) チェックがはずれます。



② ▲·▼· **◄**· ▶ で「OK」を選び ⁽練) を押す

設定項目	内容
画像	画像の表示/非表示を設定します。 非表示にすると、画像がある場所に画像アイコンが表示されます。
テーブル	テーブルタグの有効/無効を設定します。
CSS	CSS の有効/無効を設定します。
禁則処理	禁則処理の有効/無効を設定します。 有効にすると、Webページの見栄えを良くする ために、句読点などが前の行または次の行に配 置されます。
ポップアップ ウィンドウ	ポップアップウィンドウの表示の有効/無効を 設定します。無効にするとWebページを開いた ときに出てくるポップアップウィンドウタイプ の広告表示が出ません。
アニメーシ ョン	アニメーション画像の表示/非表示を設定します。 非表示にすると、静止画像が表示されます。
JavaScript	JavaScript の有効/無効を設定します。
ワードラップ	ワードラップの有効/無効を設定します。 有効にすると文章を折り返すときに行末で収まりきれない単語が強制的に次の行に配置されます。
Rapid-Ren der	Rapid-Renderの有効/無効を設定します。 有効にすると、まず文章のみが読み込まれ、 その状態で選択部分の移動などの基本操作を行 うことができます。 最終的にはWebページが通常表示されます。

いろいろな設定 ~設定~

- **2** ◀·▶で「設定」を選び、▲·▼で設定項目を 選び、織を押す
 - 設定できる項目と内容は下表のとおりです。
 - 設定できない項目名は薄く表示されます。
 - ※項目の前の数字(■など)はリモコンの ®1 ボタンを 押して選ぶこともできます。
- ② 設定したい状態を ▲·▼で選び、※ を押す


4



設定項目	内容
■スタート アップ 設定	「ホームページを表示」にするとインターネットを起動した際に、ホームページに設定されているWebページが表示されます。 「最後に表示したページを表示」にすると前回インターネットを見たときに最後に表示していたWebページを表示します。
2セキュリ ティ	「保護あり/なしのページ間の移動時に通知する」にチェックを付けると保護あり→保護なしのページへの移動時に、その旨のメッセージを表示してお知らせします。 「使用するSSLバージョン: SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0」ではSSLバージョンを選びます 「ルート証明書」では証明書の内容確認と有効/無効の設定ができます。 「CA証明書」では証明書の内容確認と有効/無効の設定ができます。 「CA証明書」「CA証明書」については、右の「「ルート証明書」「CA証明書」を選んだ場合」をご覧ください。
3 Cookie	※Cookieについては「お知らせ」をご覧ください。 「受信する」を選ぶとCookieを受信し、本機内に記録します。 「受信しない」を選ぶと、Cookieの受信はしません。 「受信前に通知する」を選ぶとCookieを受信する際、メッセージを表示してお知らせします。
4 Cookieを 削除する	本機内に記録されているCookieをすべて削除 します。
5 キャッシュ	「キャッシュを使用する」にチェックを付けるとキャッシュ(以前表示したページを再度見る場合に本機内に保存されている過去のデータを表示して表示時間を短縮すること)を使用します。「キャッシュを全て削除」を押すと、本機に保存されているキャッシュをすべて削除します。
6 ブラウザ 情報	ブラウザの情報を表示します。

II■「ルート証明書」または「CA証明書」を選んだ場合

- 証明書のリストが表示されます。
- 証明書を選び● を押すと、詳細画面が表示されます。
- 以下の操作で、証明書の内容確認、証明書の有効 /無効の設定ができます。
 - ※ この設定はアクトビラでも有効です。
- - ※ 押すたびに「■無効にする」と「■有効にする」が切り換わります。
- 2 🎨を押す







■ Cookie (クッキー)とは……

ユーザーの情報やアクセスした履歴などの情報をWebサーバからの指示で本機内に自動的に受信、記録して、インターネットブラウザとWebサーバ間でやりとりをするための仕組み、またはその受信・記録されるファイルのことです。Netscape社によって開発され、本機をはじめ、各種のインターネットブラウザが対応しています。多くの場合、ユーザーがWebサイトをより使いやすくするために使用されますが、個人情報の流出につながるとの指摘もされています。本機では左側手順3の操作でWebサイトから送られてくるこのCookieを受信しないように設定すると、Webサイトに

※ Cookieを受信しないように設定すると、Webサイトによってはまったく利用できなくなる場合があります。

お好みや使用状態に合わせて設定する

お好みの映像を選ぶ

- ②
 「クイック」を押し、▲・▼で「映像設定」を選び、(決定)を押す
- **1**▲·▼で「映像メニュー」を選び、

 を押す
- **3** ▲·▼でお好みの映像を選び、※定を押す (詳しくは、下表をご覧ください)
 - ●終わったら、を押します。

映像メニュー
おまかせ
あざやか
標準
映画
テレビプロ
映画プロ
メモリー
ゲーム
PCファイン

映像メニュー	内容
おまかせ	周囲の明るさと見ている映像にあわせて、最適な画質を表示します。
あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむとき
標準	お部屋で落ち着いた雰囲気で楽しむとき(日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です)
映画	暗くした部屋で映画館のような雰囲気で楽しむとき(暖かみのある色あいを再現します)
テレビプロ	テレビ番組を見るのに適した設定です(お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます)
映画プロ1、2	映画を見るのに適した設定です(お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます)
メモリー	お好みに調整した映像で楽しむとき
ゲーム	ゲームのレスポンスを重視し、ゲームをするのに適した画質設定です(入力切換を「ビデオ入力1 ~ 4」「HDMI1~ 4」のどれかに切り換えているときに選べます)
PCファイン	PCの画面を表示するのに適した設定です。 (入力切換を「HDMI1 ~ 4」のどれかに切り換えているときに選べます)

「おまかせ映像」について

● ^{は地磯}(ふたの中)を押すと、映像メニューを切り換えたり、一部の映像調整項目をカラーボタンで表示することができます。

はか世線 (ふたの中)を押す

● 押すたびに「映像メニュー」が以下のように切り換わります。

※「ゲーム」は、入力切換を「ビデオ入力 $1\sim4$ 」と「HDMI $1\sim4$ 」、「PCファイン」は入力切換を「HDMI $1\sim4$ 」のどれか切り換えているときに選べます。



カラーボタンを押す

●以下の操作ができます。

ボタン操作	表示される内容	説 明	詳しい説明
青	映像調整 (お好み調整)	より細かく映像を調整をすることができます。 ※「映像メニュー」を「おまかせ」に設定しているときには「映像調整」は 「お好み調整」に換わります。	75 <i>3</i>
赤	明るさ調整	部屋の明るさに応じた画面の明るさを、お好みで調整できます。 ※「明るさセンサー」を「オフ」に設定している場合は表示されません。 (「おまかせ」を除く)	75 3
緑	ヒストグラム表示	画面に映像のヒストグラムが表示されます。	82 3


[※]映像メニューは、入力端子ごとにそれぞれ記憶させることができます。

お好みの映像に調整する

● 前ページの「お好みの映像を選ぶ」で「おまかせ」、「テレビプロ」、「映画プロ」、「ゲーム」、「PCファイン」を選んで調整すると、調整した状態をそれぞれに記憶できます。それ以外を選んでいたときは、調整した状態が映像メニューの「メモリー」に記憶され、映像メニューも「メモリー」に設定されます。また、入力端子ごとに「メモリー」に記憶できます。


∮ クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、※定を押す

- **介 ▲·▼で「映像調整」を選び、^{決定}を押す**
 - 「映像メニュー」を「おまかせ」に設定している場合は 「お好み調整」と表示されます。
- **②** ▲·▼で調整項目を選び、^{○○○○}を押す
 - 前ページの「お好みの映像を選ぶ」で「おまかせ」を 選ぶと、調整できる内容が異なります。
- **▲・▶でお好みの映像に調整し、**^{決定}を押す
 - いくつもの項目を設定する場合は、手順 3、4 を繰り返してください。
 - ★記を押さずに ★・▼で調整項目を切り換えることもできます。
 - 調整が終わったら、 を押します。



「詳細設定」をする場合は次ページをご覧ください。

「明るさセンサー」が「オフ」の場 合は「バックライト」になります。



「詳細設定」をする場合は次 ページをご覧ください。


※お好み調整で設定した調整値は、 入力端子ごとに記憶されます。 (室内環境設定を除く)

調整項目	内 容	◀· ▶を押したとき
ユニカラー	コントラスト・明るさ・色の濃さが同時に調整できます。	00 ~ 100 淡くなる⇔濃くなる
黒レベル	黒の階調を調整します。(黒髪などを見やすくします)	-50 ~ +50 暗くなる⇔明るくなる
色の濃さ	色の濃さが調整できます。	-50 ~ +50 淡くなる⇔濃くなる
色あい	色あいが調整できます。(肌の色に注目して調整します)	-50 ~ +50 紫っぽくなる⇔緑っぽくなる
シャープネス	映像の鮮明さが調整できます。	-50 ~ +50 やわらかい映像になる⇔くっきりした画像になる
明るさ調整 ※]	部屋の明るさに合わせて画面の明るさを調整できます。	調整方法は以下をご覧ください。
バックライト ※1	お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。	00 ~ 100 暗くなる⇔明るくなる
室内環境設定	お使いの照明の色や周りの明るさを設定します	準備編 ⑨2 をご覧ください。
詳細調整	さらに細かく映像を調整できます。	次ページをご覧ください。
初期設定に戻す	調整した項目をお買い上げ時の状態に戻します。	

※ 1 「明るさセンサー」が「オン」のときは「明るさ調整」、「オフ」のときは「バックライト」が表示されます。

「明るさ調整」をする

- 部屋の明るさに応じた画面の明るさを調整することができます。
- ▲ 上記1、2の手順で「映像設定」を選び、寒寒を押す
- **↑ ★・▼で「明るさ調整」を選び、 ※定を押す**
- - 着──を押すと、調整前のレベルに戻ります。
 - ┌──を押すと、お買い上げ時に戻ります。





■「明るさ調整」について

● 調整中に照明を付けるなど周囲の明るさを変えたときには、調整後に画面の明るさが変わらない場合があります。

お好みの映像に調整する っづき

映像をより細かく調整する

- [743] の「お好みの映像を選ぶ」で「おまかせ」を選んでいる場合は、一部選べないメニューがあります。
- ┫ クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、 ※定を押す
- ▲・▼で「映像調整」を選び、(決定)を押す
- ② ▲·▼で「詳細調整」を選び、^{決定}を押す
- ▲・▼で調整項目を選び、寒を押す
 - 調整項目の詳しい内容については、下表をご覧ください。
 - **◀·▶**または▲·▼でお好みの映像に調整し、^{決定}を押す
 - 数字の調整項目は、
 <!▶で調整します。それ以外は
 ▲.▼でレベルを選び
 定定を押してください。
 - いくつもの項目を設定する場合は、手順 4、5 を繰り返してください。
 - 調整が終わったら、 を押します。
 - ●「カラーイメージコントロールプロ」は次ページ、「ノイズリダクション設定」、「ヒストグラムバックライト制御」は**79** 子、「モーションクリア」、「オートファインシネマ」は**80** 子をご覧ください。

カラーイメージコントロールプロ ノイズリダクション設定

詳細調整

ヒストグラムバックライト制御 オン

ダイナミックガンマ

モーションクリア オン オートファインシネマ オフ

> ガンマ調整 Vエンハンサー

色温度

映像の何を調整するか?	詳細調整項目			調整レベル	映像状態
色あいの調整	※1 色温度		通常時	0~10	色調を調整します。 数字が小さくなるほど暖色系、数字が 大きくなるほど寒色系になります。
映像のホワイトバランスや肌 色などを好みに合わせて生彩			おまかせ時	- 5∼00∼+5	
にします。 	色	Gドラ	ライブ	- 15 ~ 00 ~+15	明るい部分の色温度を微調整します。
	温 度 Bドラ		ライブ	- 15 ~ 00 ~+15	「+」方向で緑(G)または青(B)が強く なります。
階調の調整	ダー	イナミック	通常時	0~10	それぞれのシーンに最適な階調を調整
映像の明部と暗部のコントラ	ガンマ		おまかせ時	- 5∼00∼+5	し、調整を強くするに従って、メリハリ! が強調されます。
します。	<u> </u>		通常時	- 5∼00∼+5	映像の明部と暗部のコントラストのバラ
	71	ンマ調整	おまかせ時	- 5∼00∼+5	ンスを補正します。 「+」方向で画面全体が明るくなります。
輪郭の調整	VΙ	※2 ンハンサー	通常時	「オフ」「弱」「中」「強」	横線の輪郭を補正します。調整を強く
映像の輪郭などを強調したり (垂直輪郭補正) 弱めたりすることができます。		おまかせ時	- 5∼00∼+5	するに従って、輪郭が強調されます。	

- ※2 Vエンハンサーは、「映像メニュー」で「PCファイン」を選択しているときには調整できません。

Ⅲ 映像調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

- ●上記の手順 3 で▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、寒寒を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、㈱⇒を押す



色を細かく調整する(カラーイメージコントロールプロ)

カラーイメージコントロールプロのオン/オフを設定する

- 下の「カラーパレットプロ調整」をする場合は、「オン」に設定します。(お買い上げ時は「オン」に設定されています)
- クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、★定を押す
- ▲・▼で「映像調整」を選び、寒を押す
- 3 ▲・▼で「詳細調整」を選び、寒寒を押す
- **4** ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を選び、※回を押す
- **5** ▲·▼で「カラーイメージプロ設定」を選び、總を押す
- **6** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、寒を 押す
 - 設定が終わったら、 を押します。


カラーパレットプロ調整

- カラーパレットプロ調整には、「ベースカラー調整」と「ユーザーカラー調整 | があります。
- 調整した内容は、「映像メニュー」743 の「メモリー」に記憶されます。

Ⅲ■ ベースカラー調整

- レッド、グリーン、ブルーなどの色ごとに、色あいや色の 濃さ、明るさを調整できます。
- ●以下の操作で、「カラーパレットプロ調整」の画面にする
 - ① クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、練を押す
 - ② ▲.▼で「映像調整」を選び、寒波を押す
 - ③ ▲.▼で「詳細調整」を選び、寒を押す
 - ④ ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を選び、(***)を押す
 - ⑤ ▲·▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、歳
 押す

② ▲・▼で調整したい色を選び、㈱ を押す




- ❸以下の操作でお好みの色に調整する
 - ① た押して静止画にする

(もう一度押すと静止画が解除されます)

- 動画のままでも調整できますが、静止画のほうが 調整しやすくなります。
- ② ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選んだあと、 ◀·▶で調整する

※ 元の色(初期状態)に戻すには、 を押します。



- ③手順②で他の項目を選び、同様に調整する
- ④選んだ色の調整が終わったら、 を押す
 - ※ いくつもの色を調整する場合は、手順②、③を繰り返します。
- ◆調整が終わったら、√を押す



- ベースカラーの調整範囲は-30~+30です。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで、「カラーパレットプロ調整」を利用して、オリジナルの映像と異なる色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

カラーパレットプロ調整 つづき

||■ ユーザーカラー調整

- 実際にテレビ画面に表示されている色を指定して、その 色の色あいや色の濃さ、明るさを調整できます。調整し た結果は、指定した色と同じ色すべてに、同じように反 映されます。肌色をお好みの色に調整する場合などに便 利な機能です。
- ●以下の操作で、「カラーパレットプロ調整」の画面にする
 - ① クイックを押し、▲·▼で「映像設定」を選び、㈱ を 押す
 - ② ▲・▼で「映像調整」を選び、寒戸を押す
 - ③ ▲・▼で「詳細調整」を選び、寒寒を押す
 - ④ ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を 選び、寒 を押す
 - ⑤ ▲·▼で「カラーパレットプロ調整」を選び、定
 を押す
- ② ▲·▼で「ユーザー 1」「ユーザー 2」「ユーザー 3」の どれかを選び、除
 - ●選んだパレットに記憶します。



- ❸以下の操作で調整したい色を登録する
 - - 動画のままでも調整できますが、静止画のほうが 調整しやすくなります。
 - ② ▲・▼で「基準色変更」を選び、㈱⇒を押す
 - カーソルが表示されます。
 - ③ ▲·▼· ◀· ▶ でカーソルを調整したい色の上まで 移動し、総 を押す
 - 「基準色」に色が登録されます。



- **④以下の操作で新しく登録したい色に調整する**

 - ② ▲·▼で「色あい」、「色の濃さ」、「明るさ」のどれかを選び、 ◀·▶で色を調整する



- ③手順②で他の項目を選び、同様に調整する
- ④色の調整が終わったら、 を押す
- 5 を押して、メニューを消す

Ⅲ カラーイメージコントロールプロをお買い上げ時の 状態に戻すとき

- すべての色がお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●以下の操作で、「カラーイメージコントロールプローの画面にする
 - ① <u>クイック</u>を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、炭 を 押す
 - ② ▲・▼で「映像調整」を選び、㈱ を押す
 - ③ ▲・▼で「詳細調整」を選び、寒を押す
 - ④ ▲·▼で「カラーイメージコントロールプロ」を 選び、(定)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、寒寒を押す
- ③初期設定に戻す場合は、<<!▶で「はい」を選び、定を押す</!>
- ❷ を押して、メニューを消す



MPEG NR

ノイズリダクション設定

ダイナミックNR オート

弱

ノイズリダクション(NR)設定

- 映像のノイズやざらつきを減らします。
- ※映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。
- 設定レベルを変更すると、「映像メニュー」 **74** アは「メモリー」 になります。
- **1**▲·▼で「映像調整」を選び、

 た対する
- ② ▲・▼で「詳細調整」を選び、寒寒を押す
- ▲·▼で「ノイズリダクション設定」を選び、
 定
- 5 設定したい項目を ▲·▼で選び、(株定) を押す
 設定項目については、下表をご覧ください。
- 6 ▲・▼でお好みの映像に調整し、寒を押す
 - 別の項目を設定する場合は、手順 4、5 を繰り返してください。
 - ●調整が終わったら、を押します。

映像の何を調整するか?	設定項目	設定レベル	映像状態
ノイズ量の調整 映像のノイズ量を 調整します。	エムベグ MPEG NR	「オフ」「弱」「中」「強」	デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像の、ブロックノイズ (モザイク状のノイズ)を減らす機能と、モスキートノイズ(輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ)を減らす機能です。 ※強くかけると精細感をそこなう場合があります。
	ダイナミック NR	「オート」「オフ」「弱」	画像のざらつきノイズやちらつきを減らす機能です。 ※強くかけると残像が気になる場合があります。 通常は「オート」に設定してください。

- ** 入力切換が $\lceil \text{HDMI1} \sim 4
 floor$ に切り換わっていてPC信号フォーマットを表示しているときには調整できません。
- ※「ゲームモード」に切り換わっているときは調整できません・

ヒストグラムバックライト制御

- ●「オン」にすると映像の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整し、メリハリのある映像にします。
- 設定を変更するたびに、「映像メニュー」 **74** 🕝 は「メモリー」になります。

- ▲・▼で「詳細調整」を選び、深定を押す
- ▲·▼で「ヒストグラムバックライト制御」を選び、
 を押す
- 5 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、寒寒を押す
- 設定が終わったら、を押します。



● (ふたの中)を押して「映像設定」を選ぶこともできます。

お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

モーションクリア

- ●「オン」に設定すると、動きの速い映像で生じるブレやぼや けを減らすことができます。
- ※「映像メニュー」**74**了で「ゲーム」を選んでいるときには、設定できません。
- **クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**□ を押す
- ▲・▼で「映像調整」を選び、寒を押す
- ▲・▼で「詳細調整」を選び、寒を押す
- **3** ▲·▼で「モーションクリア」を選び、寒を押す
- **4** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、寒を押す
 - 設定が終わったら、 を押します。

オートファインシネマ設定

- 映画ソフトのもつ映像の動きと画質を再現します。
- **クイック**を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、寒を押す

- **3** ▲·▼で「オートファインシネマ」を選び、 ^(乗)を押す
- ▲·▼で以下の項目から選び、戀を押す
 - 以下は、「映像メニュー」で「おまかせ」以外を選んで るときの場合です。
 - ※「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいるときには、「5-5フィルムモード」のかわりに「おまかせ」が表示されます。
 - 5-57ィルムモード… 映画などの映像フィルムを原画に忠 実な映像に再現します。
 - スムーズモード・・映画などのフィルム映像を原画より もなめらかな映像に再現します。
 - **オフ**·····・特別な処理をせずにそのまま映します。
 - ※「5-5フィルムモード」、「スムーズモード」を選んだときに映像に違和感がある場合は、「オフ」に設定してください。
 - ●設定が終わったら、を押します。



- ﷺ(ふたの中)を押してメニューから「映像設定」を選ぶこともできます。
- モーションクリア、オートファインシネマ設定について
 - ●映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。
 - モーションクリアを「オン」、またはオートファインシネマを「5-5フィルムモード」や「スムーズモード」にしている場合、映像が 乱れることがあります。

画面のスキャンモードを設定する

●「画面サイズ切換」で「フル」「ゲームフル」または「ノーマル」「ゲームノーマル」、「標準」「大」「小」を選んだときの画面サイズを、常に「オーバースキャン」または、「ジャストスキャン」に設定することができます。

<u>クイック</u>を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、^{決定}を押す

- ↑ ★・▼で「画面調整」を選び、※※
 を押す
- ② ▲·▼で「スキャン切換」を選び、※定を押す



- オーバースキャン · · · · · 16:9の映像を少し大きめに表示します。
- ジャストスキャン ····16:9の映像を画面内にすべて表示します。
- 設定が終わったら、 を押します。

画面の表示領域を調整する

- ●「画面サイズ切換」で「フル」または「ノーマル」を選んだとき に、画面に表示する映像の範囲を設定します。
- 「スキャン切換」で「オーバースキャン」を選んでいるときに だけ設定できます。
- ※ 映像の周りの黒いフチやチラツキが気になる場合、調整してください。
- **●** <u>クイック</u>を押し、▲·▼で「映像設定」を選び、決定を押す
- ▲・▼で「画面調整」を選び、(決定)を押す
- **3** ▲·▼で「オーバーサイズ調整」を選び、 ^{決定}を押す
- ▲・▼で希望の設定を選び、㈱ を押す
 - - 1 ···· 映像を通常よりも少し大きめに表示するため、周囲の映像が画面の外に隠れることがあります。
 - -2 ···· [-1]よりも、さらに大きめに表示する モードです。
 - 設定が終わったら、 を押します。

画面の位置や幅を調整する

●「画面調整」は、画面右下に表示されている「放送/端子、信号、画面サイズ」の組み合わせごとに設定内容を記憶します。

「画面調整」メニューを選ぶと、画面 右下に画面情報が表示されます。

> 放送/端子: デジタル放送 信号: 16:9映像 画面サイズ: HDズーム

- **クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**(決定を押し、「画面調整」を選び決定を押す
- ▲·▼で調整したい項目を選び、※定を押す
 - **上下振幅調整** · · · · 映像の縦のサイズを調整します。
 - 上下画面位置・・・・映像の表示位置を上下に調整します。
 - 左右振幅調整・・・・映像の横のサイズを調整します。
- **3** ◀·▶でお好みの状態に調整し、鍵を 押す
 - ●上下振幅調整と左右振幅調整は-03~+03、上下の表示位置は-10~+10の範囲で調整できます。
 - 調整画面では **◀・**▶を押さないと数秒でメニュー画面に戻ります。
 - 調整が終わったら、 を押します。

■ 画面調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

- ①上記の手順 2 で▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、歳
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す



- ■「スキャン切換」について
- 見ている信号によっては、調整できない場合があります。
- ■「オーバーサイズ調整」について
 - ●見ている信号によっては、調整できない場合があります。
- 画面調整について
 - ■見ている信号と画面サイズによっては、調整できない場合があります。

お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

明るさセンサー

- ●「オン」に設定すると、周囲の明るさにあわせて、画面の明る さを自動で調整します。
 - ※「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合には、「オフ」に設定することはできません。
- クイックを押し、▲·▼で「映像設定」を選び、た押す
- **2** ▲·▼で「明るさセンサー」を選び、寒を押す
- **3** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、戀を 押す
 - 設定が終わったら、 を押します。


色空間

- 色を表現する範囲を広げ、より色を鮮やかに再現することができます。
- ◆外部入力が「HDMI1 ~ 4」に切り換わっているときに選ぶ ことができます。
- お買い上げ時は「オート」に設定されています。
- **クイックを押し、▲・▼で「映像設定」を選び、**□ を押す
- **2**▲・▼で「色空間」を選び、

 を押す
- **3** ▲·▼で「オート」、「ワイド」、「スタンダード」のいずれかを選び、織を押す
 - オート・・・・・・ 見ている信号によって自動的に「ワイド」「スタンダード」を切り換えます。
 - ワイド・・・・・・ 色の再現域を広げ、鮮やかな色彩を表現します。
 - **スタンダード**··· 特別な処理をせずにそのまま映します。
 - 設定が終わったら、 を押します。

ヒストグラム表示

- 映像のヒストグラムを表示します。
- クイックを押し、▲·▼で「映像設定」を選び、た押す
- **2** ▲·▼で「ヒストグラム表示」を選び、戀を 押す
 - 見終わったら、 を押します。





- 明るさセンサーについて
 - 明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだりしないでください。明るさセンサーが正しく動作しなくなることがあります。 明るさセンサーの位置は 4 字 をご覧ください。

お好みの音声を選ぶ

- ▶「音声メニュー」は、入力端子ごとにそれぞれ記憶させることができます。
- クイックを押し、▲·▼で「音声設定」を選び、(^{決定})を押す
- ▲・▼で「音声メニュー」を選び、決定を押す
- ▲·▼でお好みの音声を選び、寒を押す (詳しくは、下表をご覧ください)
 - ●終わったら、●を押します。

音声メニュー	
ダイナミック	
標準	
映画	
メモリー	
テレビプロ	
映画プロ	

音声メニュー	内 容
ダイナミック	音楽やドラマなどを楽しむとき(イコライザー、サラウンド、低音補正が最適に調整されます)
標準	ニュースや情報番組などを楽しむとき(イコライザー、サラウンド、低音強調が最適に調整されます)
映画	映画を楽しむとき(イコライザー、サラウンド、低音強調が最適に調整されます)
メモリー	お好みに調整した映像で楽しむとき
テレビプロ	お買い上げ時は「標準」メニューと同様の設定です。(お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます)
映画プロ	お買い上げ時は「映画」メニューと同様の設定です。(お好みにあわせて、さらに細かな調整を記憶させることができます)

※「メモリー」、「テレビプロ」、「映画プロ」には、それぞれ異なったお好みの調整を記憶させることができます。

音声をより細かく調整する

イコライザー

●イコライザーで設定をすると、より詳細に音質の調整をすることができます。

クイックを押し、▲·▼で「音声設定」を選び、

決定を押す

▲・▼で「音声調整」を選び、決定を押す

▲・▼で「イコライザー」を選び、寒寒を押す

◀·▶で調整したい音域を選び、▲·▼で レベルを変更する

> ●いくつもの項目を設定する場合は、手順 4 を繰り返して ください。


● 変更前の音に戻すには、た押します。

● 調整が終わったら、 を押します。

使用例①: セリフなどがこもった感じで聞き取 りにくい場合は、330Hzのレベル を上げる。

使用例②:バラエティ番組等のにぎやかな感じ を抑えたい場合は、3.3kHzと

1kHzを少し下げる。



- ■電波の弱いステレオ放送のときに雑音が気になる場合は、「モノラル音声」に切り換えることができます。(準備編[新子)

お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

音声をより細かく調整する っづき


サラウンド

● サラウンドは本機のスピーカーだけで、ステレオ音声の音に広がりを持たせる機能です。

②
「クイック」を押し、▲・▼で「音声設定」を選び、寒を押す

▲·▼で「音声調整」を選び、戀を押す

② ▲·▼で「サラウンド」を選び、寒を押す



▲·▼でお好みの調整項目を選び、戀を押す

• ライブサラウンド …… 音楽番組等のステレオ放送を視聴するのに適したモードです。音の左右に広がり感を出します。

• シネマサラウンド…… ステレオ放送や外部機器からのドルビーサラウンド(Lt/Rt)信号に適したモードです。左右の広

がり感にあわせて、奥行き感も加わります。

• **オフ**……… サラウンド機能をオフにします。

● 調整が終わったら、 を押します。

低音強調

● 低音強調は低音域をより細かく調整する機能です。

<u>クイック</u>を押し、▲·▼で「音声設定」を選び、

1 2 3 4 5 7 9<p


▲・▼で「低音強調」を選び、戀を押す

▲·▼でお好みの調整項目を選び、總を押す

音声の何を調整するか?	詳細調整項目	調整レベル	説明
低音強調 低音をより強調します。	低音強調周波数	[200Hz][150Hz][100Hz]	低音補正をしたい周波数を選びます。 「100Hz」 が一番低い低音になります。
	低音強調レベル	「強」「中」「弱」	それぞれの周波数のレベルを3段階に調整することができます。

Ⅲ 音声調整をお買い上げ時の状態に戻すとき

- ●上記の手順3で▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、総を押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す



● 音声多重放送を視聴しているときには働きません。

左右のスピーカーバランスを調整する

- ◆ 左右のスピーカー音声のバランスを調整することができます。
- **1** クイック を押し、▲·▼で「音声設定」を選び、寒を押す
- ▲・▼で「バランス」を選び、戀を押す
- **3** ◀·▶でお好みのバランスに調整し、寒を押す
 - 調整が終わったら、 を押します。

ドルビーボリューム

- 音の強弱を調整し、音量差を減らして聞きやすくします。また音の大きさに合わせた自動的な調整も行いますので、夜間に小さな音量でも効果的にお楽しみいただけます。
- ※「ドルビー DRC」を「オン」にすると自動的に「オフ」に切り 換わります。
- **1** クイック を押し、▲·▼で「音声設定」を選び、寒を押す
- **2** ▲·▼で「ドルビーボリューム」を選び、戀 を押す
- **3** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、寒を押す

ドルビーボリュームとは……

●ドルビーラボラトリーズが開発した聴覚心理学モデルに基づくラウドネス処理技術です。聴感上の音の大きさを一定に保つ音量調整機能と、信号本来のバランスを音のレベルに影響されることなく再現する周波数帯域処理機能を備えています。

ドルビー DRC

- USBハードディスク、HDMI端子やLAN端子に接続した機器から、ドルビーデジタルで記録された番組などを見る場合に使用できます。
 - ※ デジタル放送を視聴する場合には働きません。
- ※「ドルビーボリューム」を「オン」にすると自動的に「オフ」に 切り換わります。
- **1** クイックを押し、▲·▼で「音声設定」を選び、寒を押す
- **2** ▲·▼で「ドルビー DRC」を選び、寒 を押す
- **3** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、寒を押す



- | (ふたの中)を押してメニューから「音声設定」を選ぶこともできます。
- ドルビー DRCについて
 - HDMI端子に接続した機器からの番組を視聴しているときには、ドルビーデジタルの音声信号が出力されるよう接続機器側を設定してください。

お好みや使用状態に合わせて設定するっづき

省エネ設定

- **■** (ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」を選び、※定を押す
- **1**▲·▼で「省エネ設定」を選び、

 (対定)を押す

 「対応」を選び、

 (対定)を押す

 「対応」を選び、
 (対定)を押す

 「対応)

 「対応
- ② 設定する項目を▲・▼で選び、深定を押す
 - 各設定項目の内容は下表のとおりです。
- ▲ 希望の設定を▲・▼で選び、寒寒を押す
 - いくつもの項目を設定する場合は、手順 3、4 を繰り返してください。
 - 設定が終わったら、 を押します。

消費電力	標準
番組情報取得設定	取得する
無操作自動電源オフ	動作しない
オンエアー無信号オフ	待機にする
外部入力無信号オフ	待機にする
省エネ設定	

設定項目	設定と内容				
消費電力	• 標準 標準の明るさです。				
	・減1画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。				
	・減2明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。				
番組情報取得設定	・取得する電源が「待機」状態(リモコンの電源ボタンで電源を切った状態)のときに、デジタル放送の				
	番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。				
	取得しない番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されない場合があります。				
無操作自動電源オフ	・待機にするテレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。				
	・動作しないテレビの無操作状態が続いても電源が切れません。				
オンエアー無信号オフ	・待機にする放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源を切り待機状態にします。				
	・動作しない無信号状態が続いても電源が切れません。				
	※ビデオ入力(外部入力)を選んでいるときは機能しません。				
外部入力無信号オフ	・待機にする外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が切れ待機状態になります。				
	・動作しない無信号状態が続いても電源が切れません。				

その他

B-CASカード番号表示

- B-CASカードに登録されている番号をテレビ画面で確認することができます。
- **■** (ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
- - テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。
 - ●内容を確認したら、を押します。

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは

- 本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。
- ダウンロードには、下表の三つの場合があります。

BSや地上デタルジの放送波で送られる自動ダ ウンロード用ソフトウェアをダウンロードする	あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、本機が自動的にダウンロードします。
BSや地上デジタルの放送波で送られる任意 ダウンロード用ソフトウェアをダウンロード する	ダウンロードをする場合は、下の操作でダウンロード予約をしてください。
東芝サーバーからソフトウェアをダウンロー ドする(次ページ)	イーサネット通信(「LAN端子の接続」)によって、東芝サーバーからソフトウェアのダウンロードをします。


ダウンロード中は、電源プラグを抜いたり、本体の電源ボタンで電源を切ったりしないでください。 ソフトウェアの書込みが中断され、本機が正常に動作しなくなる場合があります。

放送波で送信されるソフトウェアをダウンロードする

- ダウンロードをするには、あらかじめ、電源「入」の状態で BSまたは地上デジタル放送を数分間受信する必要があり ます。(本機がダウンロード情報を取得するためです)
- ダウンロードは電源が待機のときにだけ行われます。

自動ダウンロードの設定をする

- お買い上げ時は自動ダウンロードするように設定されています。
- 「ダウンロードする」のまま、お使いいただくことをおすす めします。
- **1** 選び (ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」を 選び (決定) を押す
- **2** ▲·▼で「ソフトウェアのダウンロード」を 選び、※定を押す



- **3** ▲·▼で「放送からのダウンロード」を選び、途底を押す
- **4** ▲·▼で「自動ダウンロード」を選び、味定を押す

- **5** ▲·▼で「ダウンロードする」または「ダウンロードしない」を選び、(決定)を押す
 - 直 を押して自動ダウンロードの日時一覧を確認することができます。
 - 設定が終わったら、シを押します。

任意ダウンロードをするには

●任意ダウンロードの情報があるときには「本機に関するお知らせ」23 ずでお知らせします。

ダウンロードする場合は、以下の操作でダウンロードの予約をしてください。

- ★ 左の手順 1~3 をする
- **2** ▲·▼で「ダウンロードの予約」を選び、 (未定)を押す
- **3** 画面の説明を読み、ダウンロード予約する 場合は、◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
- ▲・▼で予約日時を選び、寒寒を押す
- 画面のメッセージを読み、寒寒を押す
 - 予約できるダウンロードは一つです。
 - ●終わったら、を押します。
 - 予約の開始時刻の前までにリモコンの ^{電源}を押して 電源を「待機」にしておいてください。



- 任意ダウンロード用のソフトウェアは、お客様が任意で採用するものであり、自動ダウンロード用のソフトウェアとは異なります。
- ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。
- 任意ダウンロードの開始時刻に本機からの録画をしていると、ダウンロード予約は取り消されます。
- 悪天候の場合や録画予約との重複などによってダウンロードが取り消された場合、「本機に関するお知らせ」「**25** 子でお知らせします。

ダウンロードについて っっき

任意ダウンロードをするには っづき

||■ 任意ダウンロード予約の日時を変更するには


- ●前ページの「任意ダウンロードをするには」の手順1~3の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ②変更後の日時を▲・▼で選び、繰りを押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、㈱⇒を押す
- ●画面のメッセージを読み、㈱ を押す
 - ●終わったら、●を押します。
 - ダウンロードは、電源が「待機」のときに行われます ので、予約開始時刻の前までに、リモコンの^{電源}を押 して電源を「待機」にしておいてください。

Ⅲ 任意ダウンロード予約を取り消すには

- ●前ページの「任意ダウンロードをするには」の手順1~3の操作で、予約日時一覧の画面にする
- ②予約済みのダウンロード日時を ▲·▼で選び、寒を押す
- ③画面のメッセージを読み、◆・▶で「はい」を選び、(定)を押す
 - 終わったら、 を押します。

東芝サーバーからダウンロードする

- イーサネット通信を利用して東芝サーバーからソフトウェアをダウンロードして、本機内部のソフトウェアを更新します。
- あらかじめ、LAN端子の接続と設定が必要です。(準備編 29 字、86 字、87 字)
- **1** (ふたの中)を押し、▲·▼で「機能設定」を選び決定を押す
- **2** ▲·▼で「ソフトウェアのダウンロード」を 選び、途回を押す
- **3** ▲·▼で「サーバーからのダウンロード開始」を選び、除途を押す



- ▲・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ソフトウェアのダウンロードが始まります。

5 画面の説明文を読んだあと **◄·▶**で「はい」を選び、㈱ を押す

● ソフトウェアの更新をしない場合は「いいえ」を選びます。

■面の指示に従って、操作する

- ソフトウェアの更新にはしばらく時間がかかる場合 があります。
 - ソフトウェアの更新が終了したあとで (変) を押すと、電源が「待機」になってから再び「入」になり、通常の視聴ができるようになります。

ソフトウェアのバージョンを確認する

- ★ 左の手順 1、2 をする
- **2** ▲·▼で「ソフトウェアバージョン」を選び、涂定を押す
- - ●確認したら、を押します。



[●] 回線の速度が遅い場合には、正しくダウンロードできないことがあります。このとき、「通信エラー」が表示されます。サーバーが一時的に停止していることもありますので、LAN端子の接続や設定(準備編 29 字、86 字、87 字)を確認し、数時間後にもう一度ダウンロードしてみてください。

困ったときには...

以下をご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

II■ BS・110度CSデジタル放送での一時的な映像障害

- アンテナへの積雪や豪雨などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあ ります。
- ●春分、秋分、日食など、太陽と衛星の方向が一致する食のときには、放送が休止になります。

||■ キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

● 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がな ければ心配ありません。

||■ 本機内部からの「カチッ」という音

● 本機は、電源が「待機 |のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から「カチッ |という音が聞こえる ことがあります。

||■ 本機内部からの「ジー」という音

● 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

Ⅲ 蛍光管について

● お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本体の電源をいったん「切」にして、もう 一度電源を入れ直して確認してください。



■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



● 電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。 修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

なくなることがあります。

基本操作		
このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
電源がはいらない	• 待機表示ランプ(赤)は点灯していますか。	• 待機表示ランプ(赤)が点灯していない場合は、電源プラグが コンセントに正しく差し込まれているかご確認ください。 本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。 4 3
	• 待機表示ランプ(赤)が点滅していますか。	• 電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってからもう一度コンセントに差し込んでも待機表示ランプ(赤)が点滅しているときは故障です。本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店にご相談ください。
リモコンが動作しない	・ 待機表示ランプ(赤)は点灯していますか。	• 待機表示ランプ(赤)が点灯していないときは、本体の電源ボタンを確実に押して電源を入れてください。 4 子
	• リモコンを本機のリモコン受光部に向けて 操作していますか。	• リモコンをリモコン受光部に向けてください。(準備編 ②137)
	リモコンの乾電池が消耗していませんか。	• 新しい乾電池に交換してみてください。(準備編 21 37)
	• リモコンの乾電池の極性(+、-)が逆向きにはいっていませんか。	• 極性(+、-)を正しく入れてください。(準備編 21 3)
	本体のボタンで音量調整などの操作ができますか。	• 上記を確認してもリモコンで操作ができない場合はリモコンの故障が考えられます。お買い上げ店にご相談ください。(準備編[2037)
すべての操作ボタンが動作しない	 ・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。 ※ソフトウェアのダウンロード 87 子をしている場合は、終了するまで操作ボタン(本体、リモコンの 電源以外のボタン)は動作しません。ソフトウェアのダウンロード中は、絶対に電源プラグを抜いたり、本体の電源ボタンで電源を切ったりしないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、正常に動作し 	本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。(リセット)

その他

困ったときには... っづき

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上アナログ放送の番組表 が表示されない	• 正しい接続・設定をしていますか。	• 12 子冒頭、番組表についての説明をご覧ください。
番組表の文字が小さい		•「文字サイズ変更」 16 gで文字の大きさを変更してください。

映像

吹隊		
このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
放送の映像が出ない	• アンテナ線がはずれていませんか。	• アンテナ線を正しく接続してください。(準備編 25 字)
	アンテナ、アンテナ線が破損、または断線 していませんか。	• アンテナ、アンテナ線をご確認ください。
	• アンテナは正しい方向に向いていますか。	アンテナを正しい方向に向けてください。
	音声は出ていますか。	• 音声が出ている場合は、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れてください。
映像や番組表が表示される までに時間がかかる	• 本体の電源ボタンで電源「入」にしましたか。	・本体の電源ボタンで電源「入」にしたときは時間がかかります。(リモコンで電源「入」にしたときよりも時間がかかります)
	別の放送メディアのチャンネルを選局しましたか。	• 別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は映像 が表示されるまでやや時間がかかります。
接続した機器の映像が出な い	接続コードが正しく接続されていますか。	•接続した映像コードの入力、出力が合っているか確認してください。
	・入力切換は合っていますか。	・本体またはリモコンの ^^/////微Vで外部機器を接続した入 力端子を選んでください。
色がつかない、色がおかしい、画面が暗い	• ご希望の映像メニューや映像調整になって いますか。	・映像メニューをご確認ください。 743 映像メニューを選択してもご希望の映像にならない場合は「映像調整」「 753 でご希望の映像に設定します。
映像が二重、三重になる(ゴースト)	山やビルなどからの反射電波が考えられます。アンテナの位置、高さ、向きは合っていますか。	• アンテナの位置、高さ、向きを変えてみてください。(お 買い上げの販売店にご相談ください)
雪や雨が降ったような画面 になる	アンテナの向きがずれていませんか。アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。	• アンテナの向き、アンテナ線の接続(準備編 25 字)に問題がない場合は、チャンネル設定が正しいか確認してください。(準備編 73 字)
画面にはん点が出る	• 平行フィーダー線(準備編 25 3)お知らせ)を	自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリー
	お使いではありませんか。	ナー、ヘアードライヤーなどからの妨害が原因と考えられます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路など)から離れた位置に移動することをお勧めします。 ・平行フィーダー線から電波妨害に強い同軸ケーブルに変えてみることをお勧めします。 ※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。
画面にしま模様が出る	• 平行フィーダー線(準備編 25 子お知らせ)を お使いではありませんか。	近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ機器、DVD機器、携帯電話などや無線局などからの電波の混信が考えられます。アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してみてください。※上記の対処で直らない場合は、お買い上げ店などにで相談ください。
映像の輪郭が乱れる		• 「映像設定」内の「モーションクリア」 ® 子や「オートファインシネマ」 ® 子を「オフ」にしてみてください。

音声		
このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
音声が出ない	• 音量が最小になっていませんか。	• ⁺
	• 画面に「 消音 」マークが表示されていませんか。	消音 を押すと消音を解除できます。 4 字 (世) を押しても解除されます) 4 字
ときどき音声が出ない、音 がとぎれる	• 電波が弱いチャンネルではありませんか。	・無信号消音機能が働いていることが考えられます。「無信号 消音設定」を「オフ」にしてみてください。(準備編[81 字)。

デジタル放送関係

Ⅲ デジタル放送全般

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
デジタル放送だけが映らない	• B-CASカードが正しく挿入されていますか。 (カードの上下や裏表は正しいですか)	• B-CASカードを挿入しないと、放送や「放送局からのお知らせ」の受信ができません。B-CASカードを正しい方向で入れてください。(準備編 23 子)
	アンテナをさえぎる障害物はありませんか。アンテナ線がはずれていませんか。アンテナの向きがずれていませんか。	 BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。(準備編333子) 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかをご確認ください。
	• BS、110度CS放送の場合、アンテナ電源 供給が「供給しない」になっていませんか。	• マンションなどの共聴アンテナ以外ではアンテナ電源 供給を「供給する」にします。(準備編 33 字)
映像や音声が(ときどき)出たり、出なかったりする 映像の動きが(ときどき)停	 電波の種類(BS、110度CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか。 衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ(口径)のアンテナを使用していますか。 	• 放送に適合したアンテナをご使用ください。
止する	・アンテナをさえぎる障害物はありませんか。・アンテナ線がはずれていませんか。・アンテナの向きがずれていませんか。	 BS・110度CSアンテナの方向を確認・調整してください。(準備編[333]) 地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続されているかをご確認ください。
有料放送が視聴できない	・積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。・B-CASカードは正しく入れてありますか。	・天候が回復すればもとの状態に戻ります。・B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 23 字)
	• 有料放送を視聴するための手続きはお済みですか。	書)で視聴手続きをしてください。
	• 電話回線の接続や設定は正しいですか。	• 電話回線の接続や設定が正しいかご確認ください。(準備編 28 字、 82 子)
引っ越しをしたら、データ 放送や文字スーパー表示が 表示されなくなった	・データ放送用の地域設定は正しいですか。	• 新住所に合わせて「郵便番号と地域の設定」をしてください。(準備編[84 <i>字</i>)

Ⅲ 映像/音声

確認事項	対処のしかた・その他
• アンテナとの接続にデジタル放送に非対応	• 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数
のケーブルや機器などを使用していません	を使用している機器の影響によって、映像や音声が出な
か。	くなる場合があります。
	• デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご使用
	ください。(準備編 25 3、 27 3の「お知らせ」を参照)
積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。	• デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。
• 特に動きの激しい画面でブロックノイズが	
見えますか。	以下の場合は故障ではありません。
	• 降雨対応放送の映像の場合
	• 悪天候などで、受信状態が悪化した場合
	• 画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合
	 アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルや機器などを使用していませんか。 積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 特に動きの激しい画面でブロックノイズが

困ったときには... っづき

Ⅲ お知らせ

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「お知らせ」アイコンが消え ない	• 「お知らせ」の内容を確認しましたか。	・メニューの「お知らせ」画面から「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」の内容を表示させると消えます。[25 3]
未読の「お知らせ」がなく なっている	• 「設定の初期化」をしませんでしたか。	「設定の初期化」をすると「お知らせ」は削除されます。(準備編[95])
・放送局からのお知らせ ・本機に関するお知らせ ・ボード	• 「お知らせ」は最大件数を超えていませんか。	• 「放送局からのお知らせ」「本機に関するお知らせ」については、最大数を超えて受信した場合は未読でも自動的に削除されることがあります。詳しくは 25 mの「お知らせ」をご覧ください。
	「ボード」については、そのとき受信したもの しか表示されません。	
「放送局からのお知らせ」が 受信できない	• B-CASカードは正しく入れてありますか。	• B-CASカードを正しい向きに入れないと「お知らせ」は 受信できません。(準備編 23 字)

IIII 地上デジタル放送の受信や予約など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタル放送がまった く受信できない	• B-CASカードは正しく入れてありますか。	• B-CASカードを正しい向きに入れてください。(準備編 23 子)
※以下も含みます ・地上デジタル放送の番組	地上デジタル放送用アンテナは正しく接続 されていますか。	地上デジタル用アンテナの接続をご確認ください。(準備編<u>25</u>字、<u>26</u>子)
表などが表示されない ・本体の放送切換ボタンを 押しても地上デジタル放 送に切り換わらない	アンテナの方向は正しいですか。	・地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局側に向けてください。・アンテナレベルの数値を確認しながら、アンテナの方向調整をしてみてください。(準備編 32 デ)
	• 「初期スキャン」をしましたか。	初期スキャンをしてください。(準備編 743)受信できたチャンネルについては「番組表」で確認できます。123
	• お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。	 地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局にお問い合わせください。 以下のホームページのリンク先で確認することもできます。 http://www.toshiba.co.jp/product/tv/naruhodo/
	・共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地上デジタルに対応(パススルー方式)になっていますか。	CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。 (CATVがパススルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があります)
引越しをしたら、地上デジタル放送が受信できなくなった	• 引越し後、地上デジタル放送の「初期スキャン」または「再スキャン」を実施しましたか。	 ・県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」(準備編 73字)をしてください。 ・県内で引越しをした場合は、「再スキャン」(準備編 75字)をしてください。 ・「初期スキャン」または「再スキャン」をしても受信できない場合は、上の「地上デジタル放送がまったく受信できない」の内容もで確認ください。
一部の地上デジタル放送が 受信できない	・放送は行われていますか。	地上デジタル放送が行われているかをもよりの放送局 にお問い合わせください。
複数台のテレビで、地上ダイレクト選局ボタンのチャンネルが異なっている	初期スキャンなどを異なる時間にしませんでしたか。	 一部の東芝製テレビや他社メーカーのテレビの場合は、 チャンネルの割り当てや枝番が同じにならないことが あります。 「チャンスル・シマ」の「チャンマン(準備紀(アス) でチャン(
複数台のテレビで、枝番		• 「チャンネル設定」の「手動設定」(準備編 (ガ) でチャンネルの割り当てを変更することができます。

Ⅲ■ 地上デジタル放送の受信や予約など つづき

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
地上デジタルアンテナレベル画面では受信できるチャンネルがそれ以外のときには受信できない	地上デジタルアンテナレベル 伝送チャンネル 関東広域の 46 低 ここに地域名が表示されていますか。	 表示されている場合は、再スキャンをしてください。(準備編 75 字) ※表示されている場合でも、背面が黒画面の場合は通常の選局では受信できません。 表示されていない場合は、検査放送なので通常の選局では受信できません。
受信できなくなった放送局 が番組表表示などから消え ない		• 初期スキャンをしてください。(準備編 74 3)
地上ダイレクト選局ボタン に設定してあった放送局が 別の放送局に変わっている ※以下も含みます ・以前選局できた放送が なくなっている	• 「本機に関するお知らせ」の中に「放送局から の変更がありました。」などのお知らせがあ りますか。	・放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。 「本機に関するお知らせ」の内容をご確認ください。 253
での選局時に同じ3ケタ のチャンネル番号が複数表示される	• 枝番 § 子で区別されているチャンネルでは ありませんか。	•「番組説明」「 介 了で枝番の有無をご確認ください。枝番があれば正常な動作です。
地上デジタル放送で、リモコンボタンに手動設定したチャンネルが消えている	 「初期スキャン」(準備編 7437)をしませんでしたか。 「再スキャン」(準備編 7537)で「すべて設定し直す」を選択しませんでしたか。 	・必要に応じて再度「手動設定」をしてください。(準備編 「 ガ <i>子</i>)
番組表を表示させても番組 名などが表示されない場合 や、実際の内容と合ってい ない場合が多い		 番組情報を取得してください。情報取得には時間がかかる場合があります。 番組データ全体を取得するには、毎日2時間以上本機の電源を「待機」にしてください。(準備編 1537)
録画予約で、予約した番組が放送時間を繰り上げて放送されたが、「放送時間」を「連動する」に設定していたのに、連動して録画されなかった		• 本機は放送時間の繰り上げには、対応していません。

Ⅲ 通信・双方向サービス・通信設定など

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
イーサネット通信ができな	• LAN端子は正しく接続されていますか。	•接続をご確認ください。(準備編 29 37)
い(LAN端子を使った双方	• [LAN端子設定]は正しく行われています	• 正しい「通信接続設定」をしてください。(準備編 86 字〜 87 字)
向サービスができない) 	か。	• 最後に「接続テスト」で、正しく通信できているかご確認
		ください。(準備編 873)
ダイヤルアップ通信ができ ない	・電話回線は正しく接続されていますか。	● 「通信環境設定」を「イーサネット優先」に設定してくだ さい。(準備編 86 g)
通信速度が遅い、不安定	• 接続ケーブルが長すぎませんか。	• ケーブルが長すぎると通信速度が遅くなる場合があり
		ます。短い接続ケーブルに換えてみてください。
	• 回線が混んでいるためではありませんか。	 イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSLの場合、局から遠いなど)ではありませんか。 接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。(データ量が多い場合など) 時間をおいてから通信をしてみてください。 ※通信速度については、インターネット接続業者にご相談ください。
ダイヤルアップ接続してい		• 「接続確認メッセージ設定」を「表示する」に変更すると、
る通信が勝手に切れてしま	に設定していませんか。	通信切断前に確認画面を表示させることができます。 (進供短 ! 極 子)
احَ		(準備編8337)

困ったときには... っづき

録画・再生

||■ 内蔵ハードディスクの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
内蔵ハードディスクを使用 できない	• 「 _{処理中} 」(ハードディスク処理中アイコン)が 画面に表示されていませんか。	・ハードディスクの処理中です。しばらくお待ちください。 ・しばらく待ってもハードディスク処理中アイコン(左図)が消えない場合は、一時的なエラーの場合が考えられます。リモコンの電源ボタンを押して「待機」にし、5分ほど待ってから、再度電源ボタンを押して「入」にしてみてください。それでも使用できない場合は以下の方法で「リセット」をしてください。
		※リセットのしかた ①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする ②本体の「ハードディスク」表示ランプが消えていることを確認する ③電源プラグをコンセントから抜く ④約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れる ※上記をしてみても使用できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	本機の電源がはいっているときや、本機前面の「ハードディスク」表示が点灯しているときに、停電や雷などによる瞬間的な停電、電源プラグを抜く、ブレーカーを落とすなどで、電源が切れませんでしたか。	•「ハードディスク初期化」(準備編 94 94 9)をしてください。それでも使用できない場合はハードディスクの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
内蔵ハードディスクに録画 した番組が消えた	• 上記と同じ状態で電源が切れませんでしたか。	• 左記の場合、録画した番組が消える場合があります。録画した番組がすべて消えた場合や、ハードディスクが動作しない場合は「ハードディスク初期化」(準備編 [943])をしてください。それでも使用できない場合は、ハードディスクの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
内蔵ハードディスクに録画 できない(再生はできる)	本機のハードディスクの残量が足りていますか。	• 不要な番組を削除してください。
	• コピー禁止の番組ではないですか。	・番組説明でご確認ください。
	• 録画機器が内蔵ハードディスク以外に設定されていませんか。	• 「録画設定」で録画機器を「内蔵ハードディスク」に変更してください。
	・電波の受信状態が不安定ではないですか。	• アンテナの接続をご確認ください。(準備編 25 デ~ 27 デ) (電波の受信状態が不安定な場合は録画できないことがあります。)
	• ハードディスクとの一時的な通信エラー。	• 内蔵ハードディスクの接続をご確認ください。
	・ハードディスクが未登録ではないですか。・ハードディスクが取りはずしできる状態ではありませんか。	• 「本機に関するお知らせ」をご覧ください。 25 3
再生中に不自然なブロックノイズが見えるときがある		以下の場合に発生することがありますが、故障ではありません。 ・もとの映像にブロックの伊豆がすでにある状態での録画の場合。 ・天候などによって、受信状態が悪化した状態での録画の場合。 ・画面の激しい変化に画像処理が対応できない場合。 ・内蔵ハードディスクのディスク上のエラーによる場合。 (内蔵ハードディスク寿命により大量に発生する場合は、内蔵ハードディスクの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください)

Ⅲ■ 連ドラ予約		
このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「連ドラ予約」が正しく録画できない	1,220	 「連ドラ予約確認画面」で、追跡キーワードや追跡基準を正しく設定しなおしてください。40字 「連ドラ変更画面」で、連ドラ予約番組をその回だけ、予約実行/実行停止させることができます。 ■ 連ドラ予約番組の実行/実行停止をするには ① ②イックを押し、▲・▼で「予約リスト」を選び、(練)を押す ② ◆・▶で「連ドラ予約変更」を選び、(練)を押す ③ 録画を実行/実行停止する回を選び、(練)を押す ③ 録画を実行/実行停止する回を選び、(練)を押す ③ 録画を実行/実行停止する回を選び、(練)を押す ※ を押す ※ を で ※ を で
		•番組を選んで(鍵)を押すたびに実行と実行停止が切り換わります。

II■ DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバー関係(再生のみ)

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
	FEP0.3. XX	
DLNA認定サーバーが「機器	• DLNA認定サーバーは正しく接続されてい	
選択」画面に表示されない	ますか。	(必ずルーターを通して接続してください。)
	• 本機のLAN端子およびDLNA認定サーバー	• 「通信接続設定」(準備編 86 子)の「LAN端子設定」で、「IP
	はIPアドレスを自動取得する設定になって	アドレス自動取得」を「する」に設定してください。
	いますか。	• DLNA認定サーバーについてはDLNA認定サーバーの 説明書に分って記念してください。
		説明書に従って設定してください。
	• I P アドレスが192 .168. XXX .XXX 、	• 準備編 67 の手順でIPアドレスを確認してください。
	172.16.XXX.XXX ~ 172.31.XXX.XXX または10.XXX.XXX.XXXになっています	ほかのIPアドレスに設定されたものは、本機に接続できません。
	か。	ません。
	,5 0	
	・ルーターのIPアドレスは192.168.XXX.XXX、 172.16.XXX.XXX ~ 172.31.XXX.XX	・ルーターの説明書に従って、左記のIPアドレスがDLNA 認定サーバーと本機に割り当てられるように設定して
	または10.XXX.XXX.XXXX範囲で割り当て	
	る設定になっていますか。	\/CCV16
	複数のDLNA認定サーバーを接続していま	- 2台目以降のDLNA認定サーバーが「機器選択」画面に
	すか。	表示されるまで15分程度かかることがあります。
	3 /3 0	• 「機器選択」画面を終了して、もう一度「機器選択」画面を表
		示すると、機器が表示される場合があります。
録画リストが表示されない	• DLNA認定サーバーによっては、アクセス後	しばらくお待ちください。
	一定時間経過しないと録画リストを表示で	
	きないことがあります。	
	• DLNA認定サーバーのアクセス制限は正し	• DLNA認定サーバーによってはMACアドレスによるア
	く設定されていますか。	クセス制限をしている場合があります。DLNA認定サー
		バーの説明書に従って正しく設定してください。
		※本機のMACアドレスは、「通信接続設定」(準備編 86 37
		\sim $m{87}$ の「LAN端子設定」で確認することができます。
DLNA認定サーバーのコン	• DLNA認定サーバーが公開しているコンテ	• 本機が再生できるコンテンツのフォーマットは、準備編
テンツが見られない	ンツは、本機が再生できる種類のものです	[67] に記載のとおりです。DLNA認定サーバーが公開
	か。	しているコンテンツのフォーマットは、DLNA認定サー
		バー側でご確認ください。

困ったときには... っづき

録画・再生 つづき

II■ USBハードディスクの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
録画専用USB端子に接続し	• USBハードディスクの電源ははいっていま	
たUSBハードディスクが	すか。	
「機器選択」画面に表示され	• USBハードディスクを接続した直後ではあ	• USBハードディスクを本機に接続してから自動登録さ
ない	りませんか。	れるまで1分ほどかかります。登録されるまでお待ちく ださい。
	• USBハードディスクが正しく接続・設定されていますか。	・正しく接続・設定してください。(準備編[58]~ [60])
録画先に指定したUSB		• 表示されない場合は、上の「録画専用USB端子に接続し
ハードディスクに正しく	「機器選択」画面 [55] に表示されていますか。	たUSBハードディスクが「機器選択」画面に表示されな
録画できない		い」の内容をご確認ください。
	録画先に指定したUSBハードディスクに十	・残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または残量
	分な残量がありますか。	のある録画先を選択してください。
USBハードディスクを使用	• 使用したい機器が「機器選択」画面に表示さ	•表示されない場合は、上の「録画専用USB端子に接続し
できない	れていますか。	たUSBハードディスクが「機器選択」画面に表示されな
		い」の内容をご確認ください。
		それでも使用できない場合は、以下をしてみてください。 ①テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切る
		②本機に接続しているUSBハードディスクをはずす
		③USBハードディスクを本機に接続する
		④ 本機の電源ボタンを押して電源を入れる
 USBハードディスクに録画	USBハードディスクを使用中に停電や雷な	左記の場合、録画した番組が消える場合があります。
した番組が消えた	どによる瞬間的な停電、USBハードディス	録画した番組がすべて消えた場合や、USBハードディ
	クの電源プラグを抜く、ブレーカーを落とす	スクが動作しない場合は、「機器の初期化」(準備編 60 子)
	などで、電源が切れませんでしたか。	をしてください。

II■ LANハードディスクの場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
ハードディスク専用LAN 端子に接続したLANハー	• LANハードディスクを接続した直後ではありませんか。	• LANハードディスクを本機に接続してから自動登録されるまで10分ほどかかります。登録されるまでお待ちください。
ドディスクが「機器選択」画面に表示されない	• 「登録モード設定」を「自動」に設定していますか。(準備編[码 子)	通常は「自動」に設定して使用してください。「登録モード設定」を「手動」に設定した場合は、手動で登録してください。(準備編 [69]子)
	• LANハードディスクが正しく接続 • 設定されていますか。	正しく接続・設定してください。(準備編 69 3~ 68 3) IPアドレスの設定で、本機側を自動取得、LANハードディスク側を手動・設定にしているなどの矛盾はありませんか。
LAN端子(中央)に接続したLANハードディスクが「機器選択」画面に表示されない	• LANハードディスクが正しく接続 • 設定されていますか。	• 正しく接続設定してください。(準備編 63 字 ~ 69 字) [汎用LAN端子に接続したLANハードディスクは自動登録] されませんので、上記ページの操作で登録してください。
	• IPアドレスが「192.168.XXX.XXX」、「10. XXX.XXX.XXX」、「172.XX.XXX.XXX」の いずれかになっていますか。(XXXは数字。 「168」の部分は異なっている場合があります)	• ほかのIPアドレスに設定されたものは、本機に接続できません。(準備編 63 字)
録画先に指定したLAN ハードディスクに正しく 録画できな い	• 録画先に指定したLANハードディスクが 「機器選択」画面 55 アに表示されていますか。	・表示されない場合は、上の「ハードディスク専用LAN端子に接続したLANハードディスクが「機器選択」画面に表示されない」と、「汎用LAN端子に接続したLANハードディスクが「機器選択」画面に表示されない」の内容をご確認ください。
	• 録画先に指定したLANハードディスクに十 分な残量がありますか。	• 残量が少ない場合は、不要な番組を消すか、または残量のある録画先を選択してください。
LANハードディスクに記録 されているファイル(録画番 組や写真)が再生できない	• LANハードディスクの電源がはいっていますか。	※以下をすると再生できるようになる場合があります。 ・LANハードディスクの電源を入れ直して10分間待つ。

II■ 東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)の場合

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
本機と東芝RDシリーズで、 「テレビdeナビ予約」ができ ない	• 本機と東芝RDシリーズの接続、設定をしましたか。	• 「東芝RDシリーズ(東芝製ビデオレコーダー)をつなぐ」 に従って、接続、設定をしてください。(準備編 44 字 ~ 47 字)
設定した録画開始時刻に録 画が始まらない	• 東芝RDシリーズの時刻は正しく設定されていますか。	• 時刻設定が違っている場合は、東芝RDシリーズの取扱 説明書を参照して正しい時刻に修正してください。
「東芝RDアナログでの予約」で録画中に録画を中止したが、本機でチャンネルを切り換えることができない	• 東芝RDシリーズ側で録画を中止しただけではありませんか。(本機側で録画中止しましたか)	・本機のリモコンの を2回押して本機側を録画中止にしてください。(東芝RDシリーズ側で録画を中止した場合は、本機でも録画中止の操作をしないとチャンネルが切り換えられません)
「東芝RDアナログでの予約」で録画中に録画を中止したが、東芝RDシリーズの録画が中止されない	• 本機側で録画を中止しただけではありませんか。(東芝RDシリーズ側で録画中止しまたか)	・東芝RDシリーズ本体の「停止」ボタンを2回押して録画中止にしてください。(本機側で録画を中止した場合は、東芝RDシリーズ側でも録画中止の操作をしてください)

HDMI連動機能

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
推奨機器を接続しても連動 動作できない	・接続は正しいですか。	 接続をご確認ください。(準備編 47 字、49 字、51 字、52 字) HDMIケーブルはHDMIロゴ表示のついた規格にあったものを使用してください。 はじめて連動機能対応機器を接続したときや、接続を変更したときには、AVシステムに接続している機器も含めてすべての機器が連動しているか(画面右上の接続機器表示に「HDMI連動」アイコンが表示されます)を確認してください。
	接続機器側の設定は正しいですか。本機の設定は正しいですか。	接続機器側の設定をご確認ください。「レグザリンク設定」の「HDMI連動設定」をご確認ください。(準備編[55])
	・接続機器は本機の推奨機器ですか。	・本機で推奨している機器を使用してください。 ※推奨機器以外の機器をHDMI接続した場合にHDMI連動機能対応機器と認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証の対象ではありません。
	•接続している機器はHDMI連動対応の東芝 パソコンQosmioですか。	• Qosmioを再起動してからHDMIケーブルをはずし、本 機と接続しなおしてください。
本機のリモコンの操作と連動機器側の動作があわない	• 接続機器は本機の推奨機器ですか。	・本機で推奨している機器を使用してください。・推奨機器を接続しているにもかかわらず、リモコンの操作と機器の動作が合わない場合は、接続機器側のリモコンで操作してください。
接続した外部スピーカーから音が出ない	接続機器側の設定は正しいですか。本機の設定は正しいですか。本機との接続は正しいですか。	 AVシステム側の設定をご確認ください。 「HDMI連動設定」の「AVシステム連動」を「使用する」に設定していますか。(準備編[55]) AVシステムの接続をご確認ください。(準備編[49]) ※HDMIケーブル以外にオーディオケーブルを接続しないと、スピーカーからテレビの音は出ません。
映像機器からの映像と、AV システムからの音声が違う	・映像機器とAVシステムが別々のHDMI端子に接続されていませんか。	以下の操作をしてください。①「レグザリンク」の「映像を見る/機器選択」で映像機器を選びなおしてください。②映像機器をAVアンプ端子に接続してください。③テレビ放送を視聴してから①をしてください。
	• 接続している映像機器は、東芝レコーダー RD-A300、RD-A600ですか。	• RD-A300、RD-A600の接続をご確認ください。(準備編 【介了)その後、「レグザリンク」の「映像を見る/機器選択」で映像機器を選びなおしてください。

困ったときには... っづき

ワンセグ関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
「機器一覧」にSDメモリー	フォーマットが異常ではありませんか。	• 携帯電話等の「ワンセグ」を再生したい機器(パソコ
カードが表示されない		ンを除く)で初期化をしてください。
	• SDメモリーカードが異常ではありません	• 他のメモリーカードをご使用ください。
	か。	
本機からコピーした番組が	• 再生機器側で対応しているフォーマットに	• 本機で初期化したSDメモリーカードを使用してくださ
他の機器で見られない	なっていますか。	را.

写真再生関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
USB機 器 やSDメ モ リ ー カードの画像が見られない	本機のUSB端子に正しく接続していますか。SDメモリーカードが正しく挿入されていますか。	 USB機器の接続をご確認ください。(準備編 56 字) SDメモリーカードを正しく挿入してください。(準備編 18 字)
	本機に接続できる機器ですか。SDメモリーカードが正しく挿入されていますか。	• SDメモリーカードを正しく挿入してください。(準備編 【 18 子)
	使用したい機器以外がつながっていませんか。	• 使用していないUSB機器を取りはずしてください。
	• USB機器の接続設定を変更できますか。	USB機器の接続設定を変更してみてください。 (変更方法はUSB機器の取扱説明書でご確認ください。)
	• 表示モードがシームレスモードになっていませんか。	• 表示モード切換をしてください。(DCIMフォルダがない場合は、シームレスモードで表示できません)
USB機 器 やSDメ モ リ ー カードの一部の画像が見ら	• USB機器やSDメモリーカード内に1000 枚以上のファイルが保存されていませんか。	パソコンやデジタルカメラなどで不要なファイルを削除してください。
れない	ファイル名やフォルダ名に長い名前のもの がありませんか。	ファイル名を短くしてください。※ 見たいファイルのファイル名とそのファイルが収容されているフォルダ名の合計文字数を200文字以内にしてください。
画像が表示されるのが非常 に遅い	• USB機器の接続設定を変更できますか。	USB機器の接続設定を変更してみてください。 (変更方法はUSB機器の取扱説明書でご確認ください。)
	ファイルサイズが大きくありませんか。	パソコンなどでファイルサイズを小さくしてください。
写真再生で表示モード切換 ができない	• USB機器の接続設定を確認してください。	・表示モード切換は、USB機器の接続設定が PC 接続モードの場合、または SD メモリーカード挿入口に挿入した SD メモリーカードの場合にのみできます。

ひかりTV関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
ひかりTVを視聴できない	•「IPTV設定」(準備編 ⑨) 子)の「システム情	• 「ネットワーク状態」が「未接続」の場合は、「IPTV 設定」
	報」で、「ネットワーク状態」が「接続中」に	の「接続テスト」をしてみてください。
	なっていますか。	
	接続・設定は正しいですか。	• 正しく接続、設定してください。(準備編 30 字、 90 字)
	ひかりTVの申込みをしていますか。	• 「ひかりのお問い合わせ・お申し込みはこちらから」(準
		備編[30 字)を参照して申し込んでください。
	• 回線終端装置のLED表示が点灯しています	• 点灯していない場合は、ご契約のプロバイダーにお問い
	か。	合わせください。

[※] 上記をしても視聴できない場合は、「ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから」(準備編**30**字)にご相談ください。

インターネット関係

このようなとき	確認事項	対処のしかた・その他
インターネット画面が表示 されない	プロバイダーなどとのインターネットをするための契約はお済みですか。	• 契約、費用などについては、プロバイダーまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
	• LAN端子は正しく接続されていますか。	「LAN端子の接続(1)」(準備編293)に従って、正しく接続してください。
	インターネットをするための設定は正しいですか。	•「通信接続設定」(準備編 86 子)に従って、「通信環境設定」と「LAN端子設定」をしてください。 ※インターネット起動時に暗証番号の入力が必要となるようにする場合は、「インターネット制限設定」(準備編 91 子)で設定してください。
音声が出ない	インターネットの音声は出力されません。	
リモコンボタンの効きが悪 い	Webサイトのデータ読込中などは、リモコンボタンの効きが悪くなる場合があります。	

エラー表示、メッセージ表示について

全般 (代表的なもの)

● 代表的なエラー表示、メッセージ表示について説明します。

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「信号が受信できません。	適合したアンテナでないため。	・放送に適合したデジタル放送用アンテナ
・アンテナの接続をご確認ください。	- ・雨や雷、雪などの気象条件によって一時的	であることをご確認ください。
・本機のアンテナ設定やアンテナレベルを	に受信できない。	• アンテナの接続や設定が合っているか
ご確認ください。() でアンテナレベルを	アンテナ線がはずれたり、切れたりしてい	ご確認ください。(準備編 [25 字~ [27 字、
確認できます。)コード:E202」	る。	$\overline{32}$ \approx $\overline{33}$ \Rightarrow
	- ・アンテナの設定値が合っていない。	• アンテナ線をご確認ください。
	アンテナの方向ずれや故障。	※選局しているチャンネルでの放送が休止
	- 電波が弱くて視聴できない。	中の場合も表示することがあります。
 「このチャンネルはご覧になれません。	部分受信サービス(準備編1013)を選局し	本機は対応していないので受信できませ
コード: E210」		ん。
·	気象条件などによって信号レベルが下が	・降雨対応放送に切り換えることができま
「電波の受信状態が良くありません。クイッ		
クメニューから降雨対応放送に切り換えら	り、降雨対応放送切換が可能な状態になっ	す。 25 इ
れます。コード: E201]	たため。	巫40 幸 + 。 じったいと□キョロ+ ってやまご / + パ- ゚ ・
「現在放送されていません。コード: E203」	・選局したチャンネルでの放送が休止中。	番組表などで放送時間をご確認ください。
	・放送が終了している。	・放送中のチャンネルを選局してください。
		※雨や雷、雪などの気象条件によって一時
		的に受信できない場合も表示することが あります。
	マニャーバマヴのセンドがジテナー、イ・・・・	-2 2 0 7 0
「放送チャンネルではないためご覧になれ	• 通信など通常の放送形態でないチャンネ	通常の放送チャンネルを選局してくださ
ません。コード:E200」	ルを選局した。	U)₀
	・ホテルなどで特定の視聴者向けのサービス	
	として放送しているチャンネルを選局した。	
「ご案内チャンネルに切り換えますか?」	有料の放送事業者のチャンネルを選局し	• 選んだチャンネルの契約のしかたなどを -
	た場合など。	ご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」
		に切り換えてください。
「表示するチャンネルがありません。」	番組表で、表示するチャンネルがまったく	• <u>BS—CS</u>)や <u>触デー物</u> がで、表示できるチャ
	ないため。	ンネルを選んでください。
「B-CASカードが正しく挿入されていませ	• B-CASカードが挿入されていない、また	カードを抜き差ししてみてください。
ん。B-CASカードをご確認ください。」	は正しく挿入されていない。	• B-CASカードが正しく挿入されている
		かご確認ください。(準備編[23 字)
「B-CASカードの交換が必要です。B-CAS	•B-CASカードが故障している、または交	• カードを抜き差ししてみてください。
カスタマーセンターへご連絡ください。コー	換の必要がある。	• それでも正常にならない場合は、カード
ド:6400または6581」		に記載されているB-CASカスタマーセ
		ンターにお問い合わせください。
「このB-CASカードはご使用になれません。	• B-CASカードが登録されていない。	• B-CASカードの登録をしてください。
B-CASカスタマーセンターへご連絡くだ		カードに記載されているB - CASカスタ
さい。コード: A104またはA105または		マーセンターにお問い合わせください。
A106またはA107」		
「このICカードはご使用になれません。使用可	• 同梱のB-CASカード以外のカードを挿入	• 同梱のB-CASカードを挿入してくださ
能なB-CASカードを挿入してください。」	している。	い。
「このICカードはご使用になれません。使用	このICカードは無効です。	
可能なICカードを挿入してください。コー		
ド:EC01」		
「このB-CASカードはご使用になれません。	• 使用できないB-CASカードを挿入してい	
コード: A1FFまたはA102」	る。	
「B-CASカードが故障しています。」	• B-CASカードが故障している、または交	• B-CASカスタマーセンターに、交換につ
	換の必要がある。	いてお問い合わせください。
	J270-X13-23-00	2 2001-10-10 10 1/2000

全般 (代表的なもの) つづき

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「時刻情報を取得できませんでした。」	• デジタル放送が受信できないため、時刻情報を自動取得できない。	• しばらくしてからデジタル放送を受信して、時刻情報を自動取得してください。
「この番組には視聴制限があります。」	・設定した視聴年齢を超えた番組を選局した。・設定した購入限度額よりも高い料金の番組を選局した。	 ・視聴年齢を設定していない場合は「視聴年齢制限設定」(準備編 92 ア)で視聴年齢を設定してください。 ・ご覧になる場合は暗証番号を入力してください。(準備編 91 ア)
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード:8903または8503または8303」	• 選んだチャンネル(番組)の視聴地域が限定されているため、視聴できない。	詳しくはご覧のチャンネルのカスタマー センターにご連絡ください。

Ⅲ デジタル放送を受信中にメッセージが表示された場合

- メッセージ表示の中に、「【画面表示】を押し続けると消去」という文章が表示された場合は、<u>画面表示</u>を数秒間押し続けると、 メッセージ表示を消すことができます。
- ●「【画面表示】を押し続けると消去」の文章は、メッセージが表示されてから数秒後に自動的に消えます。 この文章が消えたあとも、<u>画面表示</u>を数秒間押し続けると、表示されている他のメッセージ表示を消すことができます。

USB機器に関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「機器(メディア)が接続されていません。」		本機が対応しているメディア、または機器を使用してください。
「機器(メディア)を認識できません。」	正常にフォーマットされていないメディアまたは機器が接続された。	本機が対応しているフォーマット形式の ものを使用してください。
	• その他の原因。	・テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切り、機器を接続してから、もう一度本機の電源を入れてください。
「機器(メディア)にアクセスできません。」	• USB接続に異常が発生した。	• USB機器をはずしてから、もう一度接続 してください。
「USB端子の電源容量を越えました。 必要な機器のみ接続してください。」	・USB過電流エラーが発生した。 (USB機器を多くつないでいる場合には、 使用できなくなる場合があります)	・以下の方法で復帰をしてください。 ①テレビ本体の電源ボタンを押して電源を切る ②本機に接続しているUSB機器をすべてはずす ③本機の電源ボタンを押して電源を入れる ④使いたいUSB機器だけを接続する

内蔵ハードディスクに関するエラー表示やお知らせ

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
画面に出るエフー表示 「内蔵ハードディスクが正しく取り付けられ ていません。」	・内蔵ハードディスクに一時的なエラーが発生した。・内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていない。	 ・内蔵ハードディスクの接続を確認してください。 ・それでも同じエラー表示が出る場合は、リセット(下記参照)をしてください。 ・以上のどちらをしても同じエラー表示が出る場合は、お買い上げの販売店にご相
「内蔵ハードディスクの再検出ができません でした。詳しくは取扱説明書をご覧くださ い。」	内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていない。	談ください。内蔵ハードディスクの接続を確認してください。
「内蔵ハードディスクのエラーにより録画を中止しました。」 「ファンの異常により、録画を中止しました。」	・内蔵ハードディスクに一時的にエラーが 発生した。・本機内部の冷却ファンに一時的な異常が 発生した。	以下の操作でリセットをしてから、もう 一度同じ操作をしてください。それでも 同じエラー表示が出る場合は、お買い上 げの販売店にご相談ください。
「ファンの異常により、内蔵ハードディスクが動作しません。」	ファンが故障している。	※リセットのしかた ①本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする ②本体の「ハードディスク」表示ランプが消えていることを確認する ③電源プラグをコンセントから抜く ④約10秒後に電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源ボタンを押して電源を入れる

通信(電話回線やLAN端子を使った通信)に関するエラー表示 (代表的なもの)

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。電話機コードが正しく接続されているかご確認ください。コード: C100」	電話がつながらなかったため。	• 「電話回線の接続」(準備編 28 子)および 「電話回線設定」(準備編 82 子~ 83 子)で 接続・設定の状態をご確認ください。
「接続に失敗しました。電話回線の設定をご確認ください。コード:C103」	電話回線を使用した通信ができなかった ため。	
「サーバーと通信できませんでした。詳しく は取扱説明書をご覧ください。」	サーバーからのダウンロードに失敗した ため。	 回線が混みあっているなどの場合も考えられますので、時間帯を変えて、もう一度操作してください。 「LAN端子の接続」(準備編 29 デ)および「通信接続設定」(準備編 86 デ~ 87 デ)で接続・設定の状態をご確認ください。
「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバーに接続できません。」	・本機にルート証明書が設定されていない。	・ルート証明書番号(準備編 84 子)を確認し、東芝家電ご相談センター (裏表紙参照)にお問い合わせください。 番号が確認できなかった場合は、数時間後にもう一度、番号を確認してください。それでも確認できない場合は、東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。
「現在設定されているルート証明書ではサー	・ルート証明書は本機内に設定されている	ルート証明書番号(準備編 84 子)を確認
バーの安全性を確認できないため、接続できません。」	が、接続先のサーバー証明書との検証が取れない。	し、正しいルート証明書であるかを東芝家電ご相談センター (裏表紙参照)にお
「現在設定されているルート証明書の有効期限が切れているため、サーバーに接続できません。」	・ルート証明書の有効期限が切れている。	問い合わせください。
「サーバーの証明書の有効期限が切れている ため、接続できません。」	•接続先の証明書が有効期限切れになっている。	•接続先の安全性に問題があります。本機は、一部の接続先については、安全性の確
「サーバーの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」	サーバー証明書に表示しようとしている ページの名前がない。	認ができない場合、接続を行いません。 (本機の動作は正常です)
「サーバーの証明書の不正が検出されたため、接続を中断します。」	• 接続先の証明書が改ざんされている。	
「サーバーの証明書に問題があるため、接続を中断します。」	・認証エラーが発生した。	
「接続できません。通信環境設定をご確認く ださい。」	・本機の通信環境設定が正しく設定されていない。	• 「通信環境設定」を正しく設定し直してく ださい。(準備編[86 <i>字</i>)

その他

困ったときには... っづき

東芝RDシリーズに「テレビdeナビ予約」をするときと、HDMI連動機能対応の東芝レコーダーに録画・予約するときのエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「録画時間に一部重複があります。録画機器 で設定内容をご確認ください。」	• 予約はできたが、録画機器側の予約時間 と、本機の「テレビdeナビ予約」の時間が 一部重なっている。	・録画機器の予約内容をご確認ください。
「録画機器で設定が変更されました。録画機 器で設定内容をで確認ください。」	• 予約はできたが、録画機器側で録画設定が変更されている。	・録画機器で録画設定の内容をご確認ください。
「録画機器の動作により登録できません。しばらく待ってからもう一度操作してください。」	・録画機器側の動作との競合(何らかの操作、動作、表示をしている)がある。	• しばらくしてからやり直すか、または、録 画機器側の操作などを中止してくださ い。
「録画機器の予約がいっぱいです。」	• 録画機器側の予約数がいっぱいになって いる。	・録画機器側で、どれか予約を取り消してください。
「指定した時刻情報では予約を登録できません。」	・録画機器側が対応していない形式で時刻 を設定した。	・録画機器の取扱説明書で、指定できる時刻の形式をご確認ください。
「録画機器の予約時間と重複するため、設定 できません。」	・録画機器側の予約と、本機からの予約時間 時間が重なっている。	• 録画機器側で予約している時間帯は、本機 からの予約はできない場合があります。
「録画機器に時刻が設定されていません。」	• 録画機器の時刻設定をしていない。	• 録画機器の時刻設定をしてください。
「予約を設定できませんでした。」 または 「録画を設定できませんでした。」	・録画機器の電源がはいっていない。・録画機器が正しく接続されていない。	 録画機器の電源を入れてください。 本機と東芝RDシリーズを直接つなぐときは、クロスタイプのLANケーブルを使用してください。(準備編(443)) ルーターを通してつなぐときは、ストレートタイプのLANケーブルを使用し、ルーターの電源も入れてください。(準備編(463)) HDMIケーブルで接続しているときは、規格に合ったケーブルを使用しているかをご確認ください。(準備編(473))
	ネットワークの設定が正しくない。	 本機と東芝RDシリーズを直接つないだときは、「直接つなぐ場合の設定をする」(準備編(45))で正しく設定してください。 ルーターを通してつないだときは、「ルーターを通してつなぐ場合の設定をする」(準備編(47))で正しく設定してください。 HDMI連動機能で録画する場合は、設定を確認してください。(準備編[55))

i.LINKに関するエラー表示 (代表的なもの)

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「機器に接続できません。」	・「機器選択」画面で選んだ機器への接続に 失敗した。 ・i.LINK操作中に接続変更があり、その接続 処理に失敗した。	 i.LINK機器の接続をご確認ください。 機器の操作をし直すか、「機器選択」画面で選び直してください。 相手機器の電源を入れ直してください。 相手機器のi.LINK設定をご確認ください。
「ブロードキャスト出力機器はありません。」	ブロードキャスト出力している機器がない。	• i.LINK接続機器をご確認ください。
「現在入力されているブロードキャスト信号 には対応していません。」	本機が対応していないブロードキャスト 信号を入力したため。	この機器から出力されている信号は本機では視聴できません。本機が対応する信号を出力するi.LINK機器を接続してください。
「i.LINK機器の接続に変更がありました。接続状態を確認しています。」	i.LINK接続ケーブルがはずれている、または接続が不十分。i.LINK接続に変更があった。	接続状態を確認中です。1 分たっても終了しない場合は、機器の操作を終了し、i.LINK機器の接続、設定をご確認ください。(準備編 70 字~71 字) (70 字~71 字) (71 字)
「i.LINK機器の接続を確認してください。」	i.LINK機器との接続が正しくない。i.LINK機器を64台以上接続している。	 i.LINK機器はループ状態には接続できません。正しく接続してください。(準備編 70字) 64台以上のi.LINK機器は接続できません。 本機を含めて63台以下にしてください。
「外部機器から接続されています。」	• 外部のi.LINK機器から接続(制御)されているため、i.LINK操作ができません。	• i.LINK機器を操作するには、外部機器から本機へのi.LINK接続(制御)を終了してください。
「使用可能な帯域を超えているため操作できません。他の機器の接続をはずしてご使用ください。」	• 使用する帯域が確保できないため信号の 通信ができません。	 使用していないi.LINK機器でブロードキャスト出力設定されている場合は、ブロードキャスト出力を「切」にしてください。 同時に使用する機器の数を少なくしてください。 接続機器の電源プラグを抜き差ししてください。
「対応したデジタル信号が入力されていません。」	• DV機器などフォーマットの異なる機器を つないだため。	• DV機器などフォーマットの異なる機器 は、接続してもデータのやりとりなどは できません。
「i.LINK制御機能が正しく動作していません。番組を正常に送受信できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	• i.LINK処理に用いる内部情報が壊れているため。	・お買い上げの販売店にエラー表示をご説明のうえ、修理をご相談ください。
「機器操作中は切り換えられません。」	・機器操作中に、番組表、二画面などの操作 をしようとしたため。	機器の操作を終了してから、選局などの 操作をしてください。
「録画機器が操作を受け付けません。録画機 器側での設定を確認してください。」	• 録画機器の制御ができないため。	• 録画機器側が外部制御できない設定になっていないかご確認ください。録画機器の取扱説明書をご確認ください。

LANハードディスクに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「機器に接続できません。」	接続ケーブルがはずれている。LANハードディスクの電源がはいっていない。	接続を確認してください。LANハードディスクの電源を入れてくだ
	• LANハードディスクにエラーが発生し	さい。
	た。	• LANハードディスクの電源を入れなおしてください。
「再生できません。」	本機で対応しているファイルフォーマットではないため。	本機では再生できません。
「システム情報にエラーがあるため、録画番 組を再生できない場合があります。」	システムフォルダに含まれるシステム情報がこわれている。	システムフォルダがこわれているため、このLANハードディスクは再生できません。
「一部のシステム情報が欠落しているため、 再生できない録画番組があります。」	システムフォルダ内の情報が不足している。	・本機では再生できません。

USBハードディスクに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「機器に接続できません。」	• 接続ケーブルがはずれている。	• 接続を確認してください。
	・USBハードディスクの電源がはいってい	• USBハードディスクの電源を入れてくだ
	ない。	さい。
	•USBハードディスクにエラーが発生し	• USBハードディスクの電源を入れなおし
	た。	てください。
「再生できません。」	本機で対応しているファイルフォーマッ	• 本機では再生できません。
	トではないため。	
「USB端子(ハードディスク専用)の電源容	• USB過電流エラーが発生した。	・以下の方法で復帰をしてください。
量を越えました。接続機器をはずし、本体の		①テレビ本体の電源ボタンを押して電源
電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入		を切る
れてください。」		②本機に接続しているUSBハードディス
		クをはずす
		③本機の電源ボタンを押して電源を入れる
		④USBハードディスクを本機に接続する

の他

DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーに関するエラー表示

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「検索に失敗しました。」	• DLNA認定サーバーが正しく接続されて	• 準備編 63 矛を参照して、正しく接続して
	いない。	ください。
「機器(メディア)にアクセスできません。」	• DLNA認定サーバーが正しく接続されて	• 準備編 63 アを参照して、正しく接続して
	いない。	ください。
	• DLNA認定サーバーのアクセス制御が正	• DLNA認定サーバーによってはMACア
	しく設定されていない。	ドレスによるアクセス制限をしている場
		合があります。
		DLNA認定サーバーの説明書に従って正
		しく設定してください。
		※本機のMACアドレスは、「通信接続設
		定」(準備編 86 子~ 87 子)の「LAN端
		子設定」で確認することができます。
「再生できません。」	コンテンツが本機で対応しているフォー	• 本機では再生できません。
	マットではないため。	
「サーバー側の設定やアクセス状態により現	• DLNA認定サーバーが起動準備中。	しばらくしてからやり直してください。
在アクセスできません。しばらくしてからや	• DLNA認定サーバーが他の機器で使用中。	
り直してください。」		
「システム情報にエラーが発生したため、番	・コンテンツ再生処理に使用する内部情報	• お買い上げの販売店にエラー表示をご説
組を再生できません。」	が壊れているため。	明のうえ、修理をご相談ください。

インターネットに関するエラー表示 (代表的なもの)

画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「ページの安全性を確認できません。 サーバが証明書をサポートしていません。接 続しますか?」	・証明書認証時にブラウザの証明書DBに発行元のルートCA証明書がない場合	• この画面で「OK」を選んだ場合は、選んだ ページを表示します。 この画面で「キャンセル」を選んだ場合 は、ページを見ることはできません。
「ページの安全性を確認できません。 ルートCA証明書の有効期限が切れています。 接続しますか?」	・ルートCA証明書の有効期限が切れている 場合	この画面で「OK」を選んだ場合は、選んだページを表示します。この画面で「キャンセル」を選んだ場合は、ページを見ることはできません。
「ページの安全性を確認できません。 サーバ証明書のCNがホスト名と一致しません。接続しますか?」	• サーバ証明書のCN(一般名)がホスト名と 一致しない場合	この画面で「OK」を選んだ場合は、選んだページを表示します。この画面で「キャンセル」を選んだ場合は、ページを見ることはできません。
「ページの安全性を確認できません。 サーバ証明書の有効期限が切れています。接 続しますか?」	• サーバ証明書の有効期限が切れている場合	この画面で「OK」を選んだ場合は、選んだページを表示します。この画面で「キャンセル」を選んだ場合は、ページを見ることはできません。
「DNS でエラーが発生しました。」	• HTTPリクエスト、リゾルブ中にURL、プロキシ設定に誤りがある場合	• 「LAN端子設定」(準備編 86 子~ 87 子)の 「DNS設定」「プロキシ設定」が正しく設 定されているかご確認ください。
「DNS が設定されていません。」	• HTTPリクエスト、リゾルブ中にDNS サーバが設定されていない場合	• [LAN端子設定](準備編 86 子~ 87 子)の 「DNS設定」が正しく設定されているか ご確認ください。
「DNS からの応答がありません。」	• HTTPリクエスト、リゾルブ中にDNS サーバからのリクエストが無くタイムア ウトした場合	• 「LAN端子設定」(準備編 86 字〜 87 字)の 「DNS設定」が正しく設定されているか ご確認ください。
「サーバが見つかりません。」	• HTTPリクエスト、リゾルブ中にDNS サーバが見つからない場合	• 「LAN端子設定」(準備編 86 子~ 87 子)の 「DNS設定」が正しく設定されているかご 確認ください。
「接続できません。 TCPでオープンエラーが発生しました。」	• TCPオープンに失敗した場合	読込み途中のページを「便利機能」[68] で読込み「中止」にしてください。

困ったときには... っづき

インターネットに関するエラー表示 (代表的なもの) っづき


画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「接続できません。 TCPで接続エラーが発生しました。」	• TCPコネクトに失敗した場合	• 接続先サーバーのURLをご確認ください。また、「LAN端子の接続(1)」(準備編 29 3)が正しく接続されているかご確認 ください。
「接続できません。 TCPで読み込みエラーが発生しました。」	• TCP読み込みに失敗した場合	• 「LAN端子の接続(1)」(準備編 [29 字)が正 しく接続されているかご確認ください。
「接続できません。 TCPで書き込みエラーが発生しました。」	• TCP書き込みに失敗した場合	• 送信先サーバーが正しいかご確認ください。また、「LAN端子の接続(1)」(準備編 29 字)が正しく接続されているかご確認 ください。
「SSL通信ができません。 プロキシに接続できません。」	コネクトの応答フォーマットが誤っている場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「SSL通信ができません。 SSL で Handshake エラーが発生しました。」	• SSLハンドシェイクに失敗した場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「SSL通信ができません。 SSLで読み込みエラーが発生しました。」	• SSL読み込みに失敗した場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「SSL 通信ができません。 SSL で書き込みエラーが発生しました」	• SSL書き込みに失敗した場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「HTTP リクエストの送信中にタイムアウトしました。」	• HTTPリクエスト送信中にタイムアウト した場合	•接続先サーバーは正しいかご確認ください。また、「LAN端子の接続(1)」(準備編 29字)が正しく接続されているかご確認ください。
「表示しようとしているページがキャッシュ に保存されていません。」	キャッシュのみからコンテンツを取得する設定のとき、キャッシュにコンテンツが存在しない場合	左記の原因でこのページを表示できません。(再読み込みしても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「表示しようとしているキャッシュ内のページは有効期限が切れています。」	• 再読み込み、進む、戻るの操作を行ったとき、 POSTを行おうとした場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(再読み込みしても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「この認証タイプはサポートされていません。」	• 認証のタイプがBasic認証でもDigest認 証でもない場合	左記の原因でこのページを表示できません。 (もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「サーバからの応答に含まれている認証パラメータが正しくありません。」	・認証の際にHTTPヘッダが不正である場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「サーバからの応答が正しくありません。 リダイレクトできません」	• リダイレクトの際にHTTPヘッダが不正 である場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「HTTP リクエストのヘッダサイズが大き すぎます。」	• HTTPリクエストのヘッダサイズが制限 値を超えた場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「HTTP リクエストのボディサイズが大き すぎます。」	• HTTPリクエストのボディサイズが制限 値を超えた場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「HTTP レスポンスのヘッダサイズが大き すぎます。」	• HTTPレスポンスのヘッダサイズが制限 値を超えた場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「これ以上HTTPレスポンス(100Continue)を受信できません。」	• Continueの数が制限値を超えた場合(無制限に設定しているため発生しない)	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)


画面に出るエラー表示	考えられる原因など	対処のしかた・その他
「サーバが TLS をサポートしていません。」	• サーバがTLS v.1.0に未対応の場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「HTTP レスポンスの受信中にタイムアウトしました。」	• HTTPレスポンス受信中にタイムアウト した場合	• 接続先サーバーが正しいかご確認ください。また、「LAN端子の接続(1)」(準備編 2937)が正しく接続されているかご確認 ください。
「ファイルを開けません」	入力されたURLがfile:スキームのとき、ファイルを開くのに失敗した場合	このページを見ることはできません。
「ファイルを読み込めません。」	• 入力されたURLがfile:スキームのとき、 ファイルを読込むのに失敗した場合	このページを見ることはできません。
「ページサイズが大きすぎます。正しく表示できない可能性があります。」	コンテンツのサイズが制限値を超えた場合	• 左記の原因でこのページを表示できません。(もう一度接続しても同様の場合は、このページは見ることはできません)
「ページがありません。」	• コンテンツが見つからなかった場合	
「読み込みを中止しました。」	• リダイレクトがキャンセルされた場合	
「サーバからの応答が正しくありません。 これ以上リダイレクトできません。」	制限値以上のリダイレクトを行った場合 (制限値は30)	このページを見ることはできません。
「MIMEタイプが正しくありません。」	処理できないMIMEタイプのコンテンツ を開こうとした場合	このページを見ることはできません。
「エラーが発生しました。」	• ブラウザ内で未分類のエラーが発生した 場合	このページを見ることはできません。
「アドレスが正しくありません。」	処理できないスキームを開こうとした場合	• 「URL入力」が正しいか確認してください。正しい「URL入力」を入力しても同様のメッセージが出る場合、このページを見ることはできません。
「JavaScriptのwindow.closeが実行されましたが、ウィンドウは1つのため閉じることはできません。」	• タブが1枚のみ開かれている状態で window.closeが実行された場合	
「保護あり/保護なしのページが混在してい ます。」	取得したコンテンツにHTTPとHTTPSの ものが混在していた場合	
「メモリ不足です。他のタブの内容を消去して再読み込みしますか?」	• コンテンツ表示途中でメモリ不足が発生 した場合	•他のタブを消去してよい場合は、で「OK」 を選び、(鍵) を押してください。消去しない場合は「キャンセル」を選んでください。
「メモリ不足のため、コンテンツを表示できませんでした。」	• 極度のメモリ不足状態から強制復帰した 場合	• 他のタブを消去してから「再読込み」をしてください。上記操作をしても同様のメッセージが出る場合は、このページを見ることはできません。
「このタイプの文書は表示できません。」	• Content-Typeが対応形式外の場合	このページを見ることはできません。

- 設定・調整のメニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「準備編」で使用する部分です)「準備編」のメニュー 一覧は、準備編 98 3 ~ 99 3 をご覧ください。
- メニューで選択できる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。

★光デジタル音声出力









Basic Operations

• For more information on operations, safety instructions, maintenance, etc, please contact your local dealer.


[TV Front Panel]



Remote Control sensor
 For optimum performance, aim the remote control DIRECTLY at the TV remote sensor.



[Remote controller]



||■ 番組についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
テレビ	テレビ放送	MV	マルチビューサービス(243 おしらせ」)
ラジオ	ラジオ放送	HD	デジタルハイビジョン放送
データ	データ放送	HD:1080i	放送フォーマットが1080i信号のデジタル ハイビジョン放送
テレビd	データ放送がある場合(テレビ)	HD:720p	放送フォーマットが720p信号のデジタル ハイビジョン放送
ラジオd	データ放送がある場合(ラジオ)	SD	デジタル標準テレビ放送
16:9	画面の横と縦の比が16:9の番組の放送	SD:480i	放送フォーマットが480i信号のデジタル 標準テレビ放送
4:3	画面の横と縦の比が4:3の番組の放送	SD:480p	放送フォーマットが480p信号のデジタル 標準テレビ放送
ステレオ	ステレオ音声放送	信号切換	複数の映像、または音声またはデータがある場合
サラウンド	サラウンドステレオ放送	ペイ・パー・ビュー	ペイ・パー・ビュー番組
二重音声	二重音声放送	一 ●年齢	視聴年齢制限が設定されている番組の場合
字	字幕放送		

[※] **テレビ**が表示されていなくても、データ放送(番組に連動していないもの)がある場合があります。 **テレビ**が表示されていても、放送局側の運用によってはデータ放送が番組に連動していない場合があります。

||■ お知らせ、予約、録画、録画リスト、その他についてのアイコン

アイコン	説明	マノコン	説明
アイコン	説明	アイコン	説明
データ取得中	データの取得中です。	 ●ダビング	録画可能回数が制限されている番組の場合
処理中	内蔵ハードディスクの処理中です。 録画・再生などの操作はできません。	デジタルコピーX	デジタル録画できない番組の場合
0	未読の「おしらせ」	光デジタルコピー可	光デジタル録音できます。
	既読の「おしらせ」	光デジタルコピー¥	録画購入すれば光デジタル録音できます。
	録画予約	光デジタルコピー1	1回のみ光デジタル録音できます。
•	連ドラ予約 (赤 : 予約設定されているとき) (灰色 : 予約実行を停止しているとき)	光デジタルコピーX	光デジタル録音できません。
/	視聴予約	P	録画予約している番組と連ドラ予約が重複し ている場合
アナログコピー可	アナログ録画できます。	✓ Λ	視聴予約している番組と連ドラ予約が重複し ている場合
アナログコピー¥	録画購入すればアナログ録画できます。	£	フォルダや録画した番組に保護をかけている 場合
アナログコピーX	アナログ録画できません。		上書き録画を「する」に設定した番組 383
デジタルコピー可	デジタル録画できます。	型 _×	非リンク型サービス(通信番組) 103
デジタルコピー¥	録画購入すればデジタル録画できる番組の場合	7+F	SSLなどの暗号通信をしている場合[10]

さくいん

※ページ番号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意味します。

● 数字・ABC順

•	MINOUN TIME	
	1CH表示(番組表)	15
	7チャンネル表示/6チャンネル表示	16
	AVシステム連動	準55
	B-CAS(ビーキャス)カード	
	B-CASカード番号表示	
	Bluetooth設定	
	BS·110度CSアンテナ電源供給	進3.5
	BS・110度CSアンテナレベル	
	BS中継器切換/110度CS中継器切換	
	D4映像入力端子	
	Dot By Dot (画面サイズ)	
	D-VHSビデオ(i.LINK接続)	
	DLNA認定サーバー	
	DTCP-IP対応サーバー	
	DVDプレーヤー	
	Eメールで録画予約	
	ハードディスクビデオレコーダー (i.LINK接続)	
	HD	
	HDMI3音声入力端子	
	HDMI3音声入力設定	
	HDMI入力拡張切換	
	HDMI連動機能	
	HDMI連動設定	
	HDスーパーライブ(画面サイズ)	
	HDズーム(画面サイズ)	19
	i.LINK機器	準70
	i.LINK設定	準72
	i.LINK機器の登録と解除	準72
	IPTV設定	準90
	LANハードディスク	
	LANハードディスク再生	
	LANハードディスク設定	
	LANハードディスク端子設定	
	LANハードディスクの登録と解除	
	LAN端子(ひかりTV専用)	-
	LAN端子(ハードディスク専用)	
	LAN端子(中央)	
	LAN端子設定	
	MPEG NR	
	PCファイン(映像メニュー)	7 C
	PCをつなぐ(→パソコンをつなぐ)	
	RDシリーズ(東芝製レコーダー)	
	S2映像入力端子	
	SD	
	SDメモリーカード	
	SDメモリーカード再生	
	USBハードディスクをつなぐ	
	USBハードディスク再生	
	USBハードディスク設定	
	USB端子	
	USBキーボード	
	USB機器(デジタルカメラ、メモリーカードリーダーなど)	準53

● アイウエオ順

ど行 アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・	ページ
アイコン	
明るさセンサー	
明るさ調整	
アクトビラ	
あざやか(映像メニュー)	74
暗証番号	準91
イコライザー	83
今すぐニュース	34
今すぐニュース番組登録	15
色あい	
色温度	76
色空間	82
<u> </u>	
インターネット	
インターネット制限設定	
映画(映像メニュー/音声メニュー)	
映画字幕(画面サイズ)	
映画プロ(音声メニュー)	
映画プロ1、2(映像メニュー/音声メニュー)	
映像メニュー	
枝番	
オーディオ機器をつなぐ	
オートファインシネマ	
オーバーサイズ調整	
お買い上げ時の状態	
お知らせ	
追っかけ再生	43
オフタイマー	
おまかせ(映像メニュー)	74
おまかせ映像	74
オンエアー無信号オフ	86
音声調整	23
オンタイマー	18
音声切換	
カ行	ページ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
外線発信番号	37、準82
外部機器からの制御	
外部入力スキップ設定	
外部入力表示設定	
外部入力無信号オフ	
画面調整	
画面サイズ切換	
カラーイメージコントロールプロ	
カラーパレットプロ調整	
簡易確認テスト準(
ガンマ調整	
キーボード(→USBキーボード)	
土― ワード	1.3

機器の情報.......47

クイックメニュー	11
黒レベル	
ボン・ハレ ゲーム(映像メニュー)	
ゲームノーマル	
ゲームフル	
ゲーム機をつなぐ	
9 一 公 機 を	
個人情報	
	华 1 4
サ行	ページ
213	
再スキャン	進75
左右振幅調整	
サラウンド	
シームレス表示	
写真再生	
視聴年齢制限設定	
視聴予約	•
室内環境設定	
室内環境設定 自動スキャン	
自動みキャン 自動設定(チャンネル設定)	
自動ダウンロード	
字幕放送	
シャープネス	
写真の回転	
写真の並べ替え	
ジャンル	
ジャンル色分け	
手動設定(チャンネル設定)	
省工之設定	
上下画面位置	
上下振幅調整	
詳細調整(映像調整)	
消費電力	
初期スキャン	
ショートカット削除	
ショートカット作成	
信号切換	
スーパーライブ(画面サイズ)	
ズーム(画面サイズ)	
スキップチャンネル表示/非表示	16
スキャン切換	
ステレオ/モノラルの設定	準81
静止画	23
設定の初期化	準95
走査線	準100
双方向サービス	10
ソフトウェアバージョン	88
夕行	ページ
ダイナミック(音声メニュー)	
ダイナミックNR	
ダイナミックガンマ	76

タイムサーチ(アクトビラビデオ・ひかりTV).....64、67

ダイヤル方式	準37
ダイレクト録画時間	準54
ダウンロード	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
地上デジタルアンテナレベル	
地デジ表示設定	
チャンネルスキップ設定	
チャンネル設定	
チャンネル設定を最初の状態に戻す	
チャンネル番号選局	
通常表示(写真再生)	60
通信エラー履歴	準83
通信環境設定	準86
低音強調	84
データ放送1	
データ放送用メモリーの割当て	
デジタルハイビジョン放送	-
デジタル放送録画出力設定	
デジタル放送録画出力端子	
テレビ/ラジオ/データ切換(番組表)	
テレビdeナビ設定	
テレビサーフ	
テレビプロ(映像メニュー/音声メニュー)	64、83
電話回線端子	準19
電話回線設定	準82
電話回線テスト	準82
登録モード設定	
<u>独立データ放送</u>	
トリミング機能(二画面)	
ドルビー DRC	
ドルビーボリューム	
ドルヒーボウューム	00
⊢∕ =	ページ
片行	ベージ
内蔵ハードディスク再生	
内蔵ハードディスク設定	
名前の変更	
二画面	
日時指定予約(日時指定録画)	37
入力切換	11
入力文字一覧表	26
任意ダウンロード	
ノイズリダクション設定	
ノーマル(画面サイズ)	
ク マル(画面 9 1 人)	1 3
行	ページ
МТ	ヘージ
10 10 10	
バックライト	
はじめての設定	
バランス(音声調整)	
番組記号一覧	15
番組検索	13
番組指定録画(番組指定予約)	
番組情報	
本組售報取得設定 本組售報取得設定	8A

	番組情報の取得	
	番組説明	
	番組説明表示設定	
	番組表	
	番組表明るさ設定	
	番組連動データ放送	
	光デジタル音声出力	
	ひかりTV	
	ヒストグラムバックライト制御	
	ヒストグラム表示	
	ビデオ	準42
	ビデオカメラレコーダー	準51
	標準(映像メニュー/音声メニュー)	74、83
	フォルダ作成	49
	フル(画面サイズ)	
	ヘッドホーン端子	∠
	ヘッドホーンモード	
	ヘッドホーン音量	
	便利機能(アクトビラ)	
	便利機能(インターネット)	
	ボード	
	放送一覧(枝番選局)	
	放送局からのお知らせ	
	本機に関するお知らせ	∠೮
	マ行	ペーシ
	Y1 J	ベーシ
	X1 J	ヘージ
	毎予約	
		32
	毎予約	32
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示	24
	毎予約 マルチビューサービス マルチ表示	32 24 15
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示ミニ番組表 無信号消音設定	32 24 15 15
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示ミニ番組表 無信号消音設定無操作自動電源オフ	32 15 15 481
	毎予約 マルチビューサービス マルチ表示 ミニ番組表 無信号消音設定 無操作自動電源オフ メール設定	32 15 15 481 76
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示マルチ表示ミニ番組表無信号消音設定無操作自動電源オフメール設定メーリ(映像メニュー/音声メニュー)7	32 15 15 281 76 288
	毎予約	32 15 15 15
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示 ミニ番組表 無信号消音設定 無操作自動電源オフメール設定メール設定メモリー(映像メニュー/音声メニュー)	32 15 15 281 76 280 280
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示ミニ番組表無信号消音設定無操作自動電源オフメール設定メーリー(映像メニュー/音声メニュー)ブモーションクリアマ字サイズ変更 文字サイズ変更 文字スーパー表示設定	32 15 15 24 26 281 26 281 80
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示 ミニ番組表 無信号消音設定 無操作自動電源オフメール設定メール設定メモリー(映像メニュー/音声メニュー)	32 15 15 24 26 281 26 281 80
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示	32 15 15
	毎予約マルチビューサービスマルチ表示ミニ番組表無信号消音設定無操作自動電源オフメール設定メーリー(映像メニュー/音声メニュー)ブモーションクリアマ字サイズ変更 文字サイズ変更 文字スーパー表示設定	32 15 15 24 26 281 26 281 80
	毎予約マルチビューサービス。マルチビューサービス。マルチ表示ミニ番組表。無信号消音設定。無操作自動電源オフ。メール設定。メモリー(映像メニュー/音声メニュー)。 フェーションクリア。マ字サイズ変更。 マ字スーパー表示設定。 マ字入力。 マ字入力。 マネー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 15 24 15 281 282 380 16 16
	毎予約	32 15
	毎予約	32 15
	毎予約	32 15 15 26 26 74、83 16 16 26
	毎予約マルチビューサービス。マルチビューサービス。マルチ表示ミニ番組表。無信号消音設定。無操作自動電源オフ。メール設定。メモリー(映像メニュー/音声メニュー)。 フェーションクリア。文字サイズ変更。文字スーパー表示設定。文字入力。 マネー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 15 24 16 28 74、83 80 16 26
	毎予約	32 15 24 15 28 74、83 16 16 26
	毎予約	32 15 準81 準86 74、83 16
	毎予約	32 15 準81 準86 74、83 16
,	毎予約マルチビューサービス。マルチビューサービス。マルチ表示ミニ番組表。無信号消音設定。無操作自動電源オフ。メール設定。メモリー(映像メニュー/音声メニュー)。 フェーションクリア。文字サイズ変更。文字スーパー表示設定。文字入力。 ヤ行 ユーザーカラー調整。 郵便番号と地域の設定。ユニカラー。 予約内容の確認。 予約の取り消し。 予約番組の優先順位。 予約リスト。	32 15 15 18 14、83 74、83 74、83 16 16 26
,	毎予約	32 15 準81 準86 74、83 16
,	毎予約	32 15 準81 準86 74、83 16
,	毎予約マルチビューサービス。マルチビューサービス。マルチ表示ミニ番組表。無信号消音設定。無操作自動電源オフ。メール設定。メモリー(映像メニュー/音声メニュー)。 フェーションクリア。文字サイズ変更。文字スーパー表示設定。文字入力。 ヤ行 ユーザーカラー調整。 郵便番号と地域の設定。ユニカラー。 予約内容の確認。 予約の取り消し。 予約番組の優先順位。 予約リスト。	32 15

リモコンの準備	準21
ルート証明書番号	準84
レグザリンク	
連ドラグループ名変更	49
連ドラ予約	30
録画	29
録画設定	
録画·予約	28
録画リスト	44、50
ワ行	ページ
ワンセグ録画リスト	53
ワンタッチ(スキップ/リプレイ)操作設定	準60

本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

- 本機の HDMI 入力で、VESA 規格に「○」のついている信号フォーマットは VESA 規格に準拠する信号フォーマットにのみ 対応しています。パソコンや映像機器によっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号が入力されるため、正しい表示や フォーマット判定ができなかったり、映像が表示されない場合があります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合う ようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。
- リフレッシュレートが 24/70/72/75Hz の信号は 120Hz に変換して表示しています。
- 下表すべての信号に対応していますが、パソコンを接続する場合は 60Hz の信号を推奨します。

フォーマット名	フォーマット名 表示解像度		水平周波数	ピクセルクロック	VESA 規格
480i 720 × 480		59.94 / 60Hz	15.734 / 15.750kHz	27.000 / 27.027MHz	
480p	480p 720 × 480 1080i 1920 × 1080		31.469 / 31.500kHz	27.000 / 27.027MHz	
1080i			33.716 / 33.750kHz	74.176 / 74.250MHz	
720p	1280 × 720	59.94 / 60Hz	44.955 / 45.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
1080p	1920 × 1080	59.94 / 60Hz	67.433 / 67.500kHz	148.352 / 148.500MHz	
1000þ	1920 × 1060	23.98 / 24Hz	26.973 / 27.000kHz	74.176 / 74.250MHz	
		59.94 / 60Hz	31.469 / 31.500kHz	25.175 / 25.200MHz	0
VGA	640 × 480	72Hz	37.861kHz	31.500MHz	0
		75Hz	37.500kHz	31.500MHz	0
		60Hz	37.879kHz	40.000MHz	0
SVGA	800 × 600	72Hz	48.077kHz	50.000MHz	0
		75Hz	46.875kHz	49.500MHz	0
		60Hz	48.363kHz	65.000MHz	0
XGA	1024 × 768	70Hz	56.476kHz	75.000MHz	0
		75Hz	60.023kHz	78.750MHz	0
	1280 × 768	60Hz	47.776kHz	79.500MHz	0
WXGA		75Hz	60.289kHz	102.250MHz	0
	1360 × 768	60Hz	47.712kHz	85.500MHz	0
SXGA	1280 × 1024	60Hz	63.981kHz	108.000MHz	0

その他

お手入れについて



■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因となることがあります。

■ ベンジン・アルコールなどは使わない

● ベンジン・アルコールなど揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

■ キャビネットや操作パネルのお手入れ

- 柔らかい布で軽くふき取ってください。硬い布でふいたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■ 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしています

● 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますので、ていねいに扱ってください。

■ 画面(液晶パネル)は水ぶきをしない

- 脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい布(OA機器 清掃用の布)で軽くふいてください。
- アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、 水は使用しないでください。

什样

		K							
種						類	ハードディスク内蔵 地上・BS・11C)度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
形						名	46ZH500	52ZH500	
受	信	機	型	サ	1	ズ	46V	52V	
電						源	AC 100V 5	50/60Hz共用	
				電源	訂入	」時	325W	372W	
эπ.	曲	65	_	電源	「待機	ៀ時	0.5W	0.5W	
汨	者 費 電 カ 機能動作時	寺※1	31W	31W					
				電源	訂切	亅時	0.4W	0.4W	
年	間消	費:	電け	」量[標準	時]	261kWh/年	276kWh/年	
区			分			名	BKK	BKK	
スタ	タンド	を含	? † }		幅		111.3cm (111.3cm)	125.7cm (125.7cm)	
外	形	寸	法	高		さ	75.2cm (70.5cm)	84.2cm (79.5cm)	
()は本	体の)み [奥		行	31.3cm (9.4cm)	36.8cm (10.2cm)	
スタ	フンドな	を含む	質量	()(は本体の	のみ	32.7kg (28.8kg)	43.5kg (37.6kg)	
				画	面寸	法	幅 101.8cm×高さ57.3cm 対角 116.8cm (46V型)	幅 115.2cm×高さ 64.8cm 対角 132.2cm (52V型)	
液	晶	画	面	駆	動方	式	TFT アクティ	ブマトリクス	
				画	素	数	水平 1920 :	×垂直 1080	
受	受信 チャンネル			ネ	ル	地上アナログ: VHF (1~12)、UHF (13~62)、CATV (C13~C63) 地上デジタル: VHF (1~12)、UHF (13~62)、CATV (C13~C63) BSデジタル: BS000~BS999、110度CSデジタル: CS000~CS999			
ス	Ł	<u>^</u>	_		カ	_	16cm×3.5cm2個、2.5cm丸型2個(ボッ	ックス構造)、8cm × 3cm 2個(ボックス構造)	
音		声		出		カ			
内					名	THH-:	30U5		
八-	ハードディスク 容 量					量	300GB	(公称值)	
入 ビ デ オ 入 カ (入力1、2、3、4 / ゲーム)						カ -ム)	S2映像:Y入力:1V $(p-p)$ 、75 Ω 、同期負、C映像:1V $(p-p)$ 、75 Ω 、同期負(ピンジャック)、音	語声:200mV (rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
カ					录画 5		S1映像: Y出力: 1V (p-p)、75Ω、同期負、(映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音		
•	(1 映 ビ	デ		入 1、			·	
	i .	L I	N	K ((T ;	S)	IEEE1394 4ピン、S400対応、MPEG-		
出) M			子 1 ~		HDMI (v.1.3a with DeepColor, "x.v.Colo HDMIアナログ音声入力(HDMI端子3のみ搭載):200m\		
			B(録画専用)端子				USB2.0		
_					側。		USB1.1		
カ					声出		トスリンク		
	_				続端		モジュラージャック方式		
端	-				LAN		RJ-45		
	L	Α		<u>ا</u>	端	子	RJ-45		
_					AN		RJ-45		
子	^ !		· ホ		ン端		口径3.5mmステレオミニジャック、適合イン		
使意	± ·	<u>用</u> ャ ビ	゛ネ	条		件	使用周囲温度: 0℃~35℃、使用周囲湿度: ポリスチレン樹脂(PS)	20%~ 80% (結露のないこと)	
匠角				 整					
円 (:	度 テレ	・ビ		至タ	範 ント	囲 ()	左右:約15°(46ZH500のみ。52ZH500 上下:不可		
主	to	ŗ	付		属	品	リモコン (CT-90312) ×1個 単四形乾電池 (RO3) ×2個 F型コネクター ×2組	BS・110度CSデジタル放送受信契約申込書 ×1式 「お客様登録のお願い」のハガキ ×1枚 簡単ガイド ×1枚 チャンネル設定ガイド ×1枚 たいせつなお知らせ ×1枚	

B-CASカード (IDラベル付き)

×1枚

Ⅲ インターネットブラウザの仕様

HTML4.01, XHTML1.1, XHTML Basic
ECMAScript (ECMA-262 3rd Edition)
DOM1.0, DOM2.0
XMLHttpRequest
CSS1.0, CSS2.0
SSL2.0, SSL3.0, TLS1.0
なし

- 意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
- テレビのV型(46V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なるため使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 省エネルギーのため長時間テレビを見ないときは電源プラグを抜いてください。
- 年間消費電力量:年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭での平 均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 区分名:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法) | では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素 数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。
- 「JIS C 61000-3-2 適合品」— JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部:限度値一高 調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 計・製造した製品です。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。 99.99%以上の有効画素があり、 ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 静止画をしばらく表示したあとで映像内容が変わった時に、前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復しま す。(故障ではありません。)
- i.LINKとi.LINKロゴ「よ」は、ソニー株式会社の商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、 DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団 体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されて いる映像、音声、データでは、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション 技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。
- この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、及びダブルD記号はドルビーラボトリーズの商標です。





AC@FSS"

- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。
- ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
- © 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- 本製品の一部分に Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- NetFront ※ 本製品は、マクロヴィジョン社ならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技 術を採用しています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許 可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ※ この製品にはPPXP開発チームによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- ※ この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法 で解析、及び変更することは禁止されています。
- ※ 国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。
 - (It is strictly prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

テレビのネットワーク接続 (LAN端子を使った接続) についてのご相談は

東芝テレビ ネットワークご相談センター

0120-97-9674

※携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

FAX 03-3258-0470

携帯電話からのご利用は

 ナビタイヤル (通話料有料)
 0570-05-5100

 ※PHSなど一部の機種ではご利用になれません。

●受付時間(月曜日~土曜日)10:00~20:00 日曜・祝祭日および年末年始など当社休業日を除きます。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

000 0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 **9:00~20:00**

携帯電話·PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは〜出張修理

●89ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は、

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

■ご連絡いただきたい内容

品 名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	46ZH500、52ZH500
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
便 利 メ モ お買い上げ 店 名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL() —

廃棄時のお願い

●一般の廃棄物といっしょにしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。



愛情点検

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際 このような症状は ありませんか?

- ●電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物がはいった。



このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



●有機物質を含んだ廃液が少ない 水なし印刷方式で作成しました。

●この印刷物は環境に配慮した植物性 SOYINK 大豆油インキを使用しています。 株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちょっとした 心づかいで テレビの安全

(TD/T1) VX1A00096900 (©TOSHIBA CORPORATION 2008